

A-96.250.510 / 091221

Betriebsanleitung

Firmware V6.26 und höher









Kundenbetreuung

Swan unterhält rund um die Welt ein dichtes Vertreternetz mit ausgebildeten Fachkräften. Kontaktieren Sie für technische Fragen die nächste Swan-Vertretung oder direkt den Hersteller:

Swan Analytische Instrumente AG Studbachstrasse 13 8340 Hinwil Schweiz

Internet: www.swan.ch E-Mail: support@swan.ch

Dokumentstatus

Titel:	Betriebsanleitung AMI Turbiwell	
ID:	A-96.250.510	
Revision	Ausgabe	
02	July 2009	Beschreibung Autodrain hinzugefügt
04	April 2012	Durchflussmessung mit deltaT Sensor. Kalibrationsfunktion.
05	Feb. 2013	Update auf Firmware Rev. 5.30, Leistungsdemonstra- tion bei Inbetriebnahme entfernt.
06	Aug. 2013	Matching-Funktion hinzugefügt, Mainboard v2.4
08	April 2016	Mainboard V2.5, Firmware V6.21
09	Juli 2020	Mainboard V2.6

© 2020, Swan Analytische Instrumente AG, Schweiz, alle Rechte vorbehalten.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne Ankündigung geändert werden.



Inhaltsverzeichnis

1. 1.1. 1.2. 1.3.	Sicherheitshinweise	5 6 8 9
2. 2.1. 2.2.	Beschreibung des Produkts Instrumentenspezifikation Übersicht über das Instrument	10 14 19
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. 3.11. 3.11. 3.12. 3.12. 3.12. 3.12.	Installation Installations-Checkliste Die Instrumententafel installieren Installation der Probenentgaser-Option Installation deltaT-Option Installation Flowcontroller-Option Probenein- und Probenauslass anschliessen Elektrische Anschlüsse Anschlussdiagramm Stromversorgung Schaltkontakte 1 Schaltausgang 1 und 2 Signalausgänge 1 Signalausgang 3 2 Profibus-, Modbus-Schnittstelle 3 HART-Schnittstelle	20 20 21 23 27 29 33 36 38 39 40 40 40 40 40 41 43 43 43 44 44 5
4. 4.1. 4.2. 4.3.	Das Instrument einrichten Den deltaT-Sensor (Option) justieren Kalibration, Matching und Verifikation ppm-Kalibration, z. B. "Öl in Wasser"	46 46 47 48
5. 5.1. 5.2. 5.3 5.4.	Betrieb Funktion der Tasten Messwerte und Symbole am Display Aufbau der Software Parameter und Werte ändern	51 52 53 54

4



6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.5.1 6.5.2 6.6.	Wartung. Wartungsplan. Die Messkammer reinigen Den Probenentgaser reinigen Kalibrierung Verifizierung Swan-Verifikationskit Nassverifikation Längere Abschaltung	55 56 58 59 64 64 72 74
7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.	Problembehebung . Kalibrationsfehler . Matchingfehler . Verifikationsfehler. Fehlerliste . Die Sicherungen auswechseln .	75 75 75 75 76 79
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.	Programmübersicht. Meldungen (Hauptmenü 1) Diagnose (Hauptmenü 2) Wartung (Hauptmenü 3). Betrieb (Hauptmenü 4). Installation (Hauptmenü 5).	80 81 82 83 84
9.	Programmliste und Erläuterungen 1 Meldungen 2 Diagnose 3 Wartung 4 Betrieb 5 Installation	86 86 88 93 94
10.	Werkeinstellungen 1	06
11.	Index	80
12.	Notizen 1	10



Betriebsanleitung

Dieses Dokument beschreibt die wichtigsten Schritte zu Einrichtung, Betrieb und Wartung des Instruments.

1. Sicherheitshinweise

Allgemeines	Die in diesem Abschnitt angeführten Sicherheitsbestimmungen er- klären mögliche Risiken in Verbindung mit dem Betrieb des Instru- ments und enthalten wichtige Sicherheitsanweisungen zu deren Minimierung. Wenn Sie die Informationen in diesem Abschnitt sorgfältig beachten, können Sie sich selbst vor Gefahren schützen und eine sicherere Ar- beitsumgebung schaffen. Weitere Sicherheitshinweise befinden sich in diesem Handbuch je- weils an den Stellen, wo eine Beachtung äusserst wichtig ist. Alle in diesem Dokument angegebenen Sicherheitshinweise sind strikt zu befolgen.
Zielgruppe	Bediener: Qualifizierte Person, die das Gerät für seinen vorgesehe- nen Zweck verwendet. Der Betrieb des Instruments erfordert eingehende Kenntnisse von Anwendungen, Instrumentfunktionen und Softwareprogrammen so- wie aller anwendbaren Sicherheitsvorschriften und -bestimmungen.
Aufbewah- rungsort Handbuch	Die Betriebsanleitung für das AMI Turbiwell muss in der Nähe des Instruments aufbewahrt werden.
Qualifizierung, Schulung	 Um das Instrument sicher zu installieren und zu betreiben, müssen Sie: die Anweisungen in diesem Handbuch lesen und verstehen. die jeweiligen Sicherheitsvorschriften kennen.



1.1. Warnhinweise

Die für sicherheitsbezogene Hinweise verwendeten Signalwörter und Symbole haben folgende Bedeutung:



GEFAHR

Diese Warnung weist auf gefährliche Situationen hin zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.

• Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zu ihrem Schutz.



WARNUNG

Diese Warnung weist auf gefährliche Situationen hin die möglicherweise zu schweren Verletzungen, zum Tod oder zu grossen Sachschäden führen kann.

• Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zu ihrem Schutz.



VORSICHT

Diese Warnung weist auf gefährliche Situationen hin die zu leichten Verletzungen, Sachschäden, Fehlfunktionen oder falschen Prozessresultaten führen können.

• Befolgen Sie sorgfältig die Anweisungen zu ihrem Schutz.

Gebotszeichen Die Gebotszeichen in dieser Betriebsanleitung haben die folgende Bedeutung:



Schutzbrille tragen



Schutzhandschuhe tragen

6



Warnsymbole Die Warnsymbole in dieser Betriebsanleitung haben die folgende Bedeutung:



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Korrodierend



Gesundheitsschädlich



Entflammbar



Allgemeiner Warnhinweis



Achtung allgemein





1.2. Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Gesetzliche Der Benutzer ist für den ordnungsgemässen Betrieb verantwortlich. Anforderungen Alle Vorsichtsmassnahmen sind zu beachten, um einen sicheren Betrieb des Instruments zu gewährleisten.

Ersatzteile und Einwegartikel Es dürfen ausschliesslich Ersatzteile und Einwegartikel von SWAN verwendet werden. Bei Verwendung anderer Teile während der normalen Gewährleistungsfrist erlischt die Herstellergarantie.

Änderungen Modifikationen und Instrumenten-Upgrades dürfen nur von autorisierten Servicetechnikern vorgenommen werden. SWAN haftet nicht für Ansprüche aus nicht autorisierten Modifikationen oder Veränderungen.



WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung

Ist der ordnungsgemässe Betrieb nicht mehr möglich, trennen Sie das Instrument von der Stromversorgung und ergreifen die erforderlichen Massnahmen, um einen versehentlichen Betrieb zu verhindern.

- Zum Schutz vor elektrischen Schlägen immer sicherstellen, dass der Erdleiter angeschlossen ist.
- Wartungsarbeiten d
 ürfen nur von autorisiertem Personal durchgef
 ührt werden.
- Ist eine elektronische Wartung erforderlich, das Instrument sowie Geräte die an folgende Kontakte angeschlossen sind vom Netz trennen:
 - Schaltausgang 1
 - Schaltausgang 2
 - Sammelstörkontakt



WARNUNG

Um das Instrument sicher zu installieren und zu betreiben, müssen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch lesen und verstehen.



WARNUNG

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur von Personen durchgeführt werden, die von SWAN geschult und autorisiert wurden.



1.3. Nutzungseinschränkungen

Probenanforderungen

- Probenflussrate: 20-60 l/h
- Temperatur: 1–45 °C.
- Swan empfiehlt, dass die Probetemperatur nicht mehr als 20 °C über der Umgebungstemperatur liegt.
- Der Auslass muss druckfrei gegenüber der Atmosphäre sein
- Probenflussrate mit Probenentgaser: 10–12 l/h
- Maximale Trübung der Probe:
 - Turbiwell 7027 und Power: 200 FNU
 - Turbiwell W/LED: 100 NTU



VORSICHT

Falsche Messwerte durch verschmutzte optische Komponenten

Das Berühren der optischen Komponenten im Deckel der Messkammer kann zu falschen Messwerten führen. Eine Neukalibrierung und Reinigung bei SWAN ist erforderlich.

• Niemals die optischen Komponenten berühren.



2. Beschreibung des Produkts

Anwendung	Der AMI Turbiwell wird zur Trübungsmessung in Trinkwasser, Ober- flächenwasser, Abwasser und Wasser-Dampf-Kreisläufen verwendet. Der Trübungsmesser eignet sich darüber hinaus für die Messung an- derer Flüssigkeiten, bei denen der Trübungsgrad mit der Konzentra- tion eines als Suspension vorliegenden Feststoffes oder einer emulgierten Flüssigkeit korreliert, z.B, Öl in Wasser. Näheres hierzu unter ppm-Kalibration, z. B. "Öl in Wasser", S. 48.
Verfügbare Modelle	 Das Instrument ist in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Turbiwell 7027: mit einer Infrarot-LED gemäss ISO 7027 Turbiwell W/LED: mit einer Weisslicht-LED; genehmigte alternative Methode zu US EPA 180.1 Turbiwell Power: Variante auf Edelstahl-Montageplatte mit Infrarot-LED gemäss ISO 7027.
Konfigurationen und Optionen	 Der AMI Turbiwell 7027 und der AMI Turbiwell W/LED sind in den folgenden Konfigurationen erhältlich: automatisches oder manuelles Ablassventil, Probenentgaser (Option), deltaT-Durchflusssensor (Option), Flowcontroller (Option), auf kleiner Montageplatte mit separatem Messumformer. Der AMI Turbiwell Power ist standardmässig mit einem Durchflussmesser ausgestattet und in den folgenden Konfigurationen erhältlich: automatisches oder manuelles Ablassventil.
Signal- ausgänge	Zwei programmierbare Signalausgänge für Messwerte (frei skalierbar, linear, bilinear oder logarithmisch) oder als Steuerausgang mit fortlaufender Signalübertragung. Die Steuerparameter sind programmierbar. Stromschleife: $0/4-20 \text{ mA}$ Maximallast: 510Ω Dritter Signalausgang als Option erhältlich. Der dritte Signalausgang kann als Stromquelle oder als Stromsenke verwendet werden (über einen Schalter auswählbar).



Schaltausgang	Zwei potenzialfreie Kontakte programmierbar als Endschalter für Messwerte, Controller oder Zeitschaltuhr für Reinigungszyklen mit automatischer Haltefunktion. Die Schaltausgänge können mit einem Jumper als «normalerweise offen» oder «normalerweise geschlos- sen» konfiguriert werden. Maximalbelastung: 1 A / 250 VAC
Sammelstör- kontakt	 Ein potenzialfreier Kontakt. Entweder: offen bei Normalbetrieb, geschlossen bei Fehler und Stromausfall geschlossen bei Normalbetrieb, offen bei Fehler und Strom-
	ausfall Zusammenfassung von Störmeldungen für programmierbare Alarm- werte und Instrumentenfehler.
Schalteingang	Für potenzialfreie Kontakte zum «Einfrieren» des Messwerts oder zur Unterbrechung der Regelung bei automatischen Installationen (Haltefunktion oder Fernabschaltung).
Sicherheits- funktionen	Kein Datenverlust bei Stromausfall. Alle Daten werden im nicht- flüchtigen Speicher abgelegt. Überspannungsschutz für Ein- und Ausgänge. Galvanische Trennung der Messeingänge von den Sig- nalausgängen.
Kommuni- kationsschnitt- stelle (optional)	 USB-Schnittstelle f ür Logger-Download RS485-Schnittstelle mit Feldbus-Protokoll Modbus oder Profibus DP HART-Schnittstelle



Messprinzip Nephelometrisches Messsystem: Eine mit gelösten Substanzen eingefärbte Wasserprobe ist ein homogenes System, das die Strahlung, die durch die Probe passiert, nur abschwächt. Durch eine Wasserprobe, die ungelöste Substanzen enthält, wird Strahlung abgeschwächt, wobei zusätzlich die unlöslichen Partikel die Strahlen ungleichmässig in alle Richtungen streuen.

> Um den Trübungswert der Probe zu erhalten, wird die Diffusionsstrahlung in einem Winkel von 90° bestimmt.

Das Trübungsmessgerät ist kontaktlos, so dass die optischen Oberflächen nicht verschmutzen.

Der Lichtstrahl der LED (LED = Light Emitting Diode) trifft auf die Wasseroberfläche und wird gebrochen. Der Detektor misst in einem Winkel von 90° das einfallende, gestreute Licht.



Die Barriere verhindert Messfehler aufgrund von Lichtreflektionen. Je nach Modell emittiert die LED Licht mit einer Wellenlänge von 860 nm (Nahinfrarot-LED) nach ISO 7027 oder im Bereich von 400 bis 600 nm (weisse LED) als zugelassene Alternativmethode zu US EPA 180.1.

Online-Betrieb Die Probe gelangt durch den Probeneinlass [G] in das System. Eine Überlaufarmatur [H] sorgt für einen konstanten Probenfluss in die Messkammer. Überschüssige Probe fliesst direkt in Abfluss 1 [I]. Die Probe fliesst in die Messkammer, füllt sie, fliesst anschliessend über den inneren Kammerrand und in Abfluss 1 ab. Der LED-Strahl trifft kontinuierlich auf die ruhige Oberfläche.





- A LED
- E Detektor
- **G** Probeneinlass
- H Überlaufarmatur
- I Abfluss 1
- J Messkammer
- K Handventil Abfluss 2

Bei Verwendung des optionalen Probenentgasers fliesst die Probe zunächst durch diesen hindurch und dann erst in die Messkammer. Das Handventil [K] dient zur Entleerung der Messkammer für Wartungsarbeiten wie Reinigung der Messkammer oder Verifikation.

- **Verifikation** Für die Verifikation stehen drei verschiedene Verifikations-Kits (geringe Trübung, hohe Trübung, Flüssig) zur Verfügung. Die Kits sind optional erhältlich.
- Kalibration Das Instrument wurde bereits werkseitig kalibriert, daher muss vor Ort keine Kalibration durchgeführt werden. Die LED-Emissionsintensität wird durch eine Fotodiode überwacht. Intensitätsverluste aufgrund von Alterung werden automatisch kompensiert. Zur Erfüllung der Anforderungen mancher Behörden ist allerdings eine Kalibrierung mit einem Formazin-Standard möglich.

14



2.1. Instrumentenspezifikation

Stromver- sorgung	AC-Variante: DC-Variante: Leistungsaufnahme:	100–240 VAC (± 10%) 50/60 Hz (± 5%) 10–36 VDC max. 35 VA
Spezifikatio- nen Messum- former	Gehäuse: Umgebungstemperatur: Lagerung und Transport: Feuchtigkeit: Display:	Aluminium, mit einem Schutzgrad von IP 66 / NEMA 4X -10 bis +50 °C -30 bis +85 °C 10–90% rel., nicht kondensierend LCD mit Hintergrundbeleuchtung, 75 x 45 mm
Probenanfor- derungen	Durchflussrate: Temperatur: Druck am Eingang Druck am Auslass:	ca. 20–60 l/h (Durchflussrate durch Messkammer ca. 10–15 l/h) 1 bis 45 °C (Probentemperatur max. 20 °C über Umgebungstemperatur) 1–10 bar mit Flowcontroller-Option druckfrei
	Hinweis:	
	 Kurzzeitige Übersch von 45 °C führen zu 	hreitungen der maximalen Probetemperatur u keinen Schäden am Gerät.
	 Swan empfiehlt, da °C über der Umgeb Temperaturdifferen. Kondensation, die I Es ist jedoch möglid deutlich mehr als 2 führt, was zu Fehln 	ss die Probetemperatur nicht mehr als 20 bungstemperatur liegt. Mit zunehmender z bildet sich in höherem Masse Messung wird jedoch nicht beeinträchtigt. ch, dass eine Temperaturdifferenz von 0 °C zu Kondensation direkt auf der Optik messungen führen kann.
Standort- anforderungen	Der Analysestandort mus Probeneinlass: Probenauslass:	s über folgende Anschlüsse verfügen: Schlauchtülle. 10mm 2 Abflüsse. Ø16mm, Schlauch Ø15x20mm, der in einem aus-

reichend dimensionierten, druckfreien

Abflussrohr enden muss.

AMI Turbiwell Beschreibung des Produkts



Spezifikationen Trübungsmessgerät

Messbereich:

Antwortzeit:

Kalibration:

Leuchtdiode:

Präzision: Genauigkeit (bezogen auf Formazin):

Messkammervolumen:

0.000-200.0 FNU, Turbiwell 7027 0.000-200.0 FNU. Turbiwell Power 0.000-100.0 NTU, Turbiwell W/LED ±(0.003 FNU +1% des Messwerts) Bereich 0-40 FNU: ±(0.01 FNU +2% des Messwerts) Bereich >40 FNU: +5% des Messwerts t₉₀ typisch 3 min 0.751 Werkskalibriert mit Formazin - IR-LED (860 nm) oder

- Weisslicht-LED (400-600 nm)

AMI Turbiwell Beschreibung des Produkts





AMI Turbiwell

Beschreibung des Produkts





AMI Turbiwell Beschreibung des Produkts







2.2. Übersicht über das Instrument



- A Montageplatte
- **B** Messumformer
- **C** Deckel mit optischem Messsystem
- **D** Messkammer

- E Schnellverschlussschraube
- F Ablauf 1
- G Ablassventil
- **H** deltaT-Durchflusssensor (Option)



3. Installation

3.1. Installations-Checkliste

Standortanforde- rungen	AC-Variante: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±5%) DC-Variante: 10–36 VDC Stromaufnahme: 35 VA Maximum Anschluss an Schutzerde erforderlich Probeleitung mit genügend Durchfluss und Druck (siehe Instrumen- tenspezifikation, S. 14).
Installation	Das Instrument in vertikaler Ausrichtung montieren. Die Anzeige sollte sich auf Augenhöhe befinden. Probenzulauf und Ablaufleitung anschliessen. Die Probenkammer mit der Nivellierschraube horizontal ausrichten. Mit einer Wasserwaage kontrollieren.
Elektrische Anschlüsse	Alle externen Vorrichtungen wie Endschalter, Stromschleifen und Pumpen anschliessen. Das Netzkabel anschliessen. Siehe Anschlussdiagramm, S. 38.
Einschalten	Probenfluss aufdrehen und warten, bis sich die Messkammer voll- ständig gefüllt hat, dann das Gerät einschalten.
Instrument einrichten	Alle Parameter für externe Geräte (Schnittstelle, usw.) programmie- ren. Alle Parameter für den Betrieb des Instruments (Grenzwerte, Alarmwerte) programmieren.
Einlaufzeit	Das Instrument 24 Stunden lang ununterbrochen bei normalen Pro- benbedingungen laufen lassen, um Verunreinigungen durch Trans- port oder Fertigung auszuspülen.
Matching	Jedes Verikit muss mit den aktuellen Kalibrierwerten abgeglichen werden, bevor es für eine Verifizierung verwendet werden kann.
Verifikation	Nicht erforderlich. Niemals durchführen, bevor die Aufwärmphase abgelaufen und sich der Messwert stabilisiert hat. Kann durchge- führt werden, um die Funktionen des Geräts zu überprüfen.





3.2. Die Instrumententafel installieren

Der erste Teil dieses Kapitels beschreibt die Vorbereitung und die Installation des Instruments.

- Das Instrument darf nur von geschultem Personal installiert werden.
- Das Instrument vertikal installieren.
- Zur einfacheren Bedienbarkeit das Instrument so installieren, dass sich die Anzeige auf Augenhöhe befindet.

PVC-Panel installieren

- Für die Installation steht ein Installationsset mit folgendem Inhalt zur Verfügung:
 - 6 Schrauben 6x60 mm
 - 6 Dübel
 - 6 Unterlagscheiben 6.4/12 mm

Stahlpanel installieren

- Für die Installation steht ein Installationsset mit folgendem Inhalt zur Verfügung:
 - 4 Schrauben 8x60 mm
 - 4 Dübel
 - 4 Unterlegscheiben 8.4/24 mm

Montagebedingungen Das Instrument ist nur geeignet für die Installation in Innenräumen. Für Abmessungen siehe Instrumentenspezifikation, S. 14.

Nützliche Montagetipps



Zur einfachen Installation oder Deinstallation von Teilen auf der Rückseite der Messkammer [B], kann diese ausgeschwenkt werden. Um die Messkammer auszuschwenken, drücken Sie den Sicherungsstift [A] nach oben und ziehen Sie die Messkammer nach vorne.





VORSICHT

Ungenaue Messwerte wegen falscher Installation

Wenn die Montageplatte des AMI Turbiwell nicht exakt vertikal und horizontal ausgerichtet ist, können ungenaue Messwerte die Folge sein.

- Um genaue Messwerte zu erzielen, die Montageplatte exakt vertikal und horizontal ausrichten.
- Dazu eine Wasserwaage verwenden.



Nach der Installation und Ausrichtung der Montageplatte die Messkammer des AMI Turbiwell wie folgt justieren:

- 1 Eine Wasserwaage auf die Messkammer [C] auflegen.
- 2 Die Stellschraube [B] im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis die Messkammer perfekt horizontal ausgerichtet ist.





3.3. Installation der Probenentgaser-Option

Übersicht



- A Sternschraube
- **B** Deckel
- **C** Zylinderstift (Durchm. 6 mm) **I**
- D Halter
- *E* Befestigungsschrauben (4 Stk.)
- F Platten (12 Stk.)

- **G** Gegenmutter
- H Grundplatte
- I Konsole
- J Probeneinlass
- K Loch 5mm
- L Auslass zur Messkammer
- M Abfluss





- 1 Die Halter [D] mit den mitgelieferten M6 x 16 Schrauben an der Montageplatte befestigen.
- 2 Die Halter grob ausrichten und Schrauben leicht anziehen.
- 3 Die Führungsstifte [C] in die Bohrungen der Halter einführen.
- **4** Die Konsole [I] mit den M4 x 16 Schrauben an der Montage-platte befestigen.





- A Sternschraube
- **B** Deckel mit Führungsstiftbohrungen
- **C** Führungsstift
- J Probeneinlass
- L Auslass zum Ablauf
- M Auslass zur Überlaufarmatur
- **N** Probenentgaserlabyrinth
- O Acrylglasrohr
- P Gewindebohrung

- 5 Das Acrylglasrohr [O] auf die Grundplatte schieben.
- 6 Das Probenentgaserlabyrinth [N] ins Acrylglasrohr einführen.
- 7 Das Probenentgaserlabyrinth in die Gewindebohrung [P] einschrauben. Noch nicht fest anziehen.
- 8 Die Halter so ausrichten, dass die Führungsstifte in die jeweiligen Deckelbohrungen passen.
- 9 Die Schrauben der Halter fest anziehen.
- 10 Das Probenentgaserlabyrinth festziehen.
- **11** Das längere Rohr mit der Schlauchtülle [L] verbinden und das Ende in den Abfluss einführen.
- **12** Das kürzere Rohr mit der Schlauchtülle [M] verbinden und das Ende in die Überlaufarmatur einführen.
- 13 Die Probezuleitung an den Probeeinlass [J] anschliessen.

26





Q Winkelschlauchtülle **R** Blindverschraubung

14 Die Winkelschlauchtülle [Q] an der Überlaufarmatur durch die beiliegende Blindverschraubung [R] ersetzen.



3.4. Installation deltaT-Option





- **Installation** Den deltaT-Sensor vertikal mit nach unten gerichtetem Probeneinlass [A] installieren.
 - 1 Den Sicherungsstift [D] nach oben drücken, um die Messkammer zu entriegeln.
 - 2 Die Messkammer [G] ausschwenken.
 - **3** Den Probeneinlassschlauch von der Winkel-Schlauchtülle [E] abnehmen.
 - 4 Die Schraube [J] lösen und entfernen.

AMI Turbiwell Installation



- 5 Die Sicherungsplatte [I] entfernen.
- 6 Die Winkelschlauchtülle [E] im Uhrzeigersinn nach oben drehen.
- 7 Die Sicherungsplatte [I] installieren.
- 8 Die Schraube [J] anziehen.
- 9 Den deltaT-Sensor [B] vertikal auf die Montageplatte [H] schrauben.
- **10** Mit dem im Installationskit des deltaT-Sensors enthaltenen Schlauch den Probenauslass [C] des deltaT-Sensors mit dem Probeneinlass (Winkel-Schlauchtülle [E]) der Überlaufarmatur verbinden.
- 11 Den Probeneinlassschlauch an den Probeneinlass [A] des deltaT-Sensors anschliessen.
- **12** Den Sicherungsstift nach oben drücken und die Messkammer wieder zurückschwenken.
- 13 Sicherstellen, dass die Messkammer verriegelt ist.

Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung

Vor dem Öffnen des AMI-Messumformers das Instrument abschalten.

- 14 Das Kabel durch eine freie PG7-Kabelverschraubung in das Gehäuse des AMI -Messumformers einführen.
- **15** Das Kabel gemäss Anschlussdiagramm, S. 38 an die Klemmen anschliessen.





3.5. Installation Flowcontroller-Option

Vorbereitung

- 1 Den Sicherungsstift [D] nach oben drücken, um die Messkammer zu entriegeln.
 - 2 Die Messkammer [G] ausschwenken.
 - 3 Den Probeneinlassschlauch von der Winkel-Schlauchtülle [A] abnehmen.
 - 4 Die Schraube [J] lösen und entfernen.
 - 5 Die Sicherungsplatte [I] entfernen.
 - 6 Die Winkelschlauchtülle [A] von der Überlaufarmatur abschrauben.



- A Winkelschlauchtülle
- **D** Sicherungsstift
- G Messkammer

- I Sicherungsplatte
- J Schraube



7 Die Winkelverschraubung [E] vom Einlass des Flowcontrollers abschrauben.



- **C** Flowcontroller
- E Winkelverschraubung

- 8 An den Gewinden der Verschraubungen [A] und [E] das Teflonband entfernen und die Gewinde mit neuem Teflonband umwickeln.
- **9** Die Winkelverschraubung [E] an den Eingang der Überlaufarmatur und die Winkelschlauchtülle [A] an den Eingang des Flowcontrollers schrauben.
- 10 Die Sicherungsplatte [I] installieren.
- 11 Die Schraube [J] anziehen.





Installation 12 Den Flowcontroller [C] auf die Montageplatte schrauben.

- 13 Mit dem im Installationskit enthaltenen Schlauch den Probenauslass des Flowcontrollers mit dem Probeneinlass [E] der Überlaufarmatur verbinden.
- 14 Den Probeneinlassschlauch an den Probeneinlass [A] des Flowcontrollers anschliessen. Je nach Eingangsdruck den Schlauch mit einer Bride an der Winkelschlauchtülle [A] befestigen.
- **15** Den Sicherungsstift nach oben drücken und die Messkammer wieder zurückschwenken.
- 16 Sicherstellen, dass die Messkammer verriegelt ist.

AMI Turbiwell Installation



Elektrischer Anschluss



WARNUNG

Gefährliche elektrische Spannung

Vor dem Öffnen des AMI-Messumformers das Instrument abschalten.

- 17 Das Kabel durch eine freie PG7-Kabelverschraubung in das Gehäuse des AMI -Messumformers einführen.
- **18** Das Kabel gemäss Anschlussdiagramm, S. 38 an die Klemmen anschliessen.

Austauschen der Kapillare Die Kapillare bestimmt den Strömungswiderstand und die maximale Durchflussrate. Mit dem Druckregulierventil an der Eingangsseite der Kapillare kann die Durchflussmenge innerhalb des gegebenen Bereiches eingestellt werden. Siehe untenstehendes Diagramm. Die Standardkapillare ist ein FEP-Schlauch mit einem Innendurchmesser von 1 mm und 500 mm länge. Für Anschlüsse mit wenig Druck, oder wenn ein hoher Probendurchfluss gefordert ist, kann die

kürzere Kapillare mit 186 mm Länge verwendet werden.







3.6. Probenein- und Probenauslass anschliessen

Probeneinlass Der AMI Turbiwell ist in unterschiedlichen Konfigurationen erhältlich. Plastikschläuche mit einem Innendurchmesser 10 mm verwenden für:

- den Anschluss an die Überlaufarmatur [A]
- den Anschluss an den deltaT-Durchflussmesser [D]
- den Anschluss an den Flowcontroller

Für den Anschluss an den Probenentgaser Plastikschläuche mit einem Aussendurchmesser von 6 mm verwenden.

Abfluss Zwei ½ Zoll-Schläuche an die Schlauchtüllen vom Abfluss Messkammer [B] und Überlauf [C] anschliessen und mit einem genügend dimensionierten, drucklosen Ablauf verbinden.

Standard-Konfiguration



- A Probeneinlass Überlaufarmatur
- **B** Abfluss Messkammer
- C Überlauf



deltaT-Sensor



- **D** Probeneinlass deltaT-Sensor
- **B** Abfluss Messkammer
- C Überlauf

Flowcontroller



- E Kapillare
- **F** Probeneinlass Flowcontroller
- B Abfluss Messkammer
- C Überlauf





35 🗖



Elektrische Anschlüsse 3.7.

WARNUNG



Gefahr durch elektrischen Schlag

- Schalten Sie das Instrument vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen immer aus.
- Erdungsanforderungen: Schliessen Sie das Instrument nur an eine geerdete Steckdose an.
- · Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Netzspannung vor Ort mit den Spezifikationen des Instruments übereinstimmt

Kabelstärke Zur Einhaltung des Schutzgrades IP 66 verwenden Sie die folgenden Kabelstärken:



- A PG 11 Kabelverschraubung: Kabel Ø _{aussen} 5–10 mm
 B PG 7 Kabelverschraubung: Kabel Ø _{aussen} 3–6,5 mm
- C PG 9 Kabelverschraubung: Kabel Ø aussen 4–8 mm

Hinweis: Verschliessen Sie nicht verwendete Leitungseinführungen.

Verdrahtung

- Für Stromversorgung und Schaltausgang: Verwenden Sie Litzendraht (max. 1,5 mm²/AWG 14) mit Aderendhülsen.
- Für Signalausgänge und Schalteingang: Verwenden Sie Litzendraht (max. 0,25 mm²/AWG 23) mit Aderendhülsen.




WARNUNG

Fremdspannung

Extern gespeiste Geräte die an Schaltausgang 1 oder 2 oder an den Sammelstörkontakt angeschlossen sind können elektrische Schläge verursachen.

- vor der Fortführung der Installation müssen Geräte die an folgende Kontakte angeschlossen sind vom Netz getrennt werden.
 - Schaltausgang 1
 - Schaltausgang 2
 - Sammelstörkontakt



WARNUNG

Um elektrische Schläge zu verhindern, das Instrument nicht mit dem Stromnetz verbinden, wenn kein Erdleiter (PE) angeschlossen ist.



WARNUNG

Die Hauptstromversorgung des AMI-Messumformers muss mit einem Hauptschalter und geeigneter Sicherung oder einem Schutzschalter gesichert sein.





3.8. Anschlussdiagramm





VORSICHT

Verwenden Sie nur die in diesem Diagramm dargestellten Klemmen und nur zum vorgesehenen Zweck. Der Einsatz anderer Klemmen kann zu Kurzschlüssen und damit zu Beschädigungen oder Verletzungen führen.



3.9. Stromversorgung



WARNUNG

Gefahr durch Stromschlag

Die Installation und Wartung von elektrischen Geräten darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Das Instrument vor Arbeiten an elektrischen Bauteilen immer ausschalten.



- A Stecker
- B Nullleiter/(-), Klemme 2
- C Aussenleiter/(+), Klemme 1
- D Schutzleiter PE

Hinweis: Der Schutzleiter (Erde) muss an der Erdungsklemme angeschlossen werden.

Anforderung an die Installation Die Installation muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Das Stromkabel muss den Normen IEC 60227 oder IEC 60245 sowie der Brandschutzklasse FV1 entsprechen. Die Stromversorgung mit einem externen Schalter oder Unterbrecher muss

- sich nahe am Gerät befinden
- für den Bediener leicht zugänglich sein
- als Unterbrecher für AMI Turbiwell gekennzeichnet sein





3.10. Schaltkontakte

3.10.1 Schalteingang

Hinweis: Verwenden Sie nur potenzialfreie (trockene) Kontakte. Der Gesamtwiderstand (Summe aus dem Kabelwiderstand und dem Widerstand des Relais) muss kleiner als 50 Ω sein.

Klemmen 16/42

Ist der Signalausgang auf «Halten» gesetzt, wird die Messung bei aktiviertem Eingang unterbrochen. Nähere Informationen zur Programmierung erhalten Sie im Menü 5.3.4, S. 103.

3.10.2 Sammelstörkontakt

Hinweis: Max. Last 1 AT / 250 V Wechselstrom

Alarmausgang für Systemfehler

Informationen zu Fehlercodes erhalten Sie im Kapitel Fehlerliste, S. 76.

Hinweis: Bei bestimmten Alarmen und bei bestimmten Einstellungen am AMI Transmitter schaltet das Alarmrelais nicht. Der Fehler wird jedoch am Display angezeigt.

	Klemmen	Beschreibung	
NC ¹⁾ Normaler- weise geschlossen	10/11	Aktiv (geöffnet) im Normal- betrieb. Inaktiv (geschlossen) bei Fehlern und Stromausfall.	
NO Normaler- weise offen	12/11	Aktiv (geschlossen) im Nor- malbetrieb. Inaktiv (geöffnet) bei Feh- lern und Stromausfall.	

1) Normale Verwendung





3.10.3 Schaltausgang 1 und 2

Hinweis: Maximalbelastung 1 A/250 VAC

Die Schaltausgänge 1 und 2 können mit einem Jumper als «normalerweise offen» oder «normalerweise geschlossen» konfiguriert werden. Standard für beide Schaltausgänge ist «normalerweise offen». Um einen Schaltausgang als «normalerweise geschlossen» zu konfigurieren, den Jumper in die obere Position setzen.

Hinweis: Bestimmte Fehlermeldungen und der Instrumentstatus können den nachfolgend beschriebenen Relaisstatus beeinflussen.

Konfigu- ration	Klemmen	Jumper Position	Beschreibung	Relaiskonfiguration
normaler- weise offen	6/7: Relais 1 8/9: Relais 2		Inaktiv (geöffnet) bei Normal- betrieb und Stromausfall. Aktiv (geschlossen) wenn eine programmierte Funktion aus- geführt wird.	
normaler- weise geschlos- sen	6/7: Relais 1 8/9: Relais 2	•	Inaktiv (geschlossen) bei Nor- malbetrieb und Stromausfall. Aktiv (geöffnet) wenn eine pro- grammierte Funktion ausge- führt wird.	



A Jumper in Position «normalerweise offen» (Standard)

B Jumper in Position «normalerweise geschlossen»

Programmierung siehe Kapitel 9, Schaltausgang 1 und 2 5.3.2 und 5.3.3, S. 100.





VORSICHT

Mögliche Beschädigung der Schaltkontakte im AMI-Messumformer verursacht durch hohe induktive Last.

Stark induktive oder direkt gesteuerte Lasten (Magnetventile, Dosierpumpen) können die Schaltkontakte zerstören.

- Um induktive Lasten > 0.1 A zu schalten, eine AMI Relaybox oder ein passendes Hochstromrelais verwenden.
- Induktive Last Kleine induktive Lasten von max. 0,1 A wie z. B. die Spule eines Netzrelais lassen sich direkt schalten. Um Störspannungen im AMI zu vermeiden, ist der Anschluss einer Dämpferschaltung parallel zur Last zwingend erforderlich (bei Verwendung einer AMI-Relaisbox nicht notwendig).



- A AC- oder DC-Speisung
- **B** AMI-Messumformer
- C Externes Hochstromrelais
- D Dämpferschaltung
- E Spule des Hochstromrelais
- Ohmsche Last Ohmsche Lasten (max. 1 A) und Regelsignale für PLC, Impulspumpen usw. können ohne zusätzliche Massnahmen direkt angeschlossen werden.



- A AMI-Messumformer
- **B** PLC oder Impulspumpe
- C Logikschaltung
- Aktuatoren Stellglieder, wie Stellmotoren, verwenden beide Schaltausgänge, einen zum Öffnen und einen zum Schliessen des Ventils, d. h. bei zwei verfügbaren Schaltkontakten kann nur ein Motorventil angesteuert werden. Motoren mit mehr als 0,1 A müssen über externe Lastrelais oder eine AMI Relaisbox gesteuert werden.



- A AC- oder DC-Speisung
- **B** AMI-Messumformer
- C Stellglied



3.11. Signalausgänge

3.11.1 Signalausgang 1 und 2 (Stromausgänge)

Hinweis: Maximallast 510 Ω Werden Signale an zwei verschiedene Empfänger geschickt. sollte ein Signaltrenner (Schleifenisolator) verwendet werden.

Signalausgang 1: Klemmen 14 (+) und 13 (-) Signalausgang 2: Klemmen 15 (+) und 13 (-) Für weitere Infos zur Programmierung siehe Programmliste und Erläuterungen, S. 86, Menü «Installation».

3.12. Schnittstellenoptionen



B Schnittstellen-

C Schraubklemmen

Der Schnittstellensteckplatz kann verwendet werden um die Funktionalität des AMI Instruments mit einer der folgenden Schnittstellen zu erweitern:

- Profibus- oder Modbus-Anschluss.
- HART-Anschluss oder
- USB-Schnittstelle



3.12.1 Signalausgang 3

Das AMI Turbiwell kann maximal die folgenden zwei Messwerte anzeigen:

- den Trübungsmesswert
- den Durchfluss, wenn ein Durchflussmesssensor angeschlossen ist.

Deshalb besteht kein Bedarf, den optionalen 3. Signalausgang zu installieren.

3.12.2 Profibus-, Modbus-Schnittstelle

Klemme 37 PB, Klemme 38 PA

Infos zum Aufbau eines Netzwerks mit mehreren Geräten oder zur Konfiguration einer PROFIBUS DP-Verbindung finden Sie im PROFI-BUS-Handbuch. Entsprechendes Netzwerkkabel verwenden.

Hinweis: Bei nur einem installierten Gerät bzw. am letzten Gerät auf dem Bus muss der Schalter auf EIN stehen.



Profibus-, Modbus-Schnittstelle (RS 485)

A Ein-/Aus-Schalter





3.12.3 HART-Schnittstelle

Klemmen 38 (+) und 37 (-). Die HART-Schnittstelle ermöglicht Kommunikation über das HART-Protokoll. Nähere Informationen finden Sie in der HART-Anleitung.



HART-Schnittstelle

3.12.4 USB-Schnittstelle

Die USB-Schnittstelle wird zum Speichern von Logger-Daten und für Firmware-Uploads verwendet. Nähere Informationen finden Sie in den dazugehörigen Installationsanweisungen.



USB-Schnittstelle





4. Das Instrument einrichten

- Probenfluss aufdrehen aufdrehen wollständig gefüllt hat. Das Instrument einschalten. Zunächst führt der Messumformer einen Selbsttest durch, zeigt die Firmware-Version an und startet dann den normalen Betrieb.
- **Programmierung** Alle Parameter für externe Geräte (Schnittstelle, usw.) programmieren. Alle Parameter für den Betrieb des Instruments (Grenzwerte, Alarmwerte) einstellen.
 - **Einlaufzeit** Falls der Trübungswert sehr niedrig ist (< 1 FNU) kann die Spülung mehrere Stunden (~24h) in Anspruch nehmen. Spülung fortsetzen, bis ein konstanter Wert angezeigt wird.

4.1. Den deltaT-Sensor (Option) justieren

	Di bu rie Ur jus Ur	e Messgenauigkeit der Durchflussmessung hängt von der Umge- ingstemperatur am Messort ab. Der deltaT-Sensor ist werkskalib- irt bei einer Temperatur von 20 °C (Messgenauigkeit ±20%). Ist die ngebungstemperatur höher oder tiefer, kann der deltaT-Sensor stiert werden. n den deltaT-Sensor zu justieren, wie folgt vorgehen:
Einlaufen	De	en deltaT-Sensor nach der Installation eine Stunde einlaufen lassen.
Durchfluss- menge	1	Den Probenauslass des Instruments für 10 min. in einen Mess- behälter mit genügend Kapazität leiten.
bestimmen	2	Um die Durchflussmenge zu berechnen, die Wassermenge im Messbehälter mit dem Faktor 6 multiplizieren. ⇒ Die Durchflussmenge in I/h ergibt sich aus der Multiplikation der Wassermenge im Behälter nach 10 min mit 6.
Die Steilheit einstellen	1	Zum Menu <installation durchfluss="" sensoren=""> navigieren, <steilheit> wählen und [Enter] drücken.</steilheit></installation>
	2	Wenn die berechnete Durchflussmenge höher als die Angezeigte Durchflussrate ist, den Wert <steilheit> erhöhen.</steilheit>
	3	Wenn die berechnete Durchflussmenge tiefer als die Angezeigte Durchflussrate ist, den Wert <steilheit> verkleinern.</steilheit>
	4	[EXIT] drücken und mit [ENTER] speichern.
	5	Die Berechnete und gemessene Durchflussmenge vergleichen. ⇒ Wenn die Durchflussmenge ungefähr übereinstimmt ist die justierung beendet.
	6	Sonst die Schritte 1 bis 5 wiederholen.



4.2. Kalibration, Matching und Verifikation

 Kalibration
 Falls von behördlicher Seite vorgeschrieben, kann der Kunde eine Kalibration durchführen. Die Kalibration wird mit einem genau spezifizierten Formazinstandard durchgeführt, siehe Kalibrierung, S. 59 für weitere Details. Die Kalibration verändert den werkseitig definierten Nullpunkt nicht, sondern nur die Steilheit der Kalibrationsgeraden. Die Kalibration wird akzeptiert, wenn die Abweichung von der Werkskalibration kleiner als 25% ist.
 Die Langzeitstabilität des AMI Turbiwell kann mit einem Verifikationskit überprüft werden. Das Verifikationskit muss vor der Verifikation

mit der letzten Kalibration abgeglichen werden.

- Matching Ein Verifikationskit muss abgeglichen werden, damit dessen spezifische Trübung gemessen und gespeichert werden kann. Jede Verifikation basiert danach auf diesem Wert. Mit einem abgeglichenen Verifikationskit kann in regelmässigen Abständen eine Verifikation durchgeführt werden. Die Abweichung darf nicht mehr als ±10% vom Referenzwert betragen.
- Verifikation Führen Sie nach dem Einlaufen des Instruments eine Verifikation (siehe Swan-Verifikationskit, S. 64) mit einem Verikit oder eine Nassverifikation (siehe Nassverifikation, S. 72) durch, um sicherzustellen, dass das Instrument einwandfrei funktioniert.



4.3. ppm-Kalibration, z. B. "Öl in Wasser"

Hinweis: Wenn ppm ausgewählt ist, sind die Funktionen Matching und Verifikation nicht verfügbar.

Allgemeines Der AMI Turbiwell eignet sich auch für die Messung anderer Flüssigkeiten, bei denen der Trübungsgrad mit der Konzentration eines als Suspension vorliegenden Feststoffes oder einer emulgierten Flüssigkeit korreliert. Bei solchen Anwendungen wird der Trübungsgrad üblicherweise in ppm angezeigt. Über ein Untermenü kann eine Kalibrierung solcher Prozesse durchgeführt werden. Die Kalibrationsgerade wird anhand von zwei Punkten definiert: Nullpunkt und Skalierungspunkt (Steigung). Zur Ermittlung des Nullpunkts muss eine Probe ohne Trübung (x=0) bereitgestellt werden. Der über einen festgelegten Zeitraum ermittelte Durchschnittswert wird automatisch als Nullpunkt gespeichert. Zur Ermittlung der Steigung muss eine Probe mit einer bekannten Konzentration des Trübungsmaterials (Trübungsmittel) bestückt werden. Die Konzentration des Trübungsmittels muss dann in den Messumformer eingegeben werden (z. B. 2,5 ppm). Der über einen festgelegten Zeitraum ermittelte Durchschnittswert wird automatisch als Steigung (Skalierungspunkt) gespeichert. Die Kalibrationsgerade wird anhand dieser Daten ermittelt.

Hinweis: Zwei Einschränkungen dieser Kalibrierungsmethode müssen berücksichtigt werden:

- Der gemessene Wert ist nur dann gültig, wenn sich der Nullpunkt nicht ändert. Das heisst, dass die durch unterschiedliche Eigenschaften oder unterschiedliche Feststoffsuspensionen bedingte Hintergrundtrübung konstant sein muss!
- Üblicherweise ist die Korrelation zwischen dem Messwert (ppm) und dem Anteil des Trübungsmittels nur in einem begrenzten Bereich annäherungsweise linear. Daher hängt die Messempfindlichkeit stark von der gewählten Konzentration (Skalierungspunkt) ab. Wird der Skalierungspunkt so gewählt, dass er nahe am Grenzwert oder einem Kontrollpunkt liegt (z.B. Einstellwert), kann die Nichtlinearität in diesem Bereich minimiert werden.

Zusätzlich ist zu berücksichtigen, dass der Trübungsgrad einer Probe nicht nur von der Konzentration des suspendierten Feststoffes oder der emulgierten Flüssigkeit abhängt, sondern auch von der Tropfengrösse bzw. von der Verteilung der Partikelgrösse. Diese Probeneigenschaft sollte nicht übermässig variieren.



Erwägungen Folgendes ist zu berücksichtigen, um aussagekräftige Messergebnisse zu erhalten:

- Die Proben müssen immer den gleichen Homogenisierungsgrad aufweisen, um quantitative Ergebnisse zu erzielen. Eine geeignete Homogenisierung wird z.B mithilfe einer Zentrifugaloder Zahnradpumpe erreicht.
- Die Dauer zwischen Probenentnahme und Messung sollte so kurz sein, dass sich die Tröpfchengrösse nicht erheblich ändert.
- Bei der Messung von Proben mit permanentem Ölanteil ist es nicht möglich, die Akkumulierung einer dünnen Ölschicht an den Wänden von Leitungen, Armaturen und Messkammer zu vermeiden. Nimmt die Ölkonzentration in der Probe ab, wird die Ölschicht teilweise entfernt. Dieser Prozess verläuft jedoch sehr langsam und es kann lange dauern, bis die tatsächliche Konzentration korrekt gemessen (angezeigt) wird. Werden Messungen mit unterschiedlichen Konzentrationen durchgeführt, ist eine (automatische) Reinigung des gesamten Messsystems zu empfehlen, insbesondere wenn Proben mit einer geringen Konzentration präzise analysiert werden sollen.
- Die Löslichkeit der meisten Öle in Wasser ist sehr gering, aber abhängig von der Art des Öls sind einige ppm im Wasser gelöst. Das gelöste Öl kann von Turbidimetern nicht erkannt werden. Der Wert des gelösten Ölanteils muss zum Anteil des ungelösten Öls hinzuaddiert werden, um einen korrekten Grenzwert zu erhalten.
- Die Sensitivität variiert bei unterschiedlichen Ölen. Ein üblicher Vergleichswert für 1 ppm Öl beträgt 0,5 FNU.

Aktivieren der ppm-Berechnung Zum Starten der ppm-Berechnung rufen Sie das Menü <Installation>/ <Sensoren>/<Dimension> auf. Wählen Sie ppm und drücken Sie [Enter], gefolgt von [Exit]. <Ja> auswählen und dann [Enter] drücken, um zu speichern.



Vor der Kalibrierung die folgenden Hinweise beachten: Prozess- Messkammer entleeren und gegebenenfalls reinigen. Kalibrierung Zur Kalibrierung ist ölfreies Prozesswasser und Öl erforderlich. Die Kalibrierungslösungen werden in einem Gefäss mit einem Inhalt von etwa 10 Litern vorbereitet. Die Lösung mit einer Zirkulationspumpe oder einem Motorrührgerät vor und während der Kalibrierung homogenisieren. Der Gefässauslass an den Probeneinlass des Turbiwell anschliessen • Den Probendurchfluss mit einem Steuerventil auf etwa 20 l pro Stunde einstellen Während die Probe durch das Instrument fliesst, muss das Signal stabil sein. Um die Stabilität zu überprüfen, zum Menüpunkt <Diagnose>/<Sensoren>/<Trübung> navigieren und das Rohsignal beobachten. Zum Starten der Kalibrierung das Menü < Wartung >/ < Prozesskalibration> (Menü 3.1) wählen. Hier besteht die Wahl zwischen: Nullpunkt finden Die Nullwertbestimmung erfolgt in ölfreiem Prozesswasser. Steilheit bestimmen Zur Bestimmung der Steigung wird eine Probe mit einer bekannten Ölkonzentration verwendet. Der eingegebene Pro-

zesswert wird als Sollwert der Kalibrierungsprobe verwendet.



5. Betrieb

5.1. Funktion der Tasten



- A Um das Menü zu verlassen/den Befehl abzubrechen (ohne Änderungen zu speichern).
 Um zur vorherigen Menüebene zurückzukehren
- **B** Um sich in einer Menüliste ABWÄRTS zu bewegen und Werte zu verringern.
- **C** Um sich in einer Menüliste AUFWÄRTS zu bewegen und Werte zu erhöhen.
- D Um ein ausgewähltes Untermenü zu öffnen. Um einen Eintrag zu akzeptieren.







5.2. Messwerte und Symbole am Display

- **C** Messumformer-Kontrolle via Profibus
- D Zeit
- E Prozesswert
- F Probenfluss
- G Status Schaltausgang

Status Schaltausgang, Symbole

- riangle
 abla Oberer/unterer Grenzwert noch nicht erreicht
- ▲ ▼ Oberer/unterer Grenzwert erreicht
 - Regler aufw./abw.: keine Aktion
- Regler aufw./abw.: aktiv, dunkler Balken zeigt die Reglerintensität
- Stellmotor geschlossen
- Stellmotor: offen, dunkler Balken steht für ungefähre Position
- Zeitschaltuhr
- G Zeitschaltuhr: Zeitschaltuhr aktiv (drehender Zeiger)



5.3 Aufbau der Software

Hauptmenü	1
Meldungen	
Diagnose	
Wartung	
Betrieb	•
Installation	•

Meldungen	1.1
Anliegende Fehler	
Wartungsliste	•
Meldungsliste	

Menü 1: Meldungen

Zeigt die aktuellen Fehler sowie ein Ereignisprotokoll (Zeit und Status von Ereignissen, die zu einem früheren Zeitpunkt eingetreten sind) sowie Wartungsanfragen. Enthält benutzerrelevante Daten.

Diagnose	2.1
Identifikation	
Sensoren	•
Probe	•
E/A-Zustände	
Schnittstelle	

Menü 2: Diagnose

Enthält benutzerrelevante Instrumenten- und Probendaten.

Wartung	3.1
Kalibrierung	
Service	
Simulation	
Uhr stellen 01.01.05 16:30:	00

Menü 3: Wartung

Für Instrumentenkalibrierung, Service, Schalt- und Signalausgangssimulation und Einstellung der Instrumentenzeit.

Verwaltung durch den Kundendienst.

Betrieb	4.1
Stichprobe	•
Sensoren	
Schaltkontakte	
Logger	

Menü	4:	Be	etr	ie	b
------	----	----	-----	----	---

Untermenü von Menü 5 - **Installation**, aber prozessbezogen. Anwenderrelevante Parameter, die während des täglichen Betriebs möglicherweise angepasst werden müssen. Normalerweise passwortgeschützt und durch Prozess-Bediener verwaltet.

Installation	5.1
Sensoren	•
Signalausgänge	
Schaltkontakte	
Verschiedenes	
Schnittstelle	

Menü 5: Installation

Zur Erstinbetriebnahme des Instruments und Einstellung aller Instrumentenparameter durch autorisierte SWAN-Techniker. Kann durch ein Passwort geschützt werden.

54



5.4. Parameter und Werte ändern

Ändern von Parametern	 Das folgende Beispiel zeigt, wie das Logintervall geändert wird 1 Den Menüpunkt auswählen, de geändert werden soll. 2 [Enter] drücken. 			
	Logger 413 Loginterv Intervall J Logger lö 5 Minuten 10 Minuten 30 Minuten 1 Stunde	3 4	Mit der [] oder[] Taste den gewünschten Parameter aus- wählen. [Enter] drücken, um die Auswahl zu bestätigen oder [Exit], um den Para- meter beizubehalten.	
	Logger 4.1.3 Logintervall 10 Minuten Logger löschen nein	5	⇒ Der ausgewählte Parameter wird angezeigt (ist aber noch nicht gespeichert). [Exit] drücken.	
	Logger 4.1.3 Loginter Speichern? Logger Ja Nein	6	 ⇒ Ja ist markiert. [Enter] drücken, um den neuen Parameter zu speichern. ⇒ Das System wird neu gestartet und der neue Parameter wird übernommen. 	
Ändern von Werten	Alarm5.3.1.1.1Alarm hoch10.00 FNUAlarm tief0.00 FNUHysterese0.10 FNUVerzögerung5 Sec	1 2 3	Den Wert auswählen der geändert werden soll. [Enter] drücken. Mit der [] oder[] Taste den neuen Wert einstellen.	
	Alarm5.3.1.1.1Alarm hoch1.50 FNUAlarm tief0.00 FNUHysterese0.10 FNUVerzögerung5 Sec	4 5 6	 [Enter] drücken um die Änderung zu bestätigen. [Exit] drücken. ⇒ Ja ist markiert. [Enter] drücken, um den neuen Wert zu speichern. 	



6. Wartung

6.1. Wartungsplan

Das AMI Turbiwell wird vor der Auslieferung werkseitig mit einem Primärstandard (Formazin) kalibriert. Das Gerät benötigt vor der Verwendung keine weitere Kalibrierung. Es wird empfohlen, vierteljährlich eine Verifikation mit dem Swan Verification Kit, einem Sekundärstandard, anstelle der Kalibrierung mit einem Primärstandard durchzuführen.

Eine Nachkalibrierung mit einem Primärstandard ist nur dann erforderlich, wenn die Verifikation fehlschlägt oder nach umfangreichen Wartungs- oder Reparaturarbeiten.

Die Häufigkeit von Präventivwartungsarbeiten hängt von der Wasserqualität, der Anwendung und nationalen Vorschriften ab.

Wöchentlich	Probenzuleitung auf Verschmutzungen überprüfen. Probenfluss kontrollieren.
Monatlich	Messkammer auf Verschmutzungen überprüfen. Bei Bedarf mit einer Bürste reinigen und gegebenenfalls trocknen. Enthält die Messkammer Algen, die Probenkammer mit konzentriertem NaOCI desinfizieren. Zur Dosierung des Desinfektionsmittels eine Pipette verwenden.
Halbjährlich	Eine Verifikation durchführen.
Jährlich	Den Probenentgaser zerlegen und mit einer Bürste reinigen.

Trübung unter 1 FNU:

Trübung über 1 FNU:

Täglich bis	Probenzuleitung auf Verschmutzungen überprüfen.		
wöchentlich	Probenfluss kontrollieren.		
Wöchentlich	Probenkammer durchspülen.		
bis monat-	Enthält die Probe Algen, die Probenkammer mit konzentriertem		
lich	NaOCI desinfizieren. Eine Pipette verwenden.		
Halbjährlich	Eine Verifikation durchführen.		



6.2. Die Messkammer reinigen



VORSICHT

Falsche Messwerte durch verschmutzte optische Komponenten

Verschmutzung der optischen Komponenten im Deckel der Messkammer kann zu fehlerhaften Messergebnissen führen. In diesem Fall wird eine Reinigung und Neukalibrierung durch SWAN notwendig.

Niemals die optischen Bauteile im Deckel berühren

Signalaus-
gänge und
RelaisWährend der Reinigungsprozedur werden keine Trübungs- oder
Durchflussfehler ausgegeben. Der Messwert wird auf dem letzten
gültigen Wert gehalten und die Relais sind eingefroren. Falls pro-
grammiert, fährt der Regler mit basierend auf dem letzten gültigen
Wert fort.

Reinigung Zur Reinigung der Messkammer wie folgt vorgehen:



- A Abschlämmventil
- **B** Messkammer
- C Schnellverschlussschraube
- **D** Deckel
- E Montageplatte

- 1 Den Menüpunkt <Wartung>/<Messkammer reinigen> wählen.
 - ⇒ Das Gerät zählt 1200 Sekunden herunter, während derer die Messkammer überprüft und gereinigt werden kann. Die Routine kann jederzeit durch Drücken von [Enter] abgebrochen werden. Der Zähler kann durch Drücken einer Pfeiltaste neu gestartet werden.

AMI Turbiwell Wartung



- 2 Probenfluss unterbrechen.
- 3 Die beiden Schnellverschlussschrauben [C] lösen. ⇒ Der Deckel schiebt sich automatisch nach oben.
- 4 Den Deckel nach hinten schieben.
- 5 Ist die Messkammer stark verschmutzt, Algen etc. mit einer weichen Bürste von der Barriere und den Wänden der Messkammer entfernen.
- 6 Das Abschlämmventil öffnen und das verschmutzte Wasser ausfliessen lassen. Falls das Instrument mit dem automatischen Abschlämmventil ausgestattet ist, im Menü <Wartung>/<Abschlämmung>/ <Handbetrieb>/<Motorventil>/<öffnen> wählen.
- 7 Kalkhaltige Ablagerungen mit haushaltsüblichem Entkalker in üblicher Konzentration entfernen. Dazu die Messkammer füllen und Entkalker beigeben.
- 8 Einige Minuten warten, dann Kalkablagerungen mit einer weichen Bürste entfernen.
- **9** Das Abschlämmventil öffnen und das verschmutzte Wasser ausfliessen lassen.
- **10** Das Abschlämmventil schliessen. Das Durchflussregulierventil öffnen und warten, bis sich die Messkammer gefüllt hat.
- **11** Das Abschlämmventil öffnen und das verschmutzte Wasser ausfliessen lassen.
- 12 Bei Bedarf Schritte 9 und 10 wiederholen.
- 13 Den Deckel ganz nach vorne ziehen.
- 14 Den Deckel nach unten drücken und die Schnellverschlussschrauben anziehen.

Hinweis: Vor dem Verlassen der Routine, bzw. bevor die 1200 Sekunden verstrichen sind, die Messkammer vollständig füllen und verschliessen und das Durchflussregulierventil öffnen.

Einlaufzeit Nach der Reinigung ca. 1 h (abhängig vom Probenfluss) warten, bis ein stabiler Wert angezeigt wird.



6.3. Den Probenentgaser reinigen

Hinweis: Eine weiche Bürste und ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Kalkhaltige Ablagerungen mit haushaltsüblichem Entkalker in üblicher Konzentration entfernen.

Reinigung Zur Reinigung des Probenentgasers wie folgt vorgehen:



- 1 Den Probenfluss unterbrechen.
- 2 Warten, bis der Probenentgaser komplett leer ist.
- 3 Die Sternschraube [A] gegen den Uhrzeigersinn drehen, um das Probenentgaserlabyrinth zu lösen und von der Grundplatte [G] abzunehmen.
- 4 Das Acrylglasrohr [F] abnehmen.
- 5 Die Kontermutter [E] lösen und zusammen mit der anderen Mutter abnehmen.
- 6 Die Platten [C] von der Führungsstange abnehmen.
- 7 Platten und Acrylglasrohr mit einer weichen Bürste und einem milden Reinigungsmittel säubern.
- 8 Kalkhaltige Ablagerungen mit haushaltsüblichem Entkalker in üblicher Konzentration entfernen.
- 9 Platten und Acrylglasrohr mit sauberem Wasser abspülen.





- **10** Abwechselnd eine Platte mit einem weissen und einem roten Abstandshalter über die Führungsstange schieben. Mit einer weissen Platte beginnen.
- **11** Die Untere Platte des Probenentgasers mit einem weichen Tuch abwischen. Die Dichtung muss sauber sein.
- 12 Das Acrylglasrohr auf die Grundplatte stellen.
- 13 Das Probenentgaserlabyrinth ins Acrylglasrohr einführen.
- 14 Das Probenentgaserlabyrinth über die Sternschraube handfest anziehen.
- 15 Das Durchflussregulierventil öffnen.
- 16 Auf undichte Stellen kontrollieren.

6.4. Kalibrierung

Der AMI Turbiwell wird werksseitig mit einer Formazinlösung kalibriert und die Kurve im Transmitter dauerhaft gespeichert. Zusätzlich wird die Emissionsintensität der LED durch eine externe Fotodiode überwacht. Dadurch wird ein altersbedingter Intensitätsverlust automatisch ausgeglichen. Eine Nachkalibrierung des AMI Turbiwell ist daher nicht erforderlich.

Einige staatliche Vorschriften verlangen jedoch eine periodische Nachkalibrierung von Trübungsmessgeräten. Daher wird im Folgenden ein Kalibrierverfahren beschrieben. Um herauszufinden, ob eine periodische Nachkalibrierung erforderlich ist, wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Behörde.

Hinweis: Der bei der Werkskalibrierung definierte Nullpunkt wird nicht verändert, sondern nur die Steilheit der Kalibrierlinie.

Die Kalibrierung erfolgt mit einem 20 FNU/NTU Formazin-Standard. Zur Herstellung des Formazin-Standards werden folgende Hilfsmittel benötigt:

- entionisiertes Wasser mit einer Tr
 übung von < 0,1 NTU
- Formazin-Standard 4000 NTU, hergestellt gemäss EPA 180.1, ASTM 2130B oder ISO 7027
- die folgende Laborausrüstung





- A Pipette 5 ml
- B Pipettenpumpe
- **C** Gummistopfen
- D Messkolben

20 NTU Formazin-Standard Vorbereiten

- 1 Pipette in die Pipettenpumpe einsetzen.
- 2 Der Pumpenkolben muss komplett eingedrückt sein.
- 3 Pumpenrad so lange drehen, bis der Formazin-Standard 4000 NTU die 5 ml Marke der Pipette erreicht.
- 4 Pipette in den Messkolben einsetzen und den Schnelllösehebel so lange gedrückt halten, bis die Pipette leer ist.
- 5 Messkolben mit 1 Liter entionisiertem Verdünnungswasser füllen.

WARNUNG



Gesundheitsgefahr

Formazin ist umweltschädlich.

• In keinem Fall ins Wassersystem einbringen.

AMI Turbiwell Wartung



Kalibrierung durchführen

Im Menü <Wartung> <Kalibrierung> wählen und den Bildschirmanweisungen folgen.

Wartung 3.4 Verifikation Matching Matching Matching Kalibrierung Matching Simulation Matching Uhr stellen 01.01.05 16:30:00	1	Zum Menü <wartung>7 <kalibrierung> navigieren und [Enter] drücken.</kalibrierung></wartung>
Kalibrierung 345	2	Den Probenfluss stoppen.
- Probenfluss abstellen - Messkammer öffnen	3	Die Messkammer öffnen.
Weiter mit <enter></enter>		
Kalibrierung 3.4.5	4	Den Uberlauf [E] mit dem Gummi- stonfen [E] verschliessen, Siehe
- Abfluss 1 mit Gummistopfen		Überlauf verschliessen, S. 63.
verschliessen		
Weiter mit <enter></enter>	_	
Kalibrierung 3.4.5 - Abschlämmventil auf?	5	Das Abschlämmventil [D] öffnen und warten, bis die Messkammer leer ist
- Messkammer leeren		\Rightarrow Falls das Instrument mit dem
		optionalen automatischen Abschlämmventil ausgestattet ist
Weiter mit <enter></enter>		öffnet und schliesst das Ventil automatisch.
	6	Das Abschlämmventil schliessen.
Kalibrierung 3.4.5	7	Zuerst die Überlaufkammer [C] mit Formazin-Standard füllen.
- Abschlammventil zu - Mit Formazin füllen	8	Dann die Messkammer [B] füllen,
- Messkammer schliessen		Überlaufkopf [G] austritt.
Weiter mit <enter></enter>	9	Die Messkammer schliessen.
	10	Die Kalibrierung mit [Enter] starten.





Mögliche Fehlermeldungen siehe Problembehebung, S. 75.







6.5. Verifizierung

Aufgrund der Technologie und des Designs des Gerätes ist eine Kalibrierung nicht erforderlich. Es kann jedoch eine periodische Überprüfung der Geräteleistung durchgeführt werden. Die Prüfung kann entweder mit einem Verifikationskit von Swan oder mit einer Nassverifikation durchgeführt werden. Um herauszufinden, welche Methoden zugelassen sind, wenden Sie sich bitte an Ihre lokale Aufsichtsbehörde.

6.5.1 Swan-Verifikationskit

Es gibt zwei Arten von Swan-Verifikationskits:

- Fester Verikit, bestehend aus einem Glasprisma mit einem definierten Trübungswert:
 - 7027 High
 - 7027 Low
 - W/LED High
 - W/LED Low
- Flüssiger Verikit: Eine kleine Küvette, die mit einer wässrigen Suspension oder Emulsion gefüllt werden kann.

Hinweis: Für feste Verikits wird eine Rezertifizierung alle zwei Jahre empfohlen.

Die Prozedur ist für beide Arten von Verifikationskits im Wesentlichen gleich. Falls ein flüssiger Verikit verwendet wird, zusätzlich die Anweisungen in Verification Kit Turbiwell Liquid, S. 69 befolgen.

Matching Jedes Verikit muss mit der letzten Kalibration abgeglichen werden, bevor es für eine Verifikation verwendet werden kann. Die Funktion <Matching> kann unter dem Menüpunkt <Wartung>/<Matching> gestartet werden.

> Für ein AMI Turbiwell können bis zu 10 Verikits abgeglichen werden. Ein bestehendes Verikit kann überschrieben, aber nicht gelöscht werden.

Hinweis: Es ist sehr wichtig, dass das Abschlämmventil während dem Matchingprozess geschlossen ist. Ansonsten können durch vorhandenes Restlicht die Messwerte verfälscht werden.

- Instrumente mit automatischem Abschlämmventil: Keine Aktion notwendig, das Ventil öffnet und schliesst automatisch.
- Instrumente mit manuellem Abschlämmventil: Vor dem Abgleichen immer sicherstellen, dass das Ventil geschlossen ist.



Die Signalausgänge sind während dem Matching im Haltemodus. Wenn das Matching abgeschlossen ist, bleiben die Signalausgänge während der programmierten <Haltezeit n. Kal.> im Haltemodus. Mögliche Fehlermeldungen siehe Problembehebung, S. 75.

Wartung 3.2 Verifikation Matching Kalibration Simulation Simulation Set Time 01.01.05 16:30:00	1 Zum Menü <maintenance> / <matching> navigieren und [Enter] drücken.</matching></maintenance>		
Matching 3.2.1 Fester Verikit Flüssiger Verikit	2 <fester verikit=""> oder <flüssiger Verikit> auswählen.</flüssiger </fester>		
Matching 32.1	3 Verikit "Neu" ist hervorgehoben.		
VERIKIT # Neu	 4 Mit der Taste [] "Weiter mit [Enter]" wählen und [Enter] drücken. ⇒ VERIKIT # ist hervorgehoben. 		
Weiter mit <enter></enter>			
Matching 22.1 VERIKIT # VERIKIT # Nominalwer 001 002 Neu Weiter mit <_mer>	Falls bereits abgeglichene Verikits vorhanden sind, können Sie das gewünschte Verikit aus der Liste aus- wählen und mit Schritt 8 fortfahren. Andernfalls mit Schritt 5 fortfahren.		
Matching 32.1	5 [Enter] drücken. ⇒ Ein Cursor erscheint.		
Nominalwert 5.00 FNU	6 Das 1. Zeichen mit den [] oder [] Tasten eingeben.		
Weiter mit <enter></enter>	 7 Nach jedem Zeichen [Enter] drü- cken, um das nächste Zeichen ein- zugeben. ⇒ Max. 10 Zeichen sind möglich. Um ein Zeichen zu überspringen. 		

[Enter] drücken.

65 💻



Matching 3.2.1 VERIKIT # s1 Nominalwert 5.00 FNU Weiter mit <enter></enter>		Mit der Taste [
		Mit den Tasten [] und [] den gewünschten Wert einstellen. -Fester Verikit: Den auf dem Etikett des Verikits aufgedruckten Wert eingeben. -Den FNU/NTU-Wert des Standards eingeben.
Matching 32.5	10	Den Probenfluss stoppen.
- Einlassventil schliessen	11	Die Messkammer öffnen.
- Messkammer öffnen	12	Das Abschlämmventil [D] öffnen.
- Messkammer leeren Weiter mit <enter></enter>		Warten, bis die Messkammer leer ist.
Matching 325	14	Das Abschlämmventil schliessen.
- Abschlämmventil zu? - Testkörper einsetzen		Das Verikit installieren, siehe Verifikationskit installieren, S. 68.
- Messkammer schliessen	16	Die Messkammer schliessen.
Weiter mit <enter></enter>	17	[Enter] drücken.
Matching 3.2.5		⇒ Der Abgleichprozess läuft.
Istwert 21.6 FNU Nominalwert 24 FNU Abweichung -9.9% Weiter mit <enter> Matching 3.2.5 - Messkammer öffnen - Testkörper entfernen - Messkammer schliessen - Einlassventil öffnen</enter>		Hinweis: Bei einem flüssigen Verikit wird nur der Nominalwert angezeigt.
		Nach dem erfolgreichen Abgleich- prozess [Enter] drücken.
		Die Messkammer öffnen.
		Das Verikit entfernen.
		Die Messkammer schliessen.
		Den Probenfluss starten.
Beenden mit <enter></enter>	23	[Enter] drücken, um zu beenden.



Verifikation 1 Wartung 3.2 SWAN Verikit 2 Andere Methode 3 Verifikation VERIKIT # VFRIKIT # 002 Neu 5 Weiter mit <=mer 6 Verifikation 3.2.5 7 - Einlassventil schliessen - Messkammer öffnen - Abschlämmventil auf? ventil). - Messkammer leeren Weiter mit <Enter> ist. 9 3.2.5 Verifikation - Abschlämmventil zu? - Testkörper einsetzen - Messkammer schliessen **68**). Weiter mit <Enter> Verifikation 31 ist. Tatsächlicher Wert x.xx FNU Sollwert y FNU Abweichung: z.zz % Fortschritt ٦ 🗖 Verifikation 3.1 Messkammer öffnen Testkörper entnehmen Messkammer schliessen Beenden mit <Enter>

- Zum Menü <Wartung>/<Verifikation> navigieren, [Enter] drücken.
- SWAN Verikit wählen und [Enter] drücken.
- Fin Verikit aus der Liste auswählen.
- 4 [Enter] drücken.
- Den Probenfluss stoppen.
- Die Messkammer öffnen.
- Das Abschlämmventil öffnen (falls ohne automatisches Abschlämm-
- 8 Warten, bis die Messkammer leer
- Das Abschlämmventil schliessen.
- 10 Das Verifikationskit einsetzen (siehe Verifikationskit installieren, S.
- 11 Die Messkammer schliessen.
- 12 Warten bis die Verifikation beendet
- 13 Die Messkammer öffnen
- 14 Verifikationskit entnehmen.
- 15 Die Messkammer schliessen.
- 16 Probenfluss starten. \Rightarrow Die Verifikation wird in der Verifikationshistorie gespeichert, siehe 🖹 87.

Mögliche Fehlermeldung siehe Verifikationsfehler, S. 75.



Verifikationskit installieren

Das Verifikationskit wie unten dargestellt einsetzen und fixieren. Bei einem flüssigen Verikit zusätzlich die Schritte in Vorbereitung vor Gebrauch, S. 70 befolgen.



Hinweis: Um ein Beschlagen der Glasprismen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Verikit und die Messkammer die gleiche Temperatur haben. Vermeiden Sie die Berührung der optischen Oberflächen bei der Arbeit mit dem Verifikationskit.

- 1 Das Verifikationskit [B] in die Aussparung der Barriere [D] der Messkammer [C] einsetzen.
- **2** Das Verifikationskit fixieren. Dazu den Rundstift [E] in die Bohrung [F] der Barriere einsetzen.
- 3 Prüfen, ob das Verifikationskit korrekt befestigt ist.
- 4 Messkammer schliessen.

Die Signalausgänge werden während der Überprüfung eingefroren. Ist die Überprüfung beendet, bleiben die Signalausgänge für die in <Hold nach cal.> programmierte Zeit eingefroren. Während dieser Zeit zeigt das Display HOLD an.



Verification Kit Turbiwell Liquid Das Verification Kit Turbiwell Liquid kann mit einer beliebigen wässrigen Suspension oder Emulsion gefüllt werden, sofern diese mit den verwendeten Materialien verträglich ist.

Gehäuse:	PET
Fenster:	PMMA
Gewindestopfen:	PVDF

Hinweis: Das Verification Kit Turbiwell Liquid eignet sich zur Verifikation, nicht aber zur Kalibration!



WARNUNG

Bitte beachten Sie beim Umgang mit gefährlichen Chemikalien die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen.

Lesen Sie die Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durch!



1 Beide Gewindestopfen [A] herausschrauben.

2 13.5 bis 14 g des Standards durch eine der Öffnungen in die Küvette füllen.

Hinweis: Die Küvette darf nicht vollständig mit Flüssigkeit gefüllt sein, da sie sonst bei einem Temperaturanstieg durch Überdruck beschädigt werden kann.

- 3 Die Küvette mit den beiden Gewindestopfen verschliessen.
- 4 Die in Vorbereitung vor Gebrauch, S. 70 angegebenen Schritte ausführen.
- 5 Die Matching-Prozedur durchführen, siehe Matching, S. 64.



Vorbereitung Vor dem Einsetzen des Verifikationskits in die Messkammer die folvor Gebrauch genden Schritte ausführen:

- 1 Schütteln, um eine homogene Mischung zu erhalten.
- 2 Die Küvette wie unten gezeigt aufstellen. Gegen die Küvette klopfen, um die gesamte Luft nach oben steigen zu lassen.



- 3 Küvette gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 4 Sicherstellen, dass sich alle Luft in Position [H] befindet. Es dürfen keine Luftblasen an den Fenstern [C], [E] vorhanden sein.





Verifikationskit reinigen



VORSICHT

Beschädigung der optischen Oberflächen

Verwenden Sie niemals organische Mittel, z. B. Alkohol, um die optischen Oberflächen des Verifikationskits zu reinigen.

- Für die Reinigung der optischen Oberflächen [A] ein trockenes Reinigungstuch für Linsen verwenden. Bei Bedarf mit demineralisiertem Wasser anfeuchten.
- Wenn das Verifikationskit nass ist, trocknen Sie es mit Warmluft von max. 50 °C.

Fester Verikit



A Prisma aus AcrylglasB Gehäuse

Fester Verikit: Ist die Verifikation nach der Reinigung immer noch ausserhalb der Toleranz, muss das Verikit zur Reinigung und Rezertifizierung zum Hersteller zurückgeschickt werden.





A Fenster aus Acrylglas*B* Gehäuse

A-96.250.510 / 091221



72



6.5.2 Nassverifikation

Die Nassverifikation kann anstelle der Prüfung mit einem Verikit verwendet werden. Sie wird mit einem Standard mit bekannter Trübung durchgeführt, der anstelle der Probe in die Messkammer gefüllt wird.

Hinweis: Bei der Durchführung einer Nassverifikation keinen Standard unter 1 FNU / NTU verwenden.

Wartung 3.1 Verifikation > Matching > Kalibration > Simulation > Uhr stellen 01.01.05 16:30:00	1	Zum Menü <wartung>/ <verifizierung> navigieren und [Enter] drücken.</verifizierung></wartung>
Verifikation 3.1.2 SWAN Verikit Andere Methode	2	<andere methode=""> wählen und [Enter] drücken.</andere>
	3	Probefluss stoppen.
Andere Methode 3125	4	Messkammer öffnen.
- Einlassventil schliessen - Messkammer öffnen - Abschlämmventil offen? - Messkammer leeren		Sofern das Instrument nicht mit ei- nem automatischen Abschlämm- ventil ausgestattet ist, das Abschlämmventil öffnen.
Weiter mit <enter></enter>	6	ist.
Andere Methode 3.1.2.5 - Abfluss 1 mit Gummistopfen verschliessen	7	Den Überlauf [E] mit dem Gummi- stopfen [F] verschliessen. Siehe Überlauf verschliessen, S. 63.
Weiter mit <enter></enter>		
Andere Methode 3.1.2.5	8	Das Abschlämmventil schliessen.
- Abschlämmventil zu? - Füllen mit Lösung	9	Die Messkammer mit dem Stan- dard füllen.
- Messkammer schliessen	10	Die Messkammer schliessen
Weiter mit <enter></enter>	11	[Enter] drücken.


Andere Methode 3.1.2.5 Nominalwert 14.0 FNU	12 Als Referenzwert die Trübung des Standards eingeben.
	13 [Enter] drücken.
Waiter mit <enters< td=""><td></td></enters<>	
	→ Die Verifikation läuft
Nominalwert 21.7 FNU	
Abweichung 0.1%	
E de de 20	
Fortschritt	
Andere Methode 3.1.2.5	14 [Enter] drücken, um zu speichern.
Istwert 21.7 FNU	
Nominalwert 21.6 FNU	
Abweichung 0.1%	
Speichern mit <enter></enter>	
Andere Methode 3125	15 Abschlämmventil öffnen.
- Abschlämmventil offen?	16 Messkammer entleeren.
- Messkammer leeren	17 Gummistonfen entfernen
- Gummistopfen entfernen	n Gummistopien entiemen.
Weiter mit <enter></enter>	19 Abashlämmyantil ashlisasan
Andere Methode 3.1.2.5	16 Abschlammvenul schliessen.
- Abschlämmventil zu?	19 Einlassventil öffnen.
- Einlassventil öffnen	20 Zum Beenden [Enter] drücken.
Beenden mit <enter></enter>	

73 🗖

74



6.6. Längere Abschaltung

Das Instrument nicht abschalten, wenn der Betrieb für weniger als eine Woche ausgesetzt wird. Der Stromverbrauch ist sehr niedrig, und das Trübungsmessgerät bleibt einsatzbereit. Bei einer hohen Wasserhärte kann es zu Kalkablagerungen kommen.

- 1 Probenfluss abstellen.
- 2 Instrument abschalten.
- 3 Das Abschlämmventil öffnen um das System zu entleeren (wenn das optionale automatische Abschlämmventil installiert ist, den Menüpunkt </br>
- 4 Falls nötig die Messkammer reinigen (siehe Die Messkammer reinigen, S. 56).



7. Problembehebung

7.1. Kalibrationsfehler

Fehlermeldung: Abweichung zu gross. Bitte Handbuch konsultieren.

Mögliche Ursache	Korrekturmassnahme
Falscher Formazinstan- dard.	Formazinstandard überprüfen. Falls nötig einen neuen Formazinstandard herstellen, siehe 20 NTU Formazin- Standard Vorbereiten, S. 60.
Messkammer ver- schmutzt.	Die Messkammer reinigen, siehe Die Messkammer reinigen, S. 56.

7.2. Matchingfehler

Fehlermeldung: Abweichung zu gross. Bitte Handbuch konsultieren.

Mögliche Ursache	Korrekturmassnahme
Kalibration	Eine neue Kalibration durchführen, siehe Kalibrierung, S. 59.
Verikit verschmutzt.	Das Verikit reinigen, siehe Kalibrie- rung, S. 59.

7.3. Verifikationsfehler

Fehlermeldung: Abweichung zu gross. Bitte Handbuch konsultieren.

Mögliche Ursache	Korrekturmassnahme
Verikit verschmutzt.	Das Verikit reinigen, siehe Kalibrie- rung, S. 59.
Verikit Referenzwert.	Matchingprozedur wiederholen, siehe Matching, S. 64. Überprüfen ob das richtige Verikit verwendet wird.
Falsches Verikit verwen- det.	Das richtige Verikit in die Messkam- mer einsetzen.



7.4. Fehlerliste

Fehler

Nicht schwerwiegender Fehler. Gibt einen Alarm aus, wenn ein programmierter Wert überschritten wurde.

Diese Fehler sind E0xx (schwarz und fett) gekennzeichnet.

Schwerwiegender Fehler 🔆 (Symbol blinkt)

Die Steuerung der Dosiervorrichtung wird unterbrochen. Die angezeigten Messwerte sind möglicherweise falsch.

Schwerwiegende Fehler werden 2 Kategorien aufgeteilt:

- Fehler die verschwinden, wenn die korrekten Messbedingungen wieder hergestellt sind(z.B. Probenfluss tief).
 Solche Fehler sind E0xx (orange und fett) gekennzeichnet.
- Fehler die einen Hardwaredefekt des Instruments anzeigen. Solche Fehler sind E0xx (rot und fett) gekennzeichnet.





 Anliegende Fehler
 1.1.5

 Fehlercode
 E0021

 Alarm tief

 Quittieren mit <Enter>

◀ Fehler oder [↓] schwerwiegender Fehler

Fehler noch nicht bestätigt.

Anliegende Fehler 1.1.5 prüfen und Korrekturmassnahmen anwenden.

Zum Menü <Meldungen>/ <Anliegende Fehler> navigieren.

Anliegende Fehler mit <ENTER> quittieren.

⇒ Die Fehler werden zurückgesetzt und in der Meldungsliste gespeichert.



Fehler	Beschreibung	Korrekturmassnahmen
E001	Alarm hoch	 Prozess überprüfen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.1.1, S. 98
E002	Alarm tief	 Prozess überprüfen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.1.25, S. 98
E005	Bereich	 Trübung ausserhalb des definierten Bereichs Verschwindet sobald die Messkammer gefüllt ist.
E009	Probenfluss hoch	 Probenfluss überprüfen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.2.2, S. 99
E010	Probenfluss tief	 Probenfluss erstellen Instrument reinigen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.2.31, S. 99
E013	Gehäusetemp. hoch	 Gehäuse-/Umgebungstemperatur überprüfen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.4, S. 99
E014	Gehäusetemp. tief	 Gehäuse-/Umgebungstemperatur überprüfen Programmierte Werte überprüfen 5.3.1.5, S. 99
E016	Nullpunkt zu hoch	 Siehe ppm-Kalibration
E017	Ueberw.zeit	 Steuergerät oder Programmierung in Installation/Schaltkontakte/ Schaltausgang 1/2 5.3.2 und 5.3.3, S. 100 überprüfen
E018	Turbi Unterbruch	 Instrument ausschalten Verdrahtung überprüfen
E020	Lampe aus	– Deckel der Probenkammer schliessen



Fehler	Beschreibung	Korrekturmassnahmen
E024	Schalteingang aktiv	 Siehe Menu 5.3.4, S. 103 ob Störung auf <ja> programmiert ist.</ja>
E026	IC LM75	 Service anrufen
E028	Signalausgang offen	 Verdrahtung an Signalausgängen 1 und 2 pr
E030	EEProm Front-End	 Service anrufen
E031	Eichung Signalausg.	 Service anrufen
E032	Falsches Front-End	 Service anrufen
E033	Einschalten	 Keine, Statusmeldung
E034	Ausschalten	 Keine, Statusmeldung



7.5. Die Sicherungen auswechseln



WARNUNG

Fremdspannung

Extern gespeiste Geräte die an Schaltausgang 1 oder 2 oder an den Sammelstörkontakt angeschlossen sind können elektrische Schläge verursachen.

- vor dem öffnen des Messumformers müssen Geräte die an folgende Kontakte angeschlossen sind vom Netz getrennt werden.
 - Schaltausgang 1
 - Schaltausgang 2
 - Sammelstörkontakt

Ermitteln und beheben Sie vor dem Austauschen der Sicherung die Ursache des Kurzschlusses.

Verwenden Sie eine Pinzette oder Spitzzange zum Ausbau der defekten Sicherung.

Setzen Sie nur Originalsicherungen von SWAN ein.



- A AC-Variante: 1.6 AT/250 V Instrumentennetzteil DC-Variante: 3.15 AT/250 V Instrumentennetzteil
- B 1.0 AT/250 V Schaltausgang 1
- **C** 1.0 AT/250 V Schaltausgang 2
- D 1.0 AT/250 V Sammelstörkontakt
- E 1.0 AF/125 V Signalausgang 2
- *F* 1.0 AF/125 V Signalausgang 1
- G 1.0 AF/125 V Signalausgang 3



8. Programmübersicht

Erklärungen zu den einzelnen Menüparametern finden Sie unter Programmliste und Erläuterungen, S. 86.

- Menü 1 Meldungen informiert über anstehende Fehler und Wartungsaufgaben und zeigt die Fehlerhistorie. Passwortschutz möglich. Es können keine Einstellungen geändert werden.
- Menü 2 Diagnose ist jederzeit für alle Anwender verfügbar. Kein Passwortschutz. Es können keine Einstellungen geändert werden.
- Menü 3 Wartung ist für den Kundendienst vorgesehen: Kalibrierung, Simulation der Ausgänge und Einstellung von Uhrzeit/Datum. Bitte per Passwort schützen.
- Menü 4 Betrieb ist für den Anwender vorgesehen und ermöglicht die Einstellung von Grenzwerten, Alarmwerten usw. Die Voreinstellung erfolgt im Menü Installation (nur für den Systemtechniker). Bitte per Passwort schützen.
- Menü 5 Installation dient zur Programmierung von allen Einund Ausgängen, Messparametern, Schnittstelle, Passwörtern etc. Menü für den Systemtechniker. Passwort dringend empfohlen.

8.1. Meldungen (Hauptmenü 1)

Anliegende Fehler 1.1*	Anliegende Fehler	1.1.5*	* Menünummern
Meldungsliste	Eintrag	1.2.1*	
1.2*	Datum/Uhrzeit		
Wartungsliste 1.3*	Wartungsliste	1.3.5*	



8.2. Diagnose (Hauptmenü 2)

Identifikation 2.1* Sensoren 2.2*	Bezeichnung Version Version TURBI Werksprüfung 2.1.4* Betriebszeit 2.1.5* Trübung 2.2.1*	AMI Turbiwell V6.23-09/19 1.35 Trübung FNU (Rohwert) Quotient		* Menünummern
	Verschiedenes	Skalierfaktor 1 Offset Gehäusetemp	2.2.2.1*	
	History 2.2.3*	Kal. History 2.2.3.1*	Nummer Datum, Zeit Faktor Kal. Faktor aktiv	2.2.3.1.1*
		Ver. History 2.2.3.2*	Nummer Datum, Zeit Istwert Sollwert Abweichung	2.2.3.2.1*
		VERI-KIT History 2.2.3.3*	Nummer Datum, Zeit Verikit # Nominalwert Messwert	2.2.3.3.1*
Probe	Prozess Kal. ppm 2.2.3* ID Probe	Nullpunkt Steilheit 2.3.1*	2.2.3.1*	Wenn ppm ausgewählt ist
2.3*	Probenfluss delta T 1 delta T 1			

81 🗖

AMI Turbiwell Programmübersicht



E/A-Zustände	Sammelstörkontakt	2.4.1*	* Menünummern
2.4*	Schaltausgang 1/2	2.4.2*	
	Schalteingang		
	Signalausgang 1/2		
Schnittstelle	Protokoll	2.5.1*	(nur mit RS485-
2.5*	Baudrate		Schnittstelle)

8.3. Wartung (Hauptmenü 3)

Wenn die Einheit FNU oder NTU gewählt ist:

Verifikation	VERIKIT #	3.1.1*	
3.1*	Andere Methode	3.1.2*	
Matching	Fester Verikit	SWAN VERIKIT #	3.2.1.1*
3.2	3.2.1*	Den Bildschirmanweisungen fo	
	Flüssiger Verikit	SWAN VERIKIT #	3.2.1.2*
	3.2.2*	Den Bildschirmanwei	sungen folgen.
Kalibration	Kalibration	Fortschritt	
3.32			
	Wenn die Eir	heit ppm gewählt	ist.
Prozess Kal. ppm	Nullpunkt finden	3.1.1*	
3.1*	Steilheit bestimmen	3.1.2*	
	Unabhängig	von der gewählter	n Einheit:
Simulation	Sammelstörkontakt	3.4.1*	
3.4*	Schaltausgang 1	3.4.2*	
	Schaltausgang 2	3.4.3*	
	Signalausgang 1	3.4.4*	

3.4.5*

Signalausgang 2

(Datum), (Zeit)

Uhr stellen 3.5*

AMI Turbiwell Programmübersicht



Abschlämmung	Handbetrieb	Motorventil		* Menünummern
3.6*	3.2.1*	3.2.1.1		
	Parameter	Betriebsart	3.2.2.1*	
	3.2.2*	Startzeit	3.2.2.2*	
		Dauer	3.2.2.3*	
		Verzögerung	3.2.2.41*	
		Signalausgänge	3.2.2.5*	
		Ausgänge/Regler	3.2.2.6*	
Messkammer				

reinigen

3.7*

8.4. Betrieb (Hauptmenü 4)

Sensoren	Filterzeitkonst.	4.1.1*		
4.1*	Haltezeit n. Kal.	4.1.2*		
Schaltkontakte	Sammelstörkontakt	Alarm	Alarm hoch	4.3.1.1.1*
4.3*	4.3.1*	4.3.1.1*	Alarm tief	4.3.1.1.25*
			Hysterese	4.3.1.1.35*
			Verzögerung	4.3.1.1.45*
	Schaltausgang 1/2	Sollwert	4.3.x.100*	
	4.3.2* - 4.3.3*	Hysterese	4.3.x.200*	
		Verzögerung	4.3.x.30*	
	Schalteingang	Aktiv	4.3.4.1*	
	4.3.4*	Signalausgänge	4.3.4.2*	
		Ausgänge/Regler	4.3.4.3*	
		Fehler	4.3.4.4*	
		Verzögerung	4.3.4.5*	
Logger	Logintervall	4.4.1*		
4.4*	Logger löschen	4.4.2*		



8.5. Installation (Hauptmenü 5)

Sensoren	Sensortyp	5.1.1*		*Menünummern
5.1*	Dimension	5.1.2*		
	Durchfluss	Durchflussmessung	5.1.3.1*	
	5.1.3*	Steilheit	5.1.3.2*	
	Offset	5.1.4		
Signalausgänge	Signalausgang 1/2	Parameter	5.2.1.1 - 5.2.2.1*	
5.2*	5.2.1* - 5.2.2*	Stromschleife	5.2.1.2 - 5.2.2.2*	
		Funktion	5.2.1.3 - 5.2.2.3*	
		Skalierung	Skalenanfang	5.2.x.40.10*
		5.2.x.40	Skalenende	5.2.x.40.20*
Schaltkontakte	Sammelstörkontakt	Alarm	Alarm hoch	5.3.1.1.1*
5.3*	5.3.1*	5.3.1.1*	Alarm tief	5.3.1.1.25
			Hysterese	5.3.1.1.35
			Verzögerung	5.3.1.1.45
		Probenfluss	Probenalarm	5.3.1.2.1*
		5.3.1.2*	Alarm hoch	5.3.1.2.2*
			Alarm tief	5.3.1.2.36*
		Gehäusetemp. hoch	5.3.1.4*	
		Gehäusetemp. tief	5.3.1.5*	
	Schaltausgang 1 & 2	Funktion	5.3.2.1 - 5.3.3.1*	
	5.3.2* & 5.3.3*	Parameter	5.3.2.20 - 5.3.3.20*	
		Sollwert	5.3.2.300-5.3.3.300*	
		Hysterese	5.3.2.400-5.3.3.400*	
		Verzögerung	5.3.2.50 - 5.3.3.50*	
	Schalteingang	Aktiv	5.3.4.1*	
	5.3.4*	Signalausgänge	5.3.4.2*	
		Ausgänge/Regler	5.3.4.3*	
		Störung	5.3.4.4*	
		Verzögerung	5.3.4.5*	



AMI Turbiwell Programmübersicht

STUDIAN ANALYTICAL INSTRUMENTS

Verschiedenes	Sprache	5.4.1*		*Menünummern
5.4*	Werkseinstellung	5.4.2*		
	Firmware laden	5.4.3*		
	Passwort	Meldungen	5.4.4.1*	
	5.4.4*	Wartung	5.4.4.2*	
		Betrieb	5.4.4.3*	
		Installation	5.4.4.4*	
	ID Probe	5.4.5*		
	Überw. Signalausgang	5.4.6*		
Schnittstelle	Protokoll	5.5.1*		(nur mit RS485-
5.5*	Geräteadresse	5.5.21*		Schnittstelle)
	Baudrate	5.5.31*		
	Parität	5.5.41*		



9. Programmliste und Erläuterungen

1 Meldungen

1.1 Anliegende Fehler

Enthält die Liste der aktiven Fehler mit jeweiligem Status (aktiv, bestätigt). Wird ein aktiver Fehler bestätigt, wird der Sammelstörkontakt wieder aktiviert. Gelöschte Fehler werden in die Meldungs-Liste verschoben.

1.3 Meldungs-Liste

Anzeige des Fehlerverlaufs: Fehlercode, Datum und Uhrzeit des Problems sowie Status (aktiv, bestätigt, geklärt). Es werden 65 Fehler gespeichert. Anschliessend werden die ältesten Fehler gelöscht, um die neuesten Fehler zu speichern (Zirkularspeicher).

1.3 Wartungs-Liste

Enthält eine Liste der erforderlichen Wartungsarbeiten. Gelöschte Wartungsmeldungen werden in die Meldungs-Liste verschoben.

2 Diagnose

Im Menü Diagnose können die Werte nur kontrolliert, nicht jedoch geändert werden.

2.1 Identifikation

- 2.1.1 Bezeichnung: Bezeichnung des Instruments, z.B. AMI Turbiwell
- 2.1.2 Version: Firmware Version, z.B. V6.23-09/19
- 2.1.3 Version TURBI:, z.B. 1.35
- **2.1.4 Werksprüfung**: Datum der Prüfung von Gerät, Hauptplatine und Frontend.
- 2.1.5 Betriebszeit: Jahre, Tage, Stunden, Minuten, Sekunden

2.2 Sensoren

2.2.1 Trübung:

Trübung: in FNU/NTU *Rohwert*: Trübheit in Zähleineiten. *Quotient*: Division von Detektorsignal durch Referenzsignal.

2.2.2 Verschiedenes Gehäusetemp.: Gemessene Temperatur im Gehäuse in °C.



2.2.3 History

- **2.2.3.1** Kal. History: Kontrolle der Werte aus den letzten Kalibration. Nur für Diagnosezwecke. Max. 64 Datensätze werden gespeichert.
- 2.2.3.1.1 *Nummer*: Kalibrationszähler *Datum, Zeit*: Datum und Zeit der Kalibration *Faktor Kal.*: Faktor der letzen Kalibration *Faktor aktiv*: Aktueller Faktor der für die Messung verwendet wird
 - 2.2.3.2 Ver. history: Kontrolle der Werte aus den letzten Verifikationen. Nur für Diagnosezwecke. Max. 64 Datensätze werden gespeichert.
- 2.2.3.2.1 Nummer: Verifikationszähler Datum, Zeit: Datum und Zeit der Verifikation Verikit #: Name des verwendeten Verikits Messwert: Der Messwert der Verifikation Abweichung: Zeigt die Abweichung in % vom Referenzwert. Der Referenzwert wurde während dem Matching gemessen und gespeichert.

2.2.3.3 Verikit History

2.2.3.3.1 Nummer: Matching-Zähler Datum, Zeit: Datum und Zeit des Matching (Abgleich). Verikit #: Name des Verikits. Nominalwert: Der Wert auf der Etikette des Verikits, der während dem Matching eingegeben wurde. Messwert: Der Messwert, der gespeichert wird als Referenzwert für die Verifikation.

Sichtbar wenn ppm gewählt ist 5.1.2, S. 94

2.2.3 Prozess Kal. ppm

2.2.3.1 *Nullpunkt*: 1. Kalibrierungspunkt, Hintergrund der Probe ohne Komponente in FNU. *Steilheit*: Steilheit in FNU/ppm.

2.3 Probe

2.3.1 *ID Probe:* Zeigt die der Probe zugewiesene Identifikation. Die Identifikation wird vom Benutzer festgelegt, um den Probenpunkt in der Anlage zu kennzeichnen.

Probenfluss: Durchfluss in I/h (falls Q-Flow oder deltaT aktiviert). Wenn der deltaT-Durchflusssensor gewählt ist:

deltaT 1: Temperatur am Probeneinlass vom deltaT-Sensor.

deltaT 2: Temperatur am Probenauslass vom deltaT-Sensor.



2.4 E/A Status

2.4.1-2.4.2 Zeigt den aktuellen Status aller Ein- und Ausgänge.

Sammelstörkontakt:	aktiv oder inaktiv
Schaltausgang 1/2:	aktiv oder inaktiv
Schalteingang:	offen oder geschlossen
Signal Output 1/2:	aktueller Strom in mA
Signal Output 3:	aktueller Strom in mA, wenn Option installiert.

2.5 Schnittstelle

Nur verfügbar, wenn die optionale Schnittstelle installiert wurde. Überprüfung der programmierten Kommunikationseinstellungen.

3 Wartung

3.1 Verifikation

- 3.1.1 SWAN Verikit: [Enter] drücken, um das benötigte Verikit auszuwählen. Weitere Informationen siehe Swan-Verifikationskit, S. 64.
- 3.1.2 Andere Methode: Eine andere Methode ist die Nassverifikation mit einem Standard mit bekannter Trübung, der anstelle der Probe in die Messkammer gefüllt wird. Weitere Details siehe Nassverifikation, S. 72.

3.2 Matching

3.2.1 Fester Verikit

3.2.1.1 *VERI-KIT #:* [Enter] drücken, um das Verikit zu wählen, das abgeglichen werden soll. Weitere Informationen siehe Matching, S. 64.

3.2.2 Flüssiger Verikit

3.2.2.1 *VERI-KIT #:* [Enter] drücken, um das Verikit zu wählen, das abgeglichen werden soll. Weitere Informationen siehe Matching, S. 64.

3.32 Kalibration

Sichtbar, wenn im Menü 5.1.2, S. 94 FNU oder NTU gewählt ist

3.32.1 Kalibration: Kalibration auswählen und [Enter] drücken, danach den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Weitere Informationen siehe Kalibrierung, S. 59.





3.4 Simulation

3.4.1-3.4.6 Um den Wert eines Schaltausgangs anzuzeigen,

- Sammelstörkontakt
- Schaltausgang 1/2
- Signalausgang 1/2

mit den [____] oder [____] Tasten auswählen.

[Enter] drücken.

Den Zustand des ausgewählten Objekts mit den [____] oder [____] Tasten ändern.

[Enter] drücken.

⇒ Der Zustand des Schaltausgangs oder der Wert des Signalausgangs wird simuliert.

Sammelstörkontakt:	aktiv oder inaktiv
Schaltkontakt 1 und 2:	aktiv oder inaktiv
Signalausgang 1 und 2:	eingegebene Stromstärke in mA
Signalausgang 3 (Option):	eingegebene Stromstärke in mA

Werden 20 min lang keine Tasten gedrückt, schaltet das Instrument wieder in den Normalmodus. Mit Verlassen des Menüs werden alle simulierten Werte zurückgesetzt.

3.5 Uhr stellen

Datum und Zeit einstellen.

3.6 Abschlämmung

Die folgenden Einstellungen sind nur gültig für Instrumente mit automatischem Abschlämmventil (Auto-Drain).

3.6.1 Handbetrieb

3.6.1.1 *Motorventil*: Hier kann das Abschlämmventil geöffnet oder geschlossen werden.

Hinweis: Der Handbetrieb kann jederzeit unabhängig von der gewählten Betriebsart im Menü 3.6.2.1 verwendet werden. Während eines manuell gestarteten Abschlämmzyklus gilt:

- Die Messung wird normal fortgesetzt und es werden Alarme ausgegeben.
- Die Signalausgänge werden auf "Halten" und die Reglerausgänge auf "Aus" gesetzt. Die Einstellungen unter 3.6.2.5 und 3.6.2.6 gelten nicht.



3.6.2 Parameter

- **3.6.2.1** *Betriebsart*: Mögliche Betriebsarten sind: Intervall, täglich, wöchentlich, aus, Schalteingang, Feldbus
- 3.6.2.1 Intervall
- 3.6.2.20 *Intervall*: Das Abschlämmintervall kann im Bereich von 1 23 h (volle Stunden) gewählt werden.
 - 3.6.2.3 Dauer: Eingabe der Zeitdauer während der das Abschlämmventil geöffnet bleiben soll. Bereich: 5–300 Sek
 - 3.6.2.4 Verzögerung: Eingabe der Laufzeit plus Verzögerungszeit, während der die Signal- und Regelungsausgänge im Betriebsmodus gehalten werden. Bereich: 0–1800 Sek
 - 3.6.2.5 *Signalausgänge:* Den Betriebsmodus der Signalausgänge während der Abschlämmung definieren.

Halten:	Die Signalausgänge halten den letzten gültigen
	Messwert. Die Messung wird unterbrochen. Es
	werden nur schwerwiegende Fehler angezeigt.
Aus:	Auf 0 bzw. 4 mA eingestellt.

- 3.6.2.6 *Ausgänge/Regler:* Den Betriebsmodus der Ausgänge/Regler während der Abschlämmung definieren.
 - Halten:
 Der Regler arbeitet mit dem letzten gültigen Wert weiter.

 Aus:
 Der Regler ist ausgeschaltet.
- 3.6.2.1 täglich

Das Abschlämmintervall kann auf einer

Das Abschlämmintervall kann auf einen beliebigen, täglich ausgeführten Zeitpunkt festgelegt werden.

- 3.6.2.21 Startzeit: Um die Startzeit einzustellen wie folgt vorgehen:
 - 1 [Enter] drücken, die Stundeneingabe ist aktiv.
 - 2 mit den [____] oder [____] Tasten die Stunden einstellen.
 - 3 [Enter] drücken, die Minuteneingabe ist aktiv.
 - 4 mit den [____] oder [____] Tasten die Minuten einstellen.
 - 5 [Enter] drücken, die Sekundeneingabe ist aktiv.

6 mit den [] oder [] Tasten die Sekunden einstellen. Bereich: 00:00:00–23:59:59



3.6.2.3 3.6.2.4	<i>Dauer</i> : siehe Intervall <i>Verzögerung</i> : siehe Intervall
3.2.2.1	wöchentlich
	Das Abschlämmintervall kann für einen oder mehrere Wochentage zu einem beliebigen Zeitpunkt an den gewählten Tagen program- miert werden. Die programmierte Startzeit gilt für alle Tage.
3.2.2.22	Kalender:
3.2.2.22.1	<i>Startzeit:</i> Die programmierte Startzeit gilt für jeden der nachfolgend ausgewählten Tage. Startzeit einstellen siehe <u>3.6.2.21</u> , <u>S.</u> 90.
3.2.2.22.2	<i>Montag</i> : Auswahl, ein oder aus. bis
3.2.2.22.8	Sonntag: Auswahl, ein oder aus.
3.2.2.3	Dauer: siehe Intervall
3.2.2.4	Verzögerung: siehe Intervall
3.2.2.5	Signalausgänge: siehe Intervall
3.2.2.6	Ausgänge/Regler: siehe Intervall
3.2.2.1	aus
	Es findet keine automatische Abschlämmung statt.
3.2.2.1	Schalteingang
3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6	Die Abschlämmung wird via Schalteingang gesteuert. Dauer: siehe Intervall Verzögerung: siehe Intervall Signalausgänge: siehe Intervall Ausgänge/Regler: siehe Intervall
3.2.2.1	Feldbus
3.2.2.3 3.2.2.4 3.2.2.5 3.2.2.6	Die Abschlämmung wird via Feldbus gesteuert. Dauer: siehe Intervall Verzögerung: siehe Intervall Signalausgänge: siehe Intervall Ausgänge/Regler: siehe Intervall

91 🗖



3.7 Messkammer reinigen

Zählt 1200 Sekunden herunter, während derer die Messkammer überprüft und gereinigt werden kann.

Während dieser Zeit werden keine Trübungs- oder Durchflussfehler ausgegeben. Der Messwert wird auf dem letzten gültigen Wert gehalten und die Relais sind eingefroren. Falls programmiert, fährt der Regler mit basierend auf dem letzten gültigen Wert fort.

Die Routine kann jederzeit durch Drücken von [Enter] abgebrochen werden. Der Zähler kann durch Drücken einer Pfeiltaste neu gestartet werden.

Hinweis: Vor dem Verlassen der Routine, bzw. bevor die 1200 Sekunden verstrichen sind, die Messkammer vollständig füllen und verschliessen und das Durchflussregulierventil öffnen.

3.1 Prozess Kal. ppm

Sichtbar, wenn ppm gewählt ist im Menü 5.1.2, S. 94

- 3.1.1 *Nullpunkt finden:* 1. Kalibrierungspunkt. Zur Ermittlung des Nullpunkts einer Probe.
- 3.1.2 Steilheit bestimmen: 2. Kalibrierungspunkt. Zur Ermittlung der Steigung wird eine Probe mit bekannter Konzentration der zu messeneden Komponente verwendet. Bereich: 0.0–999.9 ppm

Hinweis: Nähere Informationen siehe Kap. ppm-Kalibration, z. B. "Öl in Wasser", S. 48.





4 Betrieb

4.1 Sensoren

- 4.1.1 Filterzeitkonstante: Zum Abflachen von Störsignalen. Je grösser die Filterzeitkonstante, desto langsamer reagiert das System auf geänderte Messwerte. Bereich: 5–300 sec
- 4.1.2 Haltezeit nach Kal.: Zur Stabilisierung des Instruments nach der Kalibrierung. Während der Kalibrierung und der Haltezeit werden die Signalausgaben eingefroren, Alarme und Grenzen sind nicht aktiv. Bereich: 0–6000 sec

4.2 Schaltkontakte

Siehe 5 Installation.

4.3 Logger

Das Instrument verfügt über einen internen Logger. Die Logger-Daten können über einen USB-Stick auf einen PC kopiert werden, falls die optionale USB-Schnittstelle installiert ist.

Der Logger kann ca. 1500 Datensätze speichern. Die Datensätze bestehen aus Datum, Uhrzeit, Alarme, Messwert, Durchfluss, Rohwert, Signal, Referenz, Gehäusetemperatur.

4.3.1 Logintervall: Ein passendes Logintervall auswählen. In der Tabelle unten finden sich Ängaben zur maximalen Protokolldauer. Ist der Logpuffer voll, wird der älteste Datensatz gelöscht, so dass Platz für den neuesten entsteht (Zirkularpuffer)

Intervall	1 s	5 s	1 min	5 min	10 min	30 min	1 h
Zeit	25 min	2 h	25 h	5 d	10 d	31 d	62 d

4.3.2 Logger löschen: Wird dies mit "Ja" bestätigt, werden alle Daten gelöscht und wird mit einer neuen Datenserie begonnen.



5 Installation

5.1 Sensoren

- 5.1.1 Sensortyp: Anzeige des verwendeten Sensortyps (z. B. Well).
- 5.1.2 *Dimension*: Auswahl der Masseinheit (FNU, NTU oder ppm)
- 5.1.3 Durchfluss: Auswahl eines Durchflussmessverfahrens.
- 5.1.3.1 *Durchflussmessung*: Den Sensortyp auswählen, sofern ein Durchflusssensor installiert ist. Verfügbare Durchflusssensoren:



- 5.3.1.2 *Steigung*: Nur verfügbar, falls deltaT ausgewählt wurde. Die Steigung kann erhöht oder verringert werden um die angezeigte Durchflussrate anzupassen, siehe Den deltaT-Sensor (Option) justieren, S. 46.
 - 5.1.4 *Offset*: Manuelle Verschiebung des Messwerts. Bereich: -1.000 bis +1.000 FNU

5.2 Signalausgänge

5.2.1 und 5.2.2 Signalausgang 1 und 2: Prozesswert, Stromschleifenbereich und Funktion für jeden Signalausgang zuweisen.

Hinweis: Die Navigation in den Menüs <Signalausgang 1> und <Signalausgang 2> ist gleich. Der Einfachheit halber werden nachfolgend nur die Menünummern von <Signalausgang 1> gezeigt.

- 5.2.1.1 *Parameter:* Einen der Prozesswerte dem Signalausgang zuweisen. Verfügbare Werte: Messwert oder Probendurchfluss.
- 5.2.1.2 Stromschleife: Den gewünschten Bereich für den Signalausgang wählen, sicherstellen, dass das angeschlossene Gerät den gleichen Bereich hat.

Bereiche: 0-20 mA oder 4-20 mA

- 5.2.1.3 *Funktion:* D Festlegen, ob der Signalausgang zur Übertragung von Prozesswerten oder zur Ansteuerung von Steuereinheiten verwendet wird. Verfügbare Funktionen:
 - Linear, bilinear oder logarithmisch für Prozesswerte. Siehe Als Prozesswerte, S. 95
 - Aufwärtsregler oder Abwärtsregler für Antriebssteuerung. Siehe Als Steuerausgang, S. 96





- X Messwert logarithmisch
- **5.2.1.40 Skalierung:** Anfangs- und Endpunkt (hoher/niedriger Bereich) der linearen bzw. logarithmischen Skala und dazu den Mittelpunkt der bilinearen Skala eingeben:

Parameter: Messwert

- 5.2.1.40.10 Skalenanfang: 0.000 FNU
- 5.2.1.40.20 Skalenende: 250 FNU

Parameter: Probenfluss

- 5.2.1.40.11 Skalenanfang: 0 l/h
- 5.2.1.40.21 Skalenende: 100 l/h



Als Steuerausgang Signalausgänge können zur Ansteuerung von Reglereinheiten verwendet werden. Wir unterscheiden dabei zwischen unterschiedlichen Typen:

 P-Controller. Die Controller-Aktion ist proportional zur Abweichung vom Sollwert. Der Controller wird durch das P-Band gekennzeichnet. Im Steady-State wird der Sollwert niemals erreicht. Die Abweichung wird als Steady-State-Fehler bezeichnet.

Parameter: Sollwert, P-Band

 PI-Controller: Die Kombination aus einem P-Controller mit einem I-Controller minimiert den Steady-State-Fehler. Wird die Nachstellzeit auf «Null» gesetzt, wird der I-Controller abgeschaltet.

Parameter: Sollwert, P-Band, Nachstellzeit

- PD-Controller: Die Kombination aus einem P-Controller mit einem D-Controller minimiert die Reaktionszeit bei einer schnellen Änderung des Prozesswerts. Wird die Vorhaltezeit auf «Null» gesetzt, wird der D-Controller abgeschaltet.
 Parameter: Sollwert, P-Band, Vorhaltezeit
- PID-Controller: Die Kombination aus einem P-, I- und D-Controller ermöglicht eine angemessene Kontrolle des Prozesses.



Ziegler-Nichols-Methode zur Optimierung eines PID-Controllers. **Parameter**: Sollwert, P-Band, Nachstellzeit, Vorhaltezeit, Überwachungszeit



- A Antwort auf maximale Steuerausgabe Xp = 1.2/a
- **B** Tangente am Wendepunkt **Tn** = 2L
- **X** Zeit Tv = L/2

Der Schnittpunkt der Tangente mit der entsprechenden Achse führt zu den Parametern a und L.

Näheres zum Anschliessen und Programmieren findet sich im Handbuch zur jeweiligen Steuereinheit.

Regler aufwärts oder abwärts

5.2.1.43 Regelparameter: Messwert

- 5.2.1.43.10 Sollwert: Benutzerdefinierter Prozesswert (Messwert oder Durchfluss). Bereich: 0–250 FNU
- 5.2.1.43.20 *P-Band:* Bereich unterhalb (Aufwärtstaste) oder oberhalb (Abwärtstaste) des Sollwerts, wobei die Dosierungsintensität von 100 bis auf 0% reduziert werden kann, um den Sollwert überschreitungsfrei zu erreichen.

Bereich: 0-250 FNU

- 5.2.1.43.3 *Nachstellzeit:* Die Nachstellzeit ist die Zeit, bis die Schrittreaktion eines einzelnen I-Controllers denselben Wert erreicht, der plötzlich von einem P-Controller erreicht wird. Bereich: 0–9'000 s
- 5.2.1.43.4 Vorhaltezeit: Die Zeit, bis die Anstiegsreaktion eines einzelnen P-Controllers denselben Wert erreicht, der plötzlich von einem D-Controller erreicht wird. Bereich: 0–9'000 s



5.2.1.43.5 Überwachungszeit: Läuft eine Controller-Aktion (Dosierintensität) während eines definierten Zeitraums konstant mit mehr als 90% und erreicht der Prozesswert nicht den Sollwert, wird der Dosierprozess aus Sicherheitsgründen gestoppt. Bereich: 0–720 min

5.3 Schaltkontakte

5.3.1 Sammelstörkontakt: Der Sammelstörkontakt wird als kumulativer Fehlerindikator verwendet. Unter normalen Betriebsbedingungen ist der Kontakt aktiviert.

Der Kontakt wird unter folgenden Bedingungen deaktiviert:

- Stromausfall
- Feststellung von Systemfehlern wie defekte Sensoren oder elektronische Teile
- Hohe Gehäusetemperatur
- Fehlende Reagenzien
- Prozesswerte ausserhalb der programmierten Bereiche

Alarmschwellenwerte, Hysteresewerte und Verzögerungszeiten für folgende Parameter programmieren: Messwert, Probenfluss

5.3.1.1 Alarm

- 5.3.1.1.1 *Alarm hoch:* Steigt der gemessene Wert über den Wert des Parameters «Alarm hoch», wird der Sammelstörkontakt aktiviert und in der Meldungsliste wird E001 angezeigt. Bereich: 0–250 FNU
- 5.3.1.1.25 *Alarm Low:* Fällt der gemessene Wert unter den Wert des Parameters «Alarm tief», wird der Sammelstörkontakt aktiviert und in der Meldungsliste wird E002 angezeigt. Bereich: 0–250 FNU
- 5.3.1.1.35 *Hysterese:* Innerhalb des Hysteresebereichs reagiert der Schaltausgang nicht. Dies verhindert eine Beschädigung der Schaltkontakte, wenn der Messwert um den Alarmwert schwankt. Bereich: 0–250 FNU
- 5.3.1.1.45 Verzögerung: Zeit, um die Aktivierung des Sammelstörkontakts verzögert wird, wenn der Messwert über/unter dem programmierten Alarm liegt. Bereich: 0–28'800 Sec



- 5.3.1.2 **Probenfluss**: Alarmwert für den Probenfluss programmieren
- 5.3.1.2.1 *Probenalarm:* Programmieren Sie, ob der Sammelstörkontakt bei einem Probenalarm aktiviert werden soll. Wählen Sie «Ja» oder «Nein». Der Probenalarm wird immer auf dem Display und in der Liste aktueller Fehler angezeigt bzw. in Meldungsliste und Logger gespeichert. Verfügbare Werte: Ja oder Nein

Hinweis: Für eine korrekte Messung ist ein ausreichender Durchfluss Voraussetzung. Wir empfehlen daher die Option «Ja».

- 5.3.1.2.2 Alarm hoch: Übersteigt der Messwert den programmierten Wert, wird E009 angezeigt. Bereich: 0–100 l/h
- 5.3.1.2.31 *Alarm tief:* Fällt der Messwert unter den programmierten Wert, wird E010 angezeigt. Bereich: 0–100 l/h
 - 5.3.1.4 Gehäusetemp. hoch: Wert «Alarm hoch» für die Temperatur des Elektronikgehäuses festlegen. Übersteigt der Messwert den programmierten Parameter, wird E013 angezeigt. Bereich: 40–75 °C
 - 5.3.1.5 *Gehäusetemp. tief:* Wert «Alarm tief» für die Temperatur des Elektronikgehäuses festlegen. Fällt die Temperatur unter den programmierten Parameter, wird E014 angezeigt. Bereich: -10 bis +10 °C



5.3.2 und 5.3.3 Schaltausgang 1 und 2: Die Schaltausgänge können mit einem Jumper als «normalerweise offen» oder «normalerweise geschlossen» konfiguriert werden, siehe Schaltausgang 1 und 2, S. 41. Die Funktion von Schaltkontakt 1 oder 2 wird vom Benutzer definiert:

Hinweis: Die Navigation in den Menüs <Schaltausgang 1> und <Schaltausgang 2> ist identisch. Der Einfachheit halber werden nachfolgend nur die Menünummern von Schaltausgang 1 verwendet.

- 1 Zuerst eine der folgenden Funktionen wählen:
 - oberer/unterer Grenzwert
 - Regler, Regler auf./abw.
 - Zeitschaltuhr oder
 - Feldbus
- 2 Geben Sie dann die erforderlichen Daten je nach gewählter Funktion ein.
- 5.3.2.1 Funktion = oberer/unterer Grenzwert:

Werden die Schaltausgänge als Schalter für obere/untere Grenzwerte verwendet, sind folgende Variablen zu programmieren:

- 5.3.2.20 *Parameter:* Prozesswert wählen Verfügbare Werte: Messwert, Probenfluss.
- 5.3.2.300 Sollwert: Steigt der gemessene Wert über bzw. fällt unter den Sollwert, schliesst der Schaltkontakt. Bereich: 0–250 FNU
- 5.3.2.400 *Hysterese:* Innerhalb des Hysteresebereichs reagiert der Schaltausgang nicht. Dies verhindert eine Beschädigung der Schaltkontakte, wenn der Messwert um den Alarmwert schwankt. Bereich: 0–250 FNU
 - 5.3.2.50 *Verzögerung:* Zeit, für die Aktivierung des Alarms verzögert wird, wenn der Messwert über/unter dem programmierten Alarm liegt. Bereich. 0–7200 Sec
 - 5.3.2.1 Funktion = Aufwärtsregler oder Abwärtsregler

Die Schaltausgänge können verwendet werden, um Steuereinheiten wie Magnetventile, Membran-Dosierpumpen oder Stellmotoren anzusteuern. Zum Ansteuern eines Stellmotors werden beide Schaltausgänge benötigt, einer zum Öffnen und einer zum Schliessen.

- 5.3.2.22 Einstellungen: das gewünschte Stellglied wählen:
 - Zeitproportional
 - Frequenz
 - Motorventil



Stellglied = Zeitproportional

Beispiele für Messgeräte, die zeitproportional angesteuert werden: Magnetventile, Schlauchpumpen. Die Dosierung wird über die Funktionsdauer geregelt.

- 5.3.2.32.20 *Zykluszeit:* Dauer eines Kontrollzyklus (Wechsel AN/AUS). Bereich: 0–600 Sek
- 5.3.2.32.30 Ansprechzeit: minimale Dauer, die das Messgerät zur Reaktion benötigt. Bereich: 0–240 Sek

5.3.2.32.4 Regelparameter:

Bereich für jeden Parameter wie unter 5.2.1.43, S. 97

Stellglied = Frequenz

Beispiele für Messgeräte, die Pulsfrequenz gesteuert werden, sind die klassischen Membranpumpen mit potenzialfreiem Auslöseeingang. Die Dosierung wird über die Frequenz der Dosierstösse geregelt.

5.3.2.32.21 *Impulsfrequenz:* max. Anzahl Impulse pro Minute, auf die das Gerät reagieren kann. Bereich: 20–300/min

5.3.2.32.31 Regelparameter:

Bereich für jeden Parameter wie unter 5.2.1.43, S. 97

Stellglied = Stellmotor

5.3.2.32.22 Die Dosierung wird über ein motorbetriebenes Mischventil geregelt. *Laufzeit:* Zeit, die zur Öffnung eines vollständig geschlossenen Ventils benötigt wird. Bereich: 5–300 s

5.3.2.32.32 *Nullzone:* minimale Reaktionszeit in % der Laufzeit. Ist die angeforderte Dosiermenge kleiner als die Reaktionszeit, erfolgt keine Änderung. Bereich: 1–20%

5.3.2.32.4 Regelparameter:

Bereich für jeden Parameter wie unter 5.2.1.43, S. 97

5.3.2.1 Funktion = Zeitschaltuhr

Der Schaltausgang wird wiederholt in Abhängigkeit vom programmierten Zeitplan aktiviert.

- 5.3.2.24 *Betriebsart:* Verfügbar sind Intervall, täglich und wöchentlich.
- 5.3.2.24 Intervall
- 5.3.2.340 *Intervall:* Das Intervall kann im Bereich von 1–1440 min programmiert werden.
 - 5.3.2.44 *Aktivzeit*: Die Zeit während der das Relais aktiv bleibt. Bereich: 5–32400 sec.



- 5.3.2.54 *Verzögerung*: Verlängerung der Aktivzeit. Die Signal- und Regelungsausgänge werden während der Aktivzeit + Verzögerungszeit im unten programmierten Betriebsmodus gehalten werden. Bereich: 0–6'000 Sec.
 - 5.3.2.6 *Signalausgänge*: Verhalten der Signalausgänge beim Schliessen des Relais auswählen:
 - *fortsetzen:* Die Signalausgänge geben weiterhin den Messwert aus.
 - halten: Die Signalausgänge geben den letzten gültigen Messwert aus.

Die Messung wird unterbrochen. Es werden nur schwerwiegende Fehler angezeigt.

- aus: Auf 0 bzw. 4 mA eingestellt. Es werden nur schwerwiegende Fehler angezeigt.
- 5.3.2.7 *Ausgänge/Regler:* Verhalten der Regelungsausgänge beim Schliessen des Relais auswählen:

fortsetzen: Der Regler arbeitet normal weiter.

- halten: Der Regler arbeitet mit dem letzten gültigen Wert weiter.
- aus: Der Regler wird ausgeschaltet.
- 5.3.2.24 *täglich*

Der Schaltkontakt kann täglich zu einem beliebigen Zeitpunkt aktiviert werden.

- 5.3.2.341 Startzeit: um die Startzeit einzugeben wie folgt vorgehen:
 - 1 [Enter], drücken um die Stunden einzustellen.
 - 2 Die Stunde mit der [____] oder [____] Taste einstellen.
 - 3 [Enter], drücken um die Minuten einzustellen.
 - 4 Die Minute mit der [____] oder [____] Taste einstellen.
 - 5 [Enter], drücken um die Sekunden einzustellen.
 - 6 Die Sekunde mit der [____] oder [____] Taste einstellen.

Bereich: 00:00:00-23:59:59

- 5.3.2.44 *Laufzeit*: siehe Intervall
- 5.3.2.54 Verzögerung: siehe Intervall
- 5.3.2.6 *Signalausgänge*: siehe Intervall
- 5.3.2.7 Ausgänge/Regler: siehe Intervall



5.3.2.24	wöchentlich			
	Der Schaltkontakt kann an einem oder mehreren Tagen einer Woche aktiviert werden. Die Startzeit gilt für jeden Tag.			
5.3.2.342	Kalender:			
5.3.2.342.1	<i>Startzeit</i> : Die programmierte Startzeit ist gültig für jeden program- mierten Tag. um die Startzeit einzugeben siehe 5.3.2.341, S. 102. Bereich: 00:00:00–23:59:59			
5.3.2.342.2	<i>Montag</i> : Möglich bis	ne Einstellung, ein oder aus		
5.3.2.342.8	Sonntag: Möglic	he Einstellung, ein oder aus		
5.3.2.44	Laufzeit: siehe l	ntervall		
5.3.2.54	Verzögerung: si	ehe Intervall		
5.3.2.6	Signalausgänge	: siehe Intervall		
5.3.2.7	Ausgange/Regle	er: siehe Intervall		
5.3.2.1	Funktion = Feldbus			
	Der Schaltausgang wird per Profibus gesteuert. Es sind keine weite- ren Parameter notwendig.			
	Schalteingang: Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge können je nach Position des Eingangskontakts definiert werden, d. h. «keine Funktion», «geschlossen» oder «offen».			
5.3.4	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun	Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen».		
5.3.4 5.3.4.1	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun <i>Aktiv:</i> Definierer	Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen». Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll:		
5.3.4 5.3.4.1	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun <i>Aktiv:</i> Definierer <i>Nein</i> :	Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv.		
5.3.4 5.3.4.1	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun Aktiv: Definieren Nein: Wenn zu:	Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv. Aktiv, wenn der Schalteingang geschlossen ist.		
5.3.4 5.3.4.1	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun Aktiv: Definieren Nein: Wenn zu: Wenn offen:	Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv. Aktiv, wenn der Schalteingang geschlossen ist. Aktiv, wenn der Schalteingang offen ist.		
5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun Aktiv: Definieren Nein: Wenn zu: Wenn offen: Signalausgänge ge bei aktivem S	 Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, iktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv. Aktiv, wenn der Schalteingang geschlossen ist. Aktiv, wenn der Schalteingang offen ist. Wählen Sie den Betriebsmodus der Signalausgän- Schaltkontakt: 		
5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun Aktiv: Definieren Nein: Wenn zu: Wenn offen: Signalausgänge ge bei aktivem S Fortfahren:	 Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, ktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv. Aktiv, wenn der Schalteingang geschlossen ist. Aktiv, wenn der Schalteingang offen ist. Wählen Sie den Betriebsmodus der Signalausgän- Schaltkontakt: Die Signalausgänge geben weiterhin den Mess- wert aus. 		
5.3.4 5.3.4.1 5.3.4.2	Schalteingang: können je nach d. h. «keine Fun Aktiv: Definieren Nein: Wenn zu: Wenn offen: Signalausgänge ge bei aktivem S Fortfahren: Halten:	 Die Funktionen der Schalt- und Signalausgänge Position des Eingangskontakts definiert werden, iktion», «geschlossen» oder «offen». n Sie, wann der Schalteingang aktiv sein soll: Der Schalteingang ist nie aktiv. Aktiv, wenn der Schalteingang geschlossen ist. Aktiv, wenn der Schalteingang offen ist. e: Wählen Sie den Betriebsmodus der Signalausgän- Schaltkontakt: Die Signalausgänge geben weiterhin den Mess- wert aus. Die Signalausgänge geben den letzten gültigen Messwert aus. Die Messung wird unterbrochen. Es werden nur schwerwiegende Fehler angezeigt. 		



5.3.4.3 *Ausgänge/Regler:* (Schaltkontakt oder Signalausgang):

	Fortfahren:	Der Regler arbeitet normal.
	Halten:	Der Regler arbeitet mit dem letzten gültigen Wert.
	Aus:	Der Regler wird ausgeschaltet.
5.3.4.4	Fehler:	
	Nein:	Es wird keine Meldung angezeigt und der Sammel- störkontakt wird bei aktivem Schalteingang nicht geschlossen. Meldung E024 ist auf der Meldungs- Liste gespeichert.
	Ja:	Es wird die Meldung E024 ausgegeben und der Sammelstörkontakt wird bei aktivem Schaltein- gang geschlossen.

5.3.4.5 *Verzögerung:* Wartezeit für das Instrument ab Deaktivierung des Schalteingangs bis zur Wiederaufnahme des Normalbetriebs. Bereich: 0–6'000 sec

5.4 Verschiedenes

- 5.4.1 *Sprache:* Legen Sie die gewünschte Sprache fest. Mögliche Einstellungen: Deutsch/Englisch/Französisch/Spanisch
- 5.4.2 *Werkseinstellung:* Für das Zurückstellen des Instruments auf die Werkseinstellungen gibt es drei Möglichkeiten:
 - Kalibrierung: Setzt die Kalibrierungswerte auf die Werkseinstellung zurück. Alle anderen Werte bleiben gespeichert.
 - **Teilweise:** Die Kommunikationsparameter bleiben gespeichert. Alle anderen Werte werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.
 - Vollständig: Setzt alle Werte einschliesslich der Kommunikationsparameter zurück.
- 5.4.3 *Firmware laden:* Die Aktualisierung der Firmware sollte nur von geschulten Servicemitarbeitern durchgeführt werden.
- 5.4.4 Passwort: Festlegung eines Passworts, das nicht «0000» ist, um den unberechtigten Zugriff auf die Menüs «Meldungen», «Wartung», «Betrieb» und «Installation» zu verhindern. Jedes Menü kann durch ein eigenes Passwort geschützt werden. Wenn Sie die Passwörter vergessen haben, wenden Sie sich an den nächsten SWAN-Vertreter.
- 5.4.5 *ID Probe:* Identifizieren Sie den Prozesswert mit einem sinnvollen Text, z. B. der KKS-Nummer.



5.4.6 Überwachung Signalausgang: Definieren, ob Meldung E028 bei einer Leitungsunterbrechung an Signalausgang 1 oder 2 angezeigt werden soll. <Ja> oder <Nein> wählen.

5.5 Schnittstelle

Wählen Sie eines der folgenden Kommunikationsprotokolle. Je nach Auswahl müssen verschiedene Parameter definiert werden.

5.5.1	Protokoll: Profibus	
5.5.20	Geräteadresse:	Bereich: 0–126
5.5.30	ID-Nr.:	Bereich: Analysegeräte; Hersteller; Multivaria- bel
5.5.40	Lokale Bedienung:	Bereich: Freigegeben, Gesperrt
5.5.1	Protokoll: Modbus	RTU
5.5.21	Geräteadresse:	Bereich: 0–126
5.5.31	Baudrate:	Bereich: 1200–115200 Baud
5.5.41	Parität:	Bereich: keine, gerade, ungerade
5.5.1	<i>Protokoll:</i> USB-Stic Wird nur angezeigt, (keine andere Ausw	k wenn eine USB-Schnittstelle installiert ist ahl möglich).

5.5.1 *Protokoll:* HART Geräteadresse: 0–63



10. Werkeinstellungen

Betrieb:

Sensoren:	Filterzeitkonst.: Haltezeit n. Kal.:	
Sammelstör- kontakt		wie in Installation
Schaltausgang 1 und 2		wie in Installation
Schalteingang		wie in Installation
Logger:	Loggerintervall:	30 min
	Logger löschen:	nein
Installation:		
Sensoren	Dimension: Durchfluss; Durchflussmessung:	FNU Keine
Signalausgänge 1 und 2	Parameter: Stromschleife: Funktion: Skalierung: Skalenanfang: Skalierung: Skalenende:	
Sammelstör- kontakt:	Alarm hoch: Alarm tief: Hysterese: Verzögerung: Probenfluss: Probenalarm: Sample Flow: Alarm hoch: Sample Flow: Alarm tief:	
Scholtousgapg	Gehäusetemp. hoch: Gehäusetemp. tief:	
1 und 2	Parameter: Sollwert: Hysterese: Verzögerung:	



Wenn Funktion = Aufw.Regler oder Abw.Regler:

	Parameter:	Messwert
	Einstellungen: Stellglied:	Frequenz
	Einstellungen: Pulsfrequenz:	
	Einstellungen: Regelparameter: Sollwert	:100 FNU
	Einstellungen: Regelparameter: P-band:	5.00 FNU
	Einstellungen: Regelparameter: Nachste	llzeit:0 s
	Einstellungen: Regelparameter: Vorhalte	zeit: 0 s
	Einstellungen: Regelparameter: Überwac	chungszeit: 0 min
	Einstellungen: Stellglied	Zeitproportional
	Zykluszeit:	60 s
	Ansprechzeit:	10 s
	Einstellungen: Stellglied	Stellmotor
	Laufzeit:	60 s
	Neutrale Zone:	
	Wenn Funktion = Zeitschaltuhr:	
	Betriebsart:	Intervall
	Intervall	1 min
	Betriebsart:	täglich
	Startzeit:	
	Betriebsart:	wöchentlich
	Kalender: Startzeit:	
	Kalender: Montag bis Sonntag:	Off
	Aktivzeit:	10 s
	Verzögerung:	5 s
	Signalausgänge:	fortfahren
	Ausgänge/Regler:	fortfahren
Schalteingang:	Aktiv	wenn zu
	Signalausgänge	halten
	Ausgänge/Regler	aus
	Störung	nein
	Verzögerung	10 s
Diverses	Sprache:	English
	Werkseinstellung:	nein
	Firmware laden:	nein
	Passwort:f	ür alle Betriebsarten 0000
	Operwachung Signalausgang	nein

107 🗖



11. Index

Α

Abmessungen .								1	6-	-18
Abschlämmung										89
Aktuatoren										42
AMI Relay Box .		•	•		•	•		•	•	42

D

Dimensions	6
------------	---

Е

Einlaufzeit	20,	46
Elektrische Anschlüsse		20

F

Filterzeitkonstante.						93

Н

Haltezeit nach Kal.											93
HART	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	45

I

Induktive Last					 42
Installation					 20
Instrument einrichten				•	 20

Κ

Kabelstärke	36
Kalender	91
Kalibrierung durchführen	61
Klemmen	44
Konfigurationen und Optionen	10

Μ

Messprinzip	12
Messsystem	
Nephelometrisch	12

Modbus	44
Modelle	10
Montagebedingungen	21

0

Ohmsche Last.							42

Ρ

ppm-Berechnung, z. B. "Öl in Wasser	" 48
Probenanforderungen	14
Probeneinlass	
mit deltaT-Sensor	34
mit Probenentgaser	35
standard Konfiguration	33
Profibus	-45
Programmzugriff	51

R

Reinigung der Messkammer	56
Reinigung des Probenentgasers	58

S

-	
Sammelstörkontakt 11,	40
Sample and waste	
with deltaT sensor	34
Schaltausgang	11
Schalteingang 11,	40
Schnittstelle 11,	43
HART	45
Modbus	44
Profibus	44
USB	45
Sensoren	94
Signalausgänge 10, 23,	94
Spezifikationen	15
Standortanforderungen	20
Stromversorgung	39
AMI Turbiwell

Index



т

Trübungswert .													12
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

۷

Verdrahtung							36
Verifikation							13
Verifikations-Kit.				•			68

W

Werkeinstellungen.					106
rontoniotonangoni					

Ζ

Zielgruppe																5
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---





12. Notizen









A-96.250.510 / 091221

Swan-Produkte - Analytische Instrumente für:



Swan ist weltweit durch Tochtergesellschaften und Distributoren vertreten und kooperiert mit unabhängigen Vertriebspartnern auf der ganzen Welt. Für Kontaktangaben den QR-Code scannen.

Swan Analytical Instruments · CH-8340 Hinwil www.swan.ch · swan@swan.ch

SWISS 🚹 MADE





AMI Turbiwell