

A-96.250.573 / 070622

Manual de usuario

Firmware V6.20 y posteriores









Asistencia al cliente

Swan y sus representaciones mantienen un equipo de técnicos bien entrenados alrededor del mundo. Para cualquier consulta técnica, contacte su representación de Swan mas cercana o directamente al fabricante:

Swan Analytische Instrumente AG Studbachstrasse 13 8340 Hinwil Suiza

Internet: www.swan.ch E-mail: support@swan.ch

Estado del documento

Titulo:	Manual de usuario AMI Codes-II			
ID:	A-96.250.573			
Revisión	Emisión			
01	Feb. 2010 Primera edición			
02	Dic. 2013 Actualizar a la Rev. 5.30, Tarjeta principal V2.4			
03	Mayo 2017	Actualizar a la Rev. 6.20, Tarjeta principal V2.5		
04	Junio 2020 Tarjeta principal V2.6			

© 2020, Swan Analytische Instrumente AG, Suiza, todos los derechos reservados.

La información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso.

AMI Codes-II



Índice

1. 1.1.	Instrucciones de seguridad	6 7
1.2. 1.3.	Normas generales de seguridad Restricciones para el uso	9 10
2. 2.1. 2.2.	Descripción del producto Especificación del instrumento Vista general del instrumento	11 15 17
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.4. 3.5.1 3.5.2 3.6. 3.6.1 3.6.2 3.6. 3.6.1 3.6.2 3.7. 3.8. 3.8.1 3.8.2 3.9. 3.9.1 3.10. 3.10. 3.10. 3.10. 3.10.	Instalación Lista de control para la instalación Montaje del panel del instrumento Conexión de las líneas de prueba y desagüe Tubo FEP en la entrada de prueba Tubo FEP en la salida de prueba Instalación de una célula de caudal Instalar la opción pH pH como opción de fábrica Opción pH como kit para el montaje posterior. Conexiones eléctricas Esquema de conexiones eléctricas Alimentación eléctrica Entrada digital Contactos de relé Relé de alarma. Relé 1 y 2. Salidas analógicas Salidas analógicas 1 y 2 (salidas de corriente) Opciones de interfaz. 1 Salida de señal 3 2 Interfaz Profibus, Modbus 3 Interfaz HART 4 Puerto LISB	18 18 19 20 20 21 22 23 26 28 29 30 30 31 33 33 33 34 34 35
3.10.4		30
4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.	Preparar los reactivos . Bomba peristáltica . Establecer el caudal de prueba . Rellenar o enjuagar el sistema de reactivos . Programación .	36 36 37 38 39
4.0.		39

4



5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Operación	40 41 42 43
6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.3.1 6.3.2 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.8.1 6.8.2 6.9. 6.10. 6.10. 6.10. 6.11.	Mantenimiento Planificación del mantenimiento Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento Rellenado o reemplazo de reactivos Reactivos para cloro libre, dióxido de cloro, bromo y yodo Reactivos para la medición de monocloramina y ozono Verificación Calibración Limpieza del filtro de protección Limpieza del fotómetro Limpieza de la célula de caudal Montar la célula de caudal Mantenimiento del sensor pH Recambio de tubos 1 Sustituir los tubos de la bomba 2 Sustituir los tubos de reactivo Parada prolongada de la operación	44 44 45 46 48 49 50 52 55 57 57 57 58 60 62 63
7. 7.1. 7.2. 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3. 7.4. 7.5.	Corrección de errores Instrucciones generales Errores de calibración Calibración del proceso DES Proceso pH Estándar pH Lista de errores Apertura de la carcasa de la bomba peristáltica Reemplazo de fusibles.	64 65 65 65 66 67 71 72
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.	Descripción general del programa Mensajes (menú principal 1) Diagnóstico (menú principal 2) Mantenimiento (menú principal 3) Operación (menú principal 4) Instalación (menú principal 5)	73 73 74 75 76 77



9.	Lista de programas y explicaciones	79 79 79 81
	4 Operación	84 85
10. 10.1.	Hojas de Datos Materiales de Seguridad	99 99
11.	Valores por defecto	100
12.	Index	103
13.	Notes	105





Manual de usuario

Este documento describe los principales pasos que se han de seguir para poner en marcha, operar y mantener el instrumento.

1. Instrucciones de seguridad

Generalidades Las instrucciones que se incluven en esta sección explican los posibles riesgos relacionados con la operación del instrumento y facilitan indicaciones importantes de seguridad destinadas a minimizar dichos riesgos. Si sigue atentamente la información de esta sección podrá evitar riesgos personales y crear un entorno de trabajo más seguro. A lo largo de este manual se proporcionan más instrucciones de seguridad en los distintos puntos donde sea imprescindible su cumplimiento. Siga estrictamente todas las instrucciones de seguridad de esta publicación. Público Operador: Persona cualificada que usará el equipo para su uso previsto. al que La operación del instrumento requiere un profundo conocimiento de va dirigido su uso, de las funciones del instrumento y del programa de software, así como de todas las normas de seguridad y reglamentos aplicables. Ubicación El manual Manual de usuario del AMI debe guardarse cerca del instrumento. del manual del operario Cualificación, Para estar cualificado para instalar y manejar el instrumento debe: leer y entender las instrucciones de esta manual, así como las formación fichas de datos de seguridad. conocer las disposiciones y normas relevantes en materia de seguridad.



1.1. Advertencias

Los símbolos relacionados con la seguridad tienen los siguientes significados:



PELIGRO

En caso de ignorar esta señal, está en grave peligro su vida y su integridad física.

 Siga meticulosamente las instrucciones de prevención de accidentes.



ADVERTENCIA

En caso de ignorar esta señal, los equipos y herramientas pueden sufrir daños materiales.

 Siga meticulosamente las instrucciones de prevención de accidentes.



ATENCIÓN

En caso de ignorar esta señal, los equipos pueden sufrir daños materiales, funcionar incorrectamente u obtenerse valores de proceso incorrectos, y las personas pueden sufrir lesiones leves.

 Siga meticulosamente las instrucciones de prevención de accidentes.

Señales de Obligación Las señales obligatorias en este manual tienen los siguientes significados:



Gafas de seguridad



Guantes de seguridad









1.2. Normas generales de seguridad

Requisitos legales El usuario es responsable de la operación correcta del sistema. Deben seguirse todas las medidas de seguridad para garantizar la operación segura del instrumento.

Piezas de recambio y consumibles Utilice sólo piezas de recambio y consumibles originales de SWAN. Si se usan otras piezas durante el periodo de garantía, la garantía del fabricante quedará invalidada.

Modificaciones Las modificaciones y las mejoras en el instrumento sólo pueden ser realizadas por un servicio técnico autorizado. SWAN no se hará responsable de reclamaciones resultantes de modificaciones o cambios no autorizados.

ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica



Si no fuera posible una operación correcta, el instrumento deberá desconectarse de todas las líneas eléctricas y se deberán adoptar medidas para evitar cualquier operación involuntaria.

- Para prevenir descargas eléctricas, asegúrese siempre de que la toma de tierra esté conectada.
- El servicio técnico debe ser realizado sólo por personal autorizado.
- Cuando se requiera realizar reparaciones en la electrónica, desconecte la corriente del instrumento y de los dispositivos conectados al:
 - relé 1
 - relé 2
 - relé de alarma



ADVERTENCIA

Para instalar y operar el instrumento de forma segura, se deben leer y comprender las instrucciones del presente manual.



ADVERTENCIA

Sólo el personal formado y autorizado por SWAN podrá llevar a cabo las tareas descritas en este manual.



1.3. Restricciones para el uso

La prueba no ha de contener partículas que puedan bloquear la célula de flujo. Es imprescindible que haya suficiente caudal de prueba para que el instrumento funcione correctamente.

Si la prueba contiene sólo bajas concentraciones de desinfectantes o hay peligro de crecimiento biológico, le recomendamos que use el módulo de limpieza opcional de Swan.

ADVERTENCIA



Peligro para la salud

Algunos reactivos están Aguafuerte y pueden causar quemaduras graves o daños a los ojos.

 Para instalar y operar el instrumento de forma segura, se deben leer y entender las instrucciones de este manual, así como las fichas de datos de seguridad.

Carga MSDS Las fichas de datos de seguridad (MSDS) para los reactivos indicados bajo están disponibles para su des carga en **www.swan.ch**.

- OXYCON ON-LINE DPD
- OXYCON ON-LINE Buffer
- OXYCON ON-LINE KI
- Buffer solution pH 4
- Buffer solution pH 7
- Buffer solution pH 9



2. Descripción del producto

Ámbito de uso

El analizador AMI Codes II es un sistema de control completo para la medición continua y automática y el control de la dosificación del cloro y otros desinfectantes basado en el método colorimétrico DPD AWWA 4500 CI-G y en la norma EN ISO 7393-2.

Se puede utilizar para medir desinfectantes en:

- agua potable
- piscinas
- agua de refrigeración
- efluentes
- agua de mar

También se puede emplear en aguas que contengan aditivos como inhibidores de corrosión, ácidos cianúricos e inhibidores de incrustación.

Para determinar cloro libre, dióxido de cloro, bromo y yodo se necesitan los siguientes reactivos:

- Oxycon on-line DPD
- Oxycon on-line Buffer

Para medir la monocloramina o el ozono se requiere un reactivo adicional:

· Oxycon on-line KI, que se le añade al Oxycon on-line Buffer

Medición de desinfectantes	Desinfectante Rango de medición Precisión		Precisión
	Ozono	0,05–1,00 ppm	±0,01 ppm
	HOCI/cloro libre/ monocloramina	0,00–1,00 ppm 1,00–3,00 ppm 3,00–5,00 ppm	±0,01 ppm ±0,06 ppm ±0,20 ppm
	Dióxido de cloro/ yodo/bromo	0,00–2,00 ppm 2,00–6,00 ppm	±0,02 ppm ±0,12 ppm

Salidas analógicas

Dos salidas analógicas programables para valores medidos (libremente escalables, lineal o bilineal) o como salida de control continua (parámetros de control programables).

Lazo de corriente: 0/4-20 mA Carga máxima: 510 Ω Tercera salida de señal disponible de manera opcional. La tercera salida de señal se puede operar como una fuente de corriente o como un sumidero de corriente (seleccionable mediante conmutador).



Relés	Dos contactos libres de potencial programables como conmutadores limitadores para los valores de medición, como controladores o como reloj conmutador para la limpieza del sistema con función de espera automática. Ambos contactos pueden utilizarse como nor- malmente abiertos o normalmente cerrados. Carga máxima: 1 A / 250 V c.a.
Relé de alarma	 Un contacto libre de potencial. Alternativa: abierto durante el funcionamiento normal, cerrado en caso de fallo o de falta de alimentación cerrado durante el funcionamiento normal, abierto en caso de fallo o de falta de alimentación Indicación de alarma sumaria para valores de alarma programables y averías del instrumento.
Entrada digital	Para contacto libre de potencial con el fin de congelar el valor de medición o interrumpir el control en instalaciones automatizadas (función de espera o de detención remota).
Función especial	Posibilidad de interrumpir la medición al activar la entrada. Ver la Lista de programas y explicaciones 5.3.4, pág. 96.
Funciones de seguridad	No hay pérdida de datos tras un fallo de la alimentación. Todos los datos se guardan en una memoria permanente. Protección contra sobretensiones de entradas y salidas. Separación galvánica entre las entradas de medición y las salidas analógicas.
Puerto de comunicación (opcional)	 Puerto USB para la descarga del registrador Tercera salida de señal (puede utilizarse en paralelo al puerto USB) Interfaz RS485 con protocolo Fieldbus, Modbus o Profibus DP Interfaz HART
рН	Es posible la medición opcional de pH (corrección o calibración de pH).
Relay Box	La AMI Relay Box (caja de relés) está diseñada para la alimentación eléctrica directa y la activación de dispositivos de dosificación, que se controlan con el transmisor AMI, p. ej. para conectar dos válvulas de solenoide o una electroválvula para añadir desinfectantes.
Módulo de limpieza	Módulo opcional para la limpieza química automática.
Fluídica	La prueba fluye a través de la entrada de prueba [F] y del recipiente del filtro [G] hacia la columna de agua [A]. Ajustar la válvula de regu- lación de caudal [D] de forma que siempre una parte pequeña de la prueba fluya a través del tubo de rebose [B] al desagüe [H]. Una parte de la prueba circula a través de la entrada del fotómetro [C] hacia el interior de la cámara de mezcla [E], donde los reactivos



[J] y [K] se añaden mediante la bomba peristáltica [O] y se mezclan con la prueba. La prueba mezclada circula por el fotómetro [N] y se mide el desinfectante. Si KI y Buffer se mezclan en el recipiente de reactivos [K], se mide la monocloramina.

Tras la medición, la prueba pasa por la salida del fotómetro y se le añadirá aire a través de la entrada de aire [P] para generar burbujas. A continuación, la prueba pasa por el detector de burbujas [M] y fluye hasta el desagüe del fotómetro [I].



- A Columna de agua
- B Tubo de rebose
- C Entrada del fotómetro
- **D** Válvula de regulación de caudal
- E Cámara de mezcla
- F Entrada de prueba
- G Filtro de entrada
- H Desagüe de columna de agua

- I Desagüe del fotómetro
- J Reactivo Oxycon on-line DPD
- K Reactivo Oxycon on-line Buffer
- L Detector del nivel de reactivo
- **M** Detector de burbujas de aire
- N Fotómetro
- O Bomba peristáltica
- P Entrada de aire del fotómetro



Intervalo de tiempo de una medición

4

El intervalo de medición puede ajustarse a entre 1 y 12 minutos. En el diagrama más abajo se prueba la secuencia temporal de una medición con un intervalo de medición de 5 minutos.

La barra azul representa la prueba que circula continuamente por el fotómetro. Poco tiempo antes de empezar la medición se efectúa una medición de punto cero. A continuación, la bomba peristáltica arranca y una pequeña parte de los reactivos [J] y [K] se bombea hacia el interior de la cámara de mezcla. Poco tiempo después, si la mezcla está en el fotómetro, se mide la prueba.



- J Oxycon on-line DPD
- K Oxycon on-line Buffer Solution
- 💢 Medición del punto cero
- 💓 Medición de la prueba



2.1. Especificación del instrumento

Alimentación eléctrica	Versión AC: Versión DC: Consumo eléctrico:	100–240 V c.a. (±10%) 50/60 Hz (±5%) 10–36 V c.c. máx. 35 VA
Especifica- ciones del transmisor	Caja: Temperatura ambiente: Almacenamiento y transporte: Humedad: Pantalla:	Aluminio con un grado de protec- ción de IP 66 / NEMA 4X de -10 a +50 °C de -30 a +85 °C 10-90% rel., sin condensación LCD retroiluminado. 75 x 45 mm
Requisitos de la prueba	Caudal: Temperatura: Presión de entrada: Presión de salida:	mín. 10 l/h 5–50 °C (41–122 °F) 0,15–2 bar (2–28 PSI) sin presión
	Aviso: Sin aceites, sin grasa	a, sin arena.
Requisitos del lugar	El emplazamiento del analizado Entrada de prueba: Salida de prueba:	r ha de permitir la conexión a: tubo 6 x 8 mm boquilla para manguera de ½" para tubo flexible de diám. 20 x 15 mm cada una
Rango de medición	Ozono 0,05–1,00 ppm Ácido ipocloroso, cloro libre, mo 0,00–1,00 ppm 1,00–3,00 ppm 3,00–5,00 ppm Dióxido de cloro, yodo, bromo	Precisión ±0,01 ppm procloramina ±0,01 ppm ±0,06 ppm ±0,2 ppm
	0,00–2,00 ppm 2,00–6,00 ppm	±0,02 ppm ±0,12 ppm



Dimensiones

Panel: Dimensiones: Tornillos: Peso:

PVC 280 x 400 x 850 mm 5 mm o 6 mm de diámetro 12,0 kg / 26,5 lbs sin reactivos ni agua de prueba 17,0 kg / 37,5 lbs con reactivos y agua de prueba







2.2. Vista general del instrumento



- A Panel
- **B** Transmisor
- C Bomba peristáltica
- **D** Reactivo Oxycon on-line DPD
- E Reactivo Oxycon on-line Buffer L Fotómetro
- F Sensor pH
- **G** Sensor de temperatura
- H Columna de agua

- Válvula de regulación de 1 caudal
- J Entrada de prueba
- K Filtro de entrada
- M Detector de burbujas de aire
- N Desagüe de la columna de agua
- O Desagüe del fotómetro



3. Instalación

3.1. Lista de control para la instalación

Requisitos del lugar	Versión AC: 100–240 V c.a. (±10%), 50/60 Hz (±5%) Versión DC: 10–36 V c.c. Consumo eléctrico: máx. 35 VA Se requiere una conexión a tierra de protección. Línea de muestras con el caudal y la presión suficientes (ver Espe- cificación del instrumento, pág. 15).
Instalación	Montar el instrumento en posición vertical. La pantalla debe estar a la altura de los ojos. Montar el filtro, el recipiente del filtro y la tapa de la columna de agua. Conectar las líneas de la prueba y del desagüe. Ver Conexión de las líneas de prueba y desagüe, pág. 20.
Cableado eléctrico	No encender el instrumento hasta haber realizado todas las cone- xiones eléctricas. Conectar todos los dispositivos externos: disyuntores de seguridad, lazos de corriente y bombas. Conectar el cable de alimentación. Ver Conexiones eléctricas, pág. 26.
Si se requiere: opción pH	Ver Instalar la opción pH, pág. 22.
Reactivos	Preparar los reactivos. Ver Rellenado o reemplazo de reactivos, pág. 46. Introducir las lanzas de succión.
Encendido	Bloquear los tubos de la bomba. Abrir el caudal de prueba y esperar hasta que la célula de caudal esté completamente llena. Cconectar la corriente. Iniciar <llenar sistema="">.</llenar>
Configuración del instrumento	Programar todos los parámetros para los dispositivos externos (interfaz, registradores, etc.). Programar todos los parámetros para el funcionamiento del instrumento (límites, alarmas, intervalo de medición).
Calibración del sensor pH	Si se requiere: calibrar el sensor pH. Ver Estándar pH, pág. 54.



Calibración Realizar 3 mediciones manuales. Utilizar un fotómetro de a		
del proceso	calidad, p. ej. el Chematest de Swan. Calcular el valor medio y compararlo con el valor que indica el AMI. Si es necesario corregir el valor. Está puesto a cero automáticamente antes de cada medición.	

3.2. Montaje del panel del instrumento

La primera parte de este capítulo describe la preparación y colocación del sistema para su uso.

- El instrumento sólo debe ser instalado por personal con la debida cualificación
- Montar el instrumento en posición vertical
- Para un manejo más cómodo, montarlo de manera que la pantalla quede a la altura de los ojos
- Para la instalación, existe un kit que incluye el siguiente material:
 - 6 tornillos 6 x 60 mm
 - 6 tacos
 - 6 arandelas 6,4/12 mm

Requisitos El instrumento está diseñado exclusivamente para instalar en intede montaje

Para obtener información sobre las dimensiones, ver 🖹 16.



3.3. Conexión de las líneas de prueba y desagüe

3.3.1 Tubo FEP en la entrada de prueba

Usar un tubo de plástico (FEP, PA, o PE 6 x 8 mm) para conectar la línea de prueba.

Montaje del empalme SERTO



3.3.2 Tubo FEP en la salida de prueba



В

ADVERTENCIA

Peligro de contaminación del agua

El desagüe de la salida del fotómetro contiene DPD.No recircularlo bajo ningún concepto en el sistema de agua

A Tubo proveniente del fotómetro

D

- **B** Desagüe del fotómetro
- **C** Tubo de la columna de agua
- D Desagüe de la columna de agua
- **E** Boquillas para mangueras
- F Tubos de ½"

Conectar los tubos de $\frac{1}{2}$ " [F] con las boquillas para mangueras [E] y colocarlos en un desagüe sin presión de capacidad suficiente.



3.4. Instalación de una célula de caudal



ATENCIÓN

Pieza frágil

Manipular con cuidado el tubo de la columna de agua.

• Para evitar daños durante el transporte, el tubo de la columna de agua [C] de AMI Codes-II no se suministra instalado.



- A Tapa de la columna de agua
- **B** Tubo de rebose
- **C** Tubo de la columna de agua
- D Junta
- E Bloque de célula de caudal

Para instalar el tubo de la columna de agua proceder de la forma siguiente:

- 1 Sacar el tubo de la columna de agua [C] del embalaje.
- 2 Insertar el tubo de la columna de agua en el bloque de célula de caudal [E].
- **3** Colocar la tapa de la columna de agua [A] sobre el tubo de la misma.
- 4 Comprobar si el tubo de rebose [B] está alineado con la marca de nivel superior.



3.5. Instalar la opción pH

3.5.1 pH como opción de fábrica

Si se ha solicitado la opción pH con AMI Codes-II, el cable del sensor pH y el sensor de temperatura ya están conectados con el transmisor AMI.



- A Funda del conector
- **B** Conector
- **C** Sensor pH
- D Sensor de temperatura
- *E* Tapa de la columna de agua
- F Capuchón protector
- G Columna de agua

- 1 Retirar con cuidado el capuchón protector [F] del sensor pH [C] girándolo en el sentido de las agujas del reloj.
- 2 Guardar el capuchón protector en un lugar seguro.
- 3 Enjuagar la punta del sensor pH con agua limpia.
- 4 Insertar el sensor pH en uno de los agujeros de la tapa de la columna de agua [E].
- 5 Insertar el sensor de temperatura [D] en el agujero pequeño.
- 6 Retirar el capuchón protector del conector del sensor pH. Guardar en un lugar seguro.
- 7 Enroscar el conector [B] en el sensor pH.







3.5.2 Opción pH como kit para el montaje posterior

- A 2 abrazaderas con tornillos D PCI de tarjeta de medición
- **B** Sensor pH
- **C** Cable del sensor
- E Sensor de temperatura
- **F** Tubo de rebose corto





ADVERTENCIA

Peligro de descarga eléctrica

No realizar ningún trabajo en los componentes eléctricos si el transmisor está encendido. La inobservancia de las instrucciones de seguridad puede causar lesiones graves o la muerte.

1 Atornillar las abrazaderas para la solución de calibración en el panel. Utilizar los agujeros ya perforados [A].



- 2 Detener el caudal de prueba. Esperar a que la célula de caudal esté vacía.
- 3 Apagar el transmisor AMI (desconectar la corriente).



- A Tapa de la columna de agua
- **B** Tubo de la columna de agua
- C Tubo de rebose corto
- D Bloque de célula de caudal

- 4 Retirar la tapa de la columna de agua [A] y el tubo de la columna de agua [B] del bloque de la célula de caudal [D].
- 5 Insertar el tubo de rebose corto [C] en el agujero de salida que conduce al fotómetro.
- 6 Colocar el tubo y la tapa de la columna de agua.







- A Tarjeta de medición
- B Conector del sensor pH
- **C** Conector del sensor de temperatura

- 7 Abrir la tapa de la caja del transmisor AMI.
- 8 Instalar la tarjeta de medición.
- **9** Introducir el cable del sensor pH a través de uno de los prensaestopas (ver Grosores de los cables, pág. 26) hasta el interior de la caja del transmisor AMI.
- 10 Conectarlo con el zócalo BNC.
- 11 Introducir el cable del sensor de temperatura por uno de los prensaestopas hasta el interior de la carcasa del transmisor AMI.
- **12** Conectar como sigue el cable del sensor de temperatura en el conector: terminal 19: línea terminal 20: apantallamiento.
- 13 Cerrar la tapa de la caja del transmisor AMI.
- 14 Retirar con cuidado el capuchón protector [F] del sensor pH [C].
- **15** Insertar el sensor pH en uno de los agujeros de la tapa de la columna de agua [E].
- 16 Insertar el sensor de temperatura [D] en el agujero pequeño.
- 17 Retirar el capuchón protector del conector del sensor pH. Guardar el capuchón en un lugar seguro.
- 18 Enroscar el conector [B] en el sensor pH.
- **19** Abrir el caudal de prueba y esperar hasta que la célula de caudal esté completamente llena.
- **20** Conectar la corriente. El instrumento detectará automáticamente la placa de circuito impreso de tarjeta de medición durante el arranque.



3.6. Conexiones eléctricas

ADVERTENCIA



_

Peligro de descarga eléctrica No realizar ningún trabajo en los componentes eléctricos si el transmisor está encendido. La inobservancia de las instruccio-

- nes de seguridad puede causar lesiones graves o la muerte.
- Desconectar siempre la alimentación eléctrica de antes de manipular componentes eléctricos
- Requisitos de la toma de tierra: manipular el instrumento sólo desde una toma de corriente que tenga toma de tierra
- Asegurarse de que las especificaciones de alimentación del instrumento coinciden con las del lugar donde se conecta

Grosores Para cumplir con el grado de protección IP 66, usar los siguientes grosores de cables:



- A Prensaestopa PG 11: cable Ø_{ext} 5–10 mm
- B Prensaestopa PG 7: cable Ø_{ext} 3–6,5 mm
- C Prensaestopa PG 9: cable \emptyset_{ext}^{-1} 4–8 mm

Aviso: Proteger los prensaestopas sin usar.

- Cable
 Para la alimentación y los relés: utilizar cable trenzado de 1,5 mm² / AWG 14, como máximo, con fundas para terminales
 - Para las salidas analógicas y para la entrada: utilizar cable trenzado de 0,25 mm² / AWG 23 con fundas para terminales





ADVERTENCIA

Tensión externa

Los dispositivos que reciben alimentación externa conectados a los relés 1 o 2 o al relé de alarma pueden causar descargas eléctricas.

- Asegurarse de que los dispositivos conectados a los contactos siguientes están desconectados de la alimentación eléctrica antes de proseguir con la instalación.
 - relé 1
 - relé 2
 - relé de alarma



ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas, no conectar el instrumento a la corriente si no está conectado a la toma de tierra (PE).



ADVERTENCIA

La línea de alimentación del transmisor AMI se ha de proteger con un interruptor principal y con un fusible o disyuntor apropiados.







3.6.1 Esquema de conexiones eléctricas



ATENCIÓN

Utilizar sólo los terminales que se indican en este esquema y sólo para la finalidad mencionada. El uso de otros terminales puede dar lugar a cortocircuitos, provocando daños materiales o lesiones personales.



3.6.2 Alimentación eléctrica



ADVERTENCIA

Riesgo de descarga eléctrica

La instalación y el mantenimiento de los componentes eléctricos deben ser ejecutados por profesionales. Desconectar siempre la alimentación eléctrica antes de manipular componentes eléctricos.



- A Conector de alimentación eléctrica
- B Conductor neutro, terminal 2
- C Conductor de fase, terminal 1
- D Conductor de tierra PE

Aviso: El conductor de tierra (masa) se tiene que conectar al terminal de tierra.

Requisitos de instalación

La instalación debe cumplir los requisitos siguientes.

- Cable de alimentación acorde con las normas CEI 60227 o CEI 60245; inflamabilidad FV1
- Red de suministro equipada con un interruptor externo o disyuntor:
 - cerca del instrumento
 - de fácil acceso para el operador
 - marcado como interruptor para AMI Codes-II



3.7. Entrada digital

Aviso: Usar sólo contactos (secos) libres de potencial. La resistencia total (suma de la resistencia del cable y de la resistencia del contacto de relé) debe ser inferior a 50 Ω .

Terminales 30 y 31 Para la programación, ver Lista de programas y explicaciones, pág. 79.

3.8. Contactos de relé

3.8.1 Relé de alarma

Aviso: Carga máxima 1 A / 250 V c.a.

Salida de alarma para errores de sistema. Para los códigos de error, ver Corrección de errores, pág. 64.

Aviso: Con ciertas alarmas y ciertos ajustes del transmisor AMI el relé de alarma no actúa. Sin embargo, el error se muestra en la pantalla.

	Terminales	Descripción	Conexiones de relé
NC ¹⁾ Normal- mente cerrado	10/11	Activo (cerrado) durante el fun- cionamiento normal. Inactivo (abierto) en caso de error y de pérdida de corriente.	
NO Normal- mente abierto	12/11	Activo (abierto) durante el fun- cionamiento normal. Inactivo (cerrado) en caso de error y de pérdida de corriente.	

1) uso convencional





3.8.2 Relé 1 y 2

Aviso: Carga máx.1 A/250 V c.a.

Los relés 1 y 2 pueden configurarse como normalmente abiertos o normalmente cerrados. La posición estándar de los dos relés es normalmente abierta. Para configurar un relé como normalmente cerrado, configurar el jumper en la posición superior.

Aviso: Ciertos mensajes de errores y el estado del instrumento pueden influir en el estado del relé, como se describe a continuación.

Relay config.	Termi- nales	Jumper pos.	Descripción	Configuración relay
Normal- mente abierto	6/7: Relé 1 8/9: Relé 2		Inactivo (abierto) durante el funcionamiento normal e en caso de pérdida de corriente. Activo (cerrado) cuando se rea- liza una función programada.	
Normal- mente cerrado	6/7: Relé 1 8/9: Relé 2	•	Inactivo (cerrado) durante el funcionamiento normal e en caso de pérdida de corriente. Activo (abierto) cuando se rea- liza una función programada.	



A Jumper ajustado como normalmente abierto (configuración estándar)

B Jumper ajustado como normalmente cerrado

Para la programación, ver Lista de programas y explicaciones, pág. 79, menú Instalación.





ATENCIÓN

Riesgo de daños en los relés del transmisor AMI debido a una carga inductiva elevada

Las cargas muy inductivas y las controladas directamente (válvulas de solenoide, bombas de dosificación) pueden destruir los contactos de los relés.

 Para conmutar cargas inductivas >0,1 A, se debe utilizar un cuadro de relés AMI (AMI Relaybox; disponible opcionalmente) o relés de alimentación externa apropiados.

Carga inductiva inductiva Las cargas inductivas menores (máx. 0,1 A) como, por ejemplo, la bobina de un relé de alimentación, se pueden conmutar directamente. Para evitar una tensión perturbadora en el transmisor AMI, es obligatorio conectar un circuito de amortiguamiento en paralelo a la carga. El circuito de amortiguamiento no es necesario si se usa un AMI Relaybox.



A Alimentación c.a. o c.c.

B Transmisor AMI

C Relé de alimentación externa

D Circuito de amortiguamiento

E Bobina de relé de alimentación

Carga resistiva Las cargas resistivas (máx. 1 A) y las señales de control para el PLC, la bomba de impulsión, etc., se pueden conectar sin tomar más medidas.



A Transmisor AMI

B PLC o bomba de pulso controlado

- C Lógica
- Actuadores Los actuadores, como las electroválvulas, usan ambos relés: un contacto de relé para abrir la válvula, el otro para cerrarla; es decir, con los 2 contactos de relé disponibles sólo se puede controlar una electroválvula. Los motores con cargas superiores a 0,1 A deben controlarse mediante relés de alimentación externa o con un AMI Relaybox.



- A Alimentación c.a. o c.c.
- B Transmisor AMI
- **C** Actuador



3.9. Salidas analógicas

3.9.1 Salidas analógicas 1 y 2 (salidas de corriente)

Aviso: Carga máx. 510 Ω Si las señales se envían a dos receptores diferentes, utilizar un aislador de señal (aislador de lazo).

Salida analógica 1: terminales 14 (+) y 13 (-) Salida analógica 2: terminales 15 (+) y 13 (-) Para la programación, ver Lista de programas y explicaciones, pág. 79, menú Instalación.

3.10. Opciones de interfaz



La ranura para interfaces puede utilizarse para ampliar las funciones del instrumento AMI con una de las opciones siguientes:

- Tercera salida de señal
- Una conexión Profibus o Modbus
- Una conexión HART
- Un puerto USB



3.10.1 Salida de señal 3

Terminales 38 (+) y 37 (-).

Se requiere una tarjeta adicional para la tercera salida de señal 0/4-20 mA. La tercera salida de señal se puede operar como una fuente de corriente o como un sumidero de corriente (seleccionable mediante conmutador [A]). Para obtener información más detallada, ver las correspondientes instrucciones de montaje.

Aviso: Resistencia máx. 510 Ω.



Tercera salida de señal 0/4 - 20 mA

A Selector de modos de funcionamiento

A

3.10.2 Interfaz Profibus, Modbus

Terminal 37 PB, Terminal 38 PA

Para conectar varios instrumentos mediante una red o para configurar una conexión PROFIBUS DP, consultar el manual de PROFI-BUS. Utilizar un cable de red apropiado.

Aviso: el interruptor tiene que estar en ON, si solo hay un instrumento instalado, o en el último instrumento de un bus.



Interfaz Profibus, Modbus (RS 485) *A* Interruptor ON - OFF



3.10.3 Interfaz HART

Terminales 38 (+) y 37 (-). La interfaz PCB HART permite la comunicación mediante el protocolo HART. Para más información, consultar el manual HART.



Interfaz PCB HART

3.10.4 Puerto USB

El puerto USB se utiliza para almacenar datos del registrador y para la carga del firmware. Para obtener información más detallada, ver las correspondientes instrucciones de montaje.

La tercera salida de señal opcional 0/4 - 20 mA PCB [B] puede conectarse al puerto USB y utilizarse en paralelo.



USB Interface

- A Puerto PCB USB
- B Tercera salida de señal 0/4 20 mA PCB



4. Configuración del instrumento

Después de concluir la instalación como se indica en la lista de control, proceder como sigue.

4.1. Preparar los reactivos

- 1 Preparar los reactivos. Ver Rellenado o reemplazo de reactivos, pág. 46.
- 2 Insertar las lanzas de succión en los recipientes.

4.2. Bomba peristáltica

El instrumento se suministra con elementos de cierre abiertos.

1 Activar los tubos de la bomba peristáltica cerrando el elemento de cierre [B].



- A Girar para bloquear
- B Elemento de cierre
- **C** Rotor
- **D** Tubo de la bomba


4.3. Establecer el caudal de prueba



ADVERTENCIA

Contaminación del agua

El desagüe de la salida del fotómetro contiene DPD.

• No recircularlo bajo ningún concepto en el sistema de agua.



- A Tapa
- **B** Tubo de la columna de agua
- **C** Bloque de célula de caudal
- **D** Válvula de regulación de caudal
- E Filtro
- F Recipiente del filtro

- 1 Abrir la válvula de regulación de caudal [D] y esperar hasta que la célula de caudal esté completamente llena.
- 2 Conectar la corriente.
- 3 Ajustar el caudal de prueba de forma que siempre una parte pequeña de la prueba salga por el tubo de rebose.
- 4 Iniciar <Llenar sistema>, ver Rellenar o enjuagar el sistema de reactivos, pág. 38.



4.4. Rellenar o enjuagar el sistema de reactivos

Rellenar o enjuagar los tubos de reactivos:

- durante la configuración inicial del instrumento
- después de rellenar los depósitos de reactivos
- antes de apagar el sistema para enjuagarlo con agua desmineralizada hasta que no queden restos de reactivos en el sistema

Servicio 3.2.2 Verificación Image: Servicion Llenar sistema Image: Depuración	Ir al menú <mantenimiento <br="" servicio="">Llenar sistema>. Pulsar [Enter].</mantenimiento>
Llenar sistema 322.5 Progreso	La bomba peristáltica se activa durante 1,5 minutos.
< <u>Enter> para detener</u> <u>Llenar sistema</u> 3225 Progreso Fin	Pulsar [Exit] 4 veces para volver al modo de funcionamiento.

- 1 Comprobar la presencia de fugas en los tubos y en la célula de caudal y repararlos si es necesario.
- 2 Dejar que el instrumento funcione continuamente durante 1 hora.





4.5. Programación

Programación Programar todos los parámetros para los dispositivos externos (puerto de comunicación, registradores, etc.). Programar todos los parámetros para el funcionamiento del instrumento (desinfectante, límites, alarmas). Programar el valor DPD del Verikit en el menú <lnstalación/Sensores/Ref. verificación>. Si la opción pH está instalada, programar los dos buffers que se deseen utilizar para la calibración en el menú <lnstalación/Sensores/Soluciones estándar>. Ver Lista de programas y explicaciones, pág. 79.

4.6. Calibración

- 1 Calibrar el sensor pH (si la opción pH está instalada). Ver Estándar pH, pág. 54.
- 2 Realizar la calibración del proceso. Ver Calibración de proceso de tc2, pág. 52.

 Si se requiere:
 calibración del sensor pH
 El instrumento ha de haber estado funcionando durante 1 hora antes de realizar la calibración del pH.
 Programar los dos soluciones tampón que desea utilizar para la calibración (<Instalación>/<Sensores>/<Soluciones estándar>). Calibre el sensor de pH con dos tampones, por ejemplo, pH 7.00 y pH 9.00. Consulte el capítulo Calibración, pág. 52 para más detalles.

Proceso DES Utilizar Chematest (o un fotómetro equivalente) para determinar la concentración de desinfectante de la prueba. Tomar la prueba directamente de la célula de caudal. Determinar el valor del desinfectante de la prueba con 3 mediciones manuales de DPD. Calcular el valor medio. Compararlo con el valor que indica el AMI. Recordar la precisión de su medición manual. Corregir el instrumento sólo si la diferencia es significativa. Realizar el proceso DES si es necesario. Ver Calibración, pág. 52 para más detalles.



5. Operación

5.1. **Botones**



- Salir de un menú o una orden (sin guardar los cambios). Α Volver al nivel anterior de menú.
- в Ir hacia ABAJO en la lista del menú y reducir números.
- С Ir hacia ARRIBA en la lista del menú y aumentar números.
- D Abrir un submenú seleccionado. Aceptar una entrada.



40



5.2. Display





5.3. Estructura del software

Menú principal	1
Mensajes	•
Diagnóstico	
Mantenimiento	
Operación	•
Instalación	•

Mensajes	1.1
Errores pendientes	•
Lista de mantenimiento	
Lista de mensajes	►

Diagnóstico	2.1
Identificación	•
Sensores	•
Prueba	
Estado E/S	•
Interfaz	•

Mantenim	iento	3.1
Simulació	n	•
Aj. reloj	23.09.06	16:30:00

Operación	4.1
Sensores	•
Contactos relé	
Registro	
Display	

Instalación	5.1
Sensores	
Salidas analógicas	
Contactos relé	•
Varios	
Interfaz	

Menú 1: Mensajes

Prueba errores pendientes así como el historial de sucesos (hora y estado de los sucesos surgidos anteriormente) y peticiones de mantenimiento. Contiene datos importantes para el usuario.

Menú 2: Diagnóstico

Proporciona al usuario información importante sobre el instrumento y la prueba.

Menú 3: Mantenimiento

Para la calibración del instrumento, el mantenimiento, la simulación de salidas de relé y analógicas y para ajustar la fecha y hora. Utilizado por el personal de servicio.

Menú 4: Operación

Subconjunto del menú 5: Instalación, pero asociado al proceso. Parámetros importantes para el usuario que quizás deban modificarse durante la rutina diaria. Normalmente protegido por contraseña y utilizada por el operador de procesos.

Menú 5: Instalación

Para la puesta en marcha inicial del instrumento, por parte de personas autorizadas por SWAN, para ajustar todos los parámetros del instrumento. Puede protegerse mediante contraseña.





5.4. Modificar parámetros y valores

Modificar parámetros El siguiente ejemplo prueba cómo cambiar el intervalo de registro:

Seleccionar la opción del menú 1 Registro 4.4.1 cuyo parámetro se desee modificar. 30 minutos Intervalo 2 Pulsar [Enter] Borrar registro ► 3 Pulsar [____] o [____] para Registro 413 seleccionar el parámetro deseado. Intervalo Interval T 4 Pulsar [Enter] para confirmar la 5 minutos Borrar ree selección o [Exit] para mantener el 10 minutos minutos parámetro anterior. 30 1 hora \Rightarrow Se prueba el parámetro Registro 4.1.3 seleccionado (pero aún no está 10 minutos Intervalo guardado). Borrar registro no Pulsar [Exit]. 5 ⇒ Sí está marcado. Registro 4.1.3 6 Pulsar [Enter] para guardar el driven Interval Guardar ' parámetro nuevo. Borrar re no Si \Rightarrow El sistema se reinicia y el no parámetro nuevo queda configurado. Modificar Seleccionar el parámetro. 1 Allarme DIS 5.3.1.1.1 valores 2 Pulsar [Enter]. Alarma sup. 5.00 ppm Alarma inf. 0.00 ppm 3 Pulsar [] o [] para Hvstérésis 10.0 ppm ajustar el valor requerido. Retardo 5 Sec 4 Pulsar [Enter] Allarme DIS 5.3.1.1.1 Pulsar [Exit]. 5 Alarma sup 2.00 ppm ⇒ Sí está marcado. Alarma inf maa 00.0 Hystérésis 10.0 ppm 6 Pulsar [Enter] para guardar el valor Retardo 5 Sec nuevo.



6. Mantenimiento

6.1. Planificación del mantenimiento

Diariamente (agua sucia) o cada 2 sema- nas (agua limpia)	Comprobar si hay suciedad en el suministro de pruebas. Limpiar todos los filtros y tamices si es necesario. Limpiar el filtro de protección del AMI Codes si es necesario. Comprobar el caudal de prueba (ver también Corrección de erro- res, pág. 64).
Todas las 4 a 6 semanas	Limpiar los depósitos de reactivos y preparar nuevos reactivos. Dejar que el instrumento funcione durante 1 hora. Realizar 3 mediciones manuales. Comparar el valor medio con el valor mos- trado. Si es necesario, realizar la calibración del proceso.
Mensualmente	Recomendación: comprobar el fotómetro con el kit de verifica- ción, Verificación, pág. 50.
Anualmente	Cambiar los tubos de la bomba de reactivo, ver Recambio de tubos, pág. 60.
Si se da el caso	E020, Fotómetro sucio: Limpieza del fotómetro, pág. 56. E022, Reactivo vacío: Rellenado o reemplazo de reactivos, pág. 46. E065, Nivel bajo de reactivos: Rellenado o reemplazo de reacti- vos, pág. 46.

Si la opción pH está instalada:

Semanalmente	Realizar una calibración del proceso, ver Proceso pH, pág. 53.
Cada 2 meses	Realizar una calibración estándar, ver Estándar pH, pág. 54.





6.2. Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento

- 1 Poner las lanzas de succión en un cubo con agua limpia.
- 2 Iniciar <Llenar sistema>.
 ⇒ Los tubos de reactivo se enjuagan con agua.
- 3 Sacar las lanzas de succión del agua.
- Volver a arrancar <Llenar sistema>.
 ⇒ El agua se bombea hacia el exterior de los tubos de reactivo.
- 5 Detener el caudal de prueba.
- 6 Esperar hasta que la célula de caudal esté vacía.
- 7 Desconectar el instrumento.

Si la opción pH está instalada:

- 8 Quitar el sensor pH [A] de la célula de caudal.
- 9 Llenar el capuchón protector [B] de agua.
- 10 Colocar el capuchón protector en la punta del sensor.



A Sensor pHB Capuchón protector



6.3. Rellenado o reemplazo de reactivos

Se supervisa el nivel de líquido en depósito 2. Se prueban los siguientes mensajes:

Depósito casi	Mantenimiento E065: bajo nivel de reactivos y
vacío	el volumen de reactivos que queda en %
	(empezando por 17% – 340 mi).
Depósito vacío	Error E022: reactivo vacío

Aviso: Antes de llenar de reactivos, enjuagar el depósito con agua desmineralizada.



ATENCIÓN

Peligro de exposición a sustancias químicas

- Respete las medidas de seguridad necesarias al manipular productos químicos peligrosos.
- Lea atentamente las fichas de seguridad de los materiales!





- A Lanza de succión sin detector de nivel (depósito 1)
- *B* Lanza de succión con detector de nivel (depósito 2)
- C Detector de nivel
- D Marca de 2 litros
- E Depósito 1: Oxycon on-line DPD
- F Depósito 2: Oxycon on-line Buffer
- G Soporte



Consumo de reactivos

El depósito de reactivos de 2 litros dura 15 días de funcionamiento (con un intervalo de medición por defecto de 2 minutos). Por tanto, el set de reactivos que se suministra (para 8 depósitos) es suficiente para 4 meses.

Dado que el consumo de reactivos no es lineal, los siguientes ejemplos sirven de referencia:

Intervalo de medición	Duración por depósito	Duración por set de reactivos
1 minuto	~ 7 días	2 meses
2 minutos	~ 15 días	4 meses
4 minutos	~ 22 días	5 meses
6 minutos	~ 33 días	8 meses

Contenido de los juegos de reactivos

A-85.410.120 Juego de reactivos para la medición de cloro libre, dióxido de cloro, bromo o yodo:

- Oxycon On-Line DPD (8 botellas)
- Oxycon On-Line Buffer (8 bolsas)

A-85.419.200 Reactivo adicional para la medición de monocloramina, ozono o cloro total:

Oxycon On-Line KI (8 bolsas)

Equipo de protección personal:



Oxycon On-Line DPD: H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318: Provoca lesiones oculares graves.



Oxycon On-Line KI:

H372: Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.







6.3.1 Reactivos para cloro libre, dióxido de cloro, bromo y yodo

Para preparar 2 l de reactivos se necesitan los siguientes productos químicos:

- 1 x 50 ml de Oxycon on-line DPD
- 1 x 240 g de Oxycon on-line Buffer
- 4 litros de agua desmineralizada

Preparar Oxycon on-line DPD

- 1 Enjuagar el depósito [E] que lleva la etiqueta «OXYCON ON-LINE DPD-Reagent» con agua desmineralizada.
- 2 Llenar el depósito con agua desmineralizada hasta la marca de 2 litros.
- 3 Verter lentamente el contenido de una botella de concentrado Oxycon on-line DPD en el depósito.

A ¡Evitar salpicaduras!

- 4 Cerrar el depósito con la tapa roscada y apretarla bien.
- 5 Mezclar bien el agua desmineralizada y los reactivos.
- 6 Colocar el depósito [E] en el soporte [G].
- 7 Retirar el tornillo roscado e insertar la lanza de succión [A] y apretar la tapa roscada.

Preparar1Enjuagar el depósito [F] que lleva la etiqueta «OXYCON ON-
LINE Buffer» con agua desmineralizada.

- on-line Buffer
- 2 Llenar el depósito con agua desmineralizada hasta la marca de 2 litros.
- 3 Verter lentamente el contenido de una bolsa de Oxycon on-line Buffer en el depósito.

iEvitar salpicaduras!

- 4 Cerrar el depósito con la tapa roscada y apretarla bien.
- 5 Mezclar bien el agua desmineralizada y los reactivos.
- 6 Colocar el depósito [F] en el soporte [G].
- 7 Retirar la tapa roscada e insertar la lanza de succión [B] y apretar la tapa roscada.
- Arranque Llenar el sistema de reactivos. Ver Rellenar o enjuagar el sistema de reactivos, pág. 38.



6.3.2 Reactivos para la medición de monocloramina y ozono

Para preparar 2 l de reactivos se necesitan los siguientes productos químicos:

- 1 x 50 ml de Oxycon on-line DPD
- 1 x 240 g de Oxycon on-line Buffer
- 1 x 60 g de reactivo Oxycon on-line KI
- 4 litros de agua desmineralizada

Preparar Oxycon

r 1 Enjuagar el depósito [E] que lleva la etiqueta «OXYCON ON-LINE DPD-Reagent» con agua desmineralizada.

on-line DPD

- 2 Llenar el depósito con agua desmineralizada hasta la marca de 2 litros.
- **3** Verter lentamente el contenido de una botella de concentrado Oxycon on-line DPD (50 ml) en el depósito.

iEvitar salpicaduras!

- 4 Cerrar el depósito con la tapa roscada y apretarla bien.
- 5 Mezclar bien el agua desmineralizada y los reactivos.
- 6 Colocar el depósito [E] en el soporte [G].
- 7 Retirar la tapa roscada e insertar la lanza de succión [A] y apretar la tapa roscada.
- Preparar1Enjuagar el depósito [F] que lleva la etiqueta «OXYCONOxyconON-LINE Buffer» con agua desmineralizada.
- on-line Buffer 2
 - y KI litros.
- Llenar el depósito con agua desmineralizada hasta la marca de 2 litros.
 - Verter lentamente el contenido de una bolsa de Oxycon on-line Buffer en el depósito.
 ¿Evitar salpicaduras!
 - 4 Añadir el contenido de una bolsa de Oxycon on-line KI en el mismo depósito.
 - 5 Cerrar el depósito con la tapa roscada y apretarla bien.
 - 6 Mezclar bien el agua desmineralizada y los reactivos.
 - 7 Colocar el depósito [F] en el soporte [G].
 - 8 Retirar la tapa roscada e insertar la lanza de succión [B] y apretar la tapa roscada.

Arranque Llenar el sistema de reactivos. Ver Rellenar o enjuagar el sistema de reactivos, pág. 38.



6.4. Verificación

El «kit de verificación para el fotómetro AMI» está disponible como accesorio. Una ventana óptica, con un valor de absorción determinado con precisión, se coloca en el haz de luz del fotómetro. La absorción real medida se comparará con el valor de referencia que se encuentra en la etiqueta de cada kit.



Ajuste del Antes de realizar la verificación, se ha de ajustar el valor de referencia de DPD, p. ej. 0.255, en el menú 5.1.4. <Instalación> / <Sensores> / <Ref. verificación>.





Procedimiento de verificación	Básicamente, seguir el cuadro de diálogo en el menú 3.2.1. <mantenimiento> / <servicio> / <verificación>.</verificación></servicio></mantenimiento>	
	Aviso: Comenzar en cualquier momento, pero si hay un ciclo de medición en curso, esperar hasta el próximo aviso.	
	 Detener el caudal de prueba cerrando la válvula de regulación. Esperar al siguiente aviso: la columna de agua se drenará y se definirá automáticamente el cero. 	
	2 Abrir la cubeta del fotómetro e insertar el filtro de verificación. Pulsar <enter> para continuar.</enter>	
	3 Alinear el triángulo por la parte delantera o trasera y ajustar una absorción mínima (ver AMI Display).	
	4 Pulsar <enter> para guardar la medición de la verificación. La verificación es correcta si la diferencia se encuentra entre los límites establecidos. Pulsar <enter> para continuar.</enter></enter>	
	5 Quitar el filtro, cerrar la cubeta y abrir la válvula de regulación. Pulsar <enter> para terminar y <exit> para ir a la pantalla princi- pal.</exit></enter>	
Historial de verificación	Se puede revisar en el menú 2.2.1.5. <diagnóstico> / <sensores> / <fotómetro> / <hist. verificación="">.</hist.></fotómetro></sensores></diagnóstico>	



6.5. Calibración

Calibración de proceso de tc2 **Aviso:** Realizar la calibración del proceso para cloro libre o cloro total restante sólo si:

- la concentración de la prueba se aproxima al valor de proceso deseado (valor estable)
- está seguro de que los reactivos se han mezclado completa y correctamente
- · la diferencia respecto a la medición manual es significativa
- hay que tener en cuenta la precisión de la medición manual

Utilizar Chematest (o un fotómetro equivalente) para determinar la concentración de desinfectante de la prueba. Determinar el valor del desinfectante de la prueba con 3 mediciones manuales de DPD. Calcular el valor medio. Compararlo con el valor que indica el transmisor AMI.

Introducir el valor de proceso (mg/l = ppm) en el menú 3.1.1, pág. 81 para el proceso DIS.



Pulsar <Exit> 3 veces.

Para consultar los posibles mensajes de error, ver Errores de calibración, pág. 65.

Cero Antes de cada medición se realiza, automáticamente, una puesta a cero.



Proceso pH Utilizar un fotómetro Chematest (o equivalente) para determinar el valor de pH de la prueba.

Aviso: Asegurarse de que el instrumento de referencia está calibrado correctamente.



Para consultar los posibles mensajes de error, ver Errores de calibración, pág. 65.



Estándar pH

en pantalla

Mantenimiento	3.1
Calibración	
Simulación	
Aj. reloj 01.06.04 16	:30:00
Llenar sistema	•
Depuración	•
Calibración	3.1.3
Proceso DES.	
Proceso pH	
Estándar pH	

- 1 Ir al menú <Mantenimiento>/ <Calibración>.
- 2 Pulsar [Enter].
- 3 Quitar el sensor pH de la célula de caudal.
- 4 Seguir las instrucciones que aparecen en pantalla.

Instrucciones 1 Enjuagar y secar el sensor pH y ponerlo en la solución 1

- 2 Solución 1, valor actual (se prueba el progreso)
 - 3 Enjuagar y secar el sensor pH y ponerlo en la solución 2
 - 4 Solución 2, valor actual (se prueba el progreso)
 - 5 Enjuagar y secar el sensor pH y ponerlo en la célula de caudal

Para consultar los posibles mensajes de error, ver Errores de calibración, pág. 65.





6.6. Limpieza del filtro de protección

Apagar el instrumento siguiendo las instrucciones de Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.



Por lo general, el filtro del suministro de pruebas retendrá la mayoría de los restos. Si el filtro prueba depósitos, proceder como se indica a continuación:

- 1 Cerrar la válvula principal de la entrada de prueba.
- 2 Cerrar la válvula de regulación del caudal [B].
- 3 Desenroscar y retirar el recipiente del filtro [E] del bloque de la célula de caudal [A].
- 4 Sujetar el filtro [D] en el eje [C] y desenroscarlo para retirarlo.
- 5 Realizar un retrolavado del filtro bajo la presión de agua del grifo.
- 6 Limpiar el exterior del filtro.
- 7 Volver a montar el filtro y su recipiente.
- 8 Establecer el caudal de prueba.
- 9 Ajustar el caudal de prueba con la válvula de regulación.



6.7. Limpieza del fotómetro

Limpiar el fotómetro tras indicarlo la alarma (E020, Fotómetro sucio). Apagar el instrumento siguiendo las instrucciones de Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.

Material Cepillo pequeño.

Procedimiento



- A Válvula de regulación de caudal
- B Tapa del fotómetro
- **C** Fotómetro
- **D** Cepillo

- 1 Cerrar la válvula de regulación del caudal [A].
- 2 Esperar a que el caudal de prueba en el fotómetro se detenga.
- 3 Desenroscar la tapa [B] del fotómetro [C].



- 4 Limpiar el fotómetro con un cepillo pequeño [D].
- 5 Enroscar la tapa en el fotómetro.
- 6 Abrir la válvula de regulación del caudal.

Limpiar el fotómetro tras indicarlo la alarma (E020, Fotómetro sucio).





6.8. Limpieza de la célula de caudal



ATENCIÓN

Las piezas de vidrio acrílico son frágiles y se arañan con facilidad.

Las piezas de vidrio acrílico pueden sufrir daños debido a los materiales abrasivos.

- No usar disolventes orgánicos ni materiales abrasivos para limpiar las piezas de cristal acrílico
- Utilizar un detergente suave y enjuagar bien. Eliminar los depósitos de cal con un agente antical con concentración estándar
- No dejar caer el tubo de la columna de agua

6.8.1 Desmontar la célula de caudal

La célula de caudal se puede desmontar fácilmente. Antes de desmontarla, apagar el instrumento siguiendo las instrucciones de Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.



- A Tapa de la columna de agua
- B Tubo de rebose
- **C** Tubo de la columna de agua
- **D** Bloque de célula de caudal
- *E* Válvula de regulación de caudal



Depuración 1 Apagar el instrumento siguiendo las instrucciones de Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.

- 2 Retirar la tapa de la columna de agua [A].
- **3** Tirar el tubo de rebose [B] para sacarlo del bloque de célula de caudal [D].
- 4 Retirar el tubo de la columna de agua [C] del bloque de la célula de caudal.
- 5 Limpiar todas las piezas acrílicas con un cepillo suave (limpiador de botellas) utilizando agua con jabón.
- 6 Eliminar los depósitos de cal con un agente antical de uso doméstico con concentración estándar.

6.8.2 Montar la célula de caudal



- A Tapa de la columna de agua
- **B** Tubo de rebose
- C Tubo de la columna de agua
- D Junta
- E Bloque de célula de caudal

1 Sustituir la junta [D] antes de volver a montar la célula de caudal.

Aviso: Si extiende una película de teflón en pasta (p. ej. Fomblin de Solvay Solexis) sobre las juntas, mejorará la estanqueidad y la vida útil de las piezas.



- 2 Empujar el tubo de rebose [B] a través del bloque de célula de caudal hasta alcanzar el desagüe.
- 3 Colocar el tubo de la columna de agua [C] en el bloque de la célula de caudal.
- 4 Colocar la tapa en el tubo de la columna de agua.
- 5 Alinear el tubo de rebose con la marca de nivel superior.

6.9. Mantenimiento del sensor pH



- A Conector
- **B** Eje del sensor pH
- C Tapa de la célula de caudal
- D Célula de caudal

- Limpiar el
- 1 Quitar el sensor pH [B] de la célula de caudal.
- sensor pH
- 2 Desenroscar y retirar el conector [A] del sensor pH. ▲ Evitar que se mojen los conectores.
- **3** En caso necesario, limpiar con cuidado el eje del sensor pH y la punta verde con un paño de papel humedecido, suave y limpio.
- 4 Retirar la grasa con un paño humedecido con alcohol.
- 5 Si el sensor está muy sucio, ponerlo en una solución de ácido clorhídrico diluido al 1% durante 1 min.

▲ ¡PRECAUCIÓN! El ácido clorhídrico es corrosivo.

6 Enjuagar el sensor pH con agua limpia.



6.10. Recambio de tubos

6.10.1 Sustituir los tubos de la bomba

El tubo de la bomba peristáltica [D] está expuesto a un desgaste mínimo. Por consiguiente, se recomienda cambiar el tubo de la bomba anualmente.

ATENCIÓN

Posible contaminación de reactivos

Si los elementos de cierre están abiertos durante el funcionamiento, los reactivos ya mezclados vuelven a los depósitos de reactivos y contaminan los reactivos.

- No abrir nunca los elementos de cierre si el instrumento está. en funcionamiento
- Proceder de acuerdo con Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45 antes de abrir los elementos de cierre

• Α B С D Ε A Carcasa de la bomba **D** Tubo de la bomba

- **B** Elemento de cierre
- cerrado C Rotor

- F Entrada de la bomba
- F Salida de la bomba
- G Capuchón de protección

Descripción general



Desmontaje de los tubos de la bomba

El tubo de la bomba se puede montar y desmontar fácilmente. Proceder como sigue:



- A Carcasa de la bomba
- **B** Elemento de cierre abierto
- **C** Rotor
- **D** Tubo de la bomba
- *E* Entrada de la bomba
- F Salida de la bomba

- 1 Apagar el instrumento siguiendo las instrucciones de Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.
- 2 Retirar el capuchón de protección.
- Abrir los elementos de cierre [B] girándolos en sentido antihorario.
- 4 Retirar los tubo de la bomba [D] del rotor [C] extrayendo todos los elementos de cierre [B] del soporte.
- 5 Desconectar los tubos de reactivo de los tubos de la bomba viejos y conectarlos a los nuevos tubos de la bomba.
- 6 Instalar los nuevos tubos de la bomba empujando los elementos de cierre sobre el soporte.
- 7 Bloquear los elementos de cierre. Comprobar que los elementos de cierre y los tubos están alineados perpendicularmente al eje del rotor.
- 8 Insertar las lanzas de succión en los depósitos correspondientes.
- 9 Iniciar la función <Llenar sistema>.



6.10.2 Sustituir los tubos de reactivo

Numeración de tubos



N٥	de	a
1	Elemento trasero de salida de la bomba	Bloque de célula de caudal, conexión 1 ver la vista lateral del bloque de célula de caudal [Q]
2	Elemento delantero de salida de la bomba	Bloque de célula de caudal, conexión 2 ver la vista lateral del bloque de célula de caudal [Q]
3	Depósito de reactivo [M] Oxycon on-line DPD	Elemento trasero de entrada de la bomba
4	Depósito de reactivo [N] Oxycon on-line Buffer	Elemento delantero de entrada de la bomba





6.11. Parada prolongada de la operación

- 1 Poner las lanzas de succión en un cubo con agua limpia.
- **2** Iniciar <Llenar sistema>. \Rightarrow Los tubos de reactivo se enjuagan con agua.
- 3 Sacar la lanza de succión del agua.
- 4 Volver a arrancar <Llenar sistema>.
 ⇒ El agua se bombea hacia el exterior de los tubos de reactivo.
- 5 Detener el caudal de prueba.
- 6 Esperar hasta que el nivel de la célula de caudal haya caído en el tubo más corto dentro de la célula.
- 7 Desconectar el instrumento.
- 8 Vaciar la célula de caudal completamente.
- **9** Abrir los elementos de cierre de la bomba peristáltica, ver Sustituir los tubos de la bomba, pág. 60.

Si la opción pH está instalada:

- 10 Desenroscar y retirar el conector del sensor pH.
- 11 Colocar el capuchón del conector en el conector del sensor.
- **12** Llenar de KCI de 3,5 molares (si no está disponible: agua) en el capuchón de goma.
- **13** Retirar el sensor pH de la célula de caudal y colocar la funda de goma en la punta del sensor.



ATENCIÓN

Daños en el sensor pH

El almacenamiento incorrecto causa daños en el sensor pH.

- Nunca guardar el sensor pH en seco
- Guardar el sensor pH con la punta orientada hacia abajo en un lugar protegido de las heladas



7. Corrección de errores

Este capítulo le proporciona algunas indicaciones para facilitar la localización y resolución de problemas. Si desea obtener información más detallada acerca de cómo manejar/limpiar las piezas, consulte Mantenimiento, pág. 44. Si desea más información acerca de cómo programar el instrumento, consulte Lista de programas y explicaciones, pág. 79.

7.1. Instrucciones generales

Aviso: La prueba para la medición manual (con DPD) se ha de tomar directamente de la célula de caudal. Si necesita más ayuda, póngase en contacto con su distribuidor. Previamente, apunte el número de serie del instrumento y todos los valores de diagnóstico.

Valores de Fotometría cero: 10 000–16 000 Hz (predominantemente cerca de 16 000 Hz)

Fotometría pendiente: 0,8–1,2

Offset pH: sensor pH nuevo: cerca de 0, sensor pH viejo > \pm 50 mV Pendiente pH: típicamente: unidad 55–62 mV/pH

Preguntas mas frecuentes	Problema	Posibles causas
	Valores inestables	 La prueba se ha tomado demasiado cerca de la línea de alimentación
		 El caudal de prueba es demasiado irregular o muy bajo
	AMI Codes prueba un valor superior	 Medición manual errónea o uso de productos químicos viejos. Repetir la verificación
	o inferior al de la medición manual	 Los reactivos del AMI Codes no se han mez- clado correctamente o de forma incompleta
	Alarma caudal de prueba, pero hay prueba	 Comprobar el caudal de prueba en la salida del fotómetro. Ha de ser como mín. de 100 ml/min. Para ello, colocar el tubo de salida del fotómetro en un vaso medidor durante 1 minuto
		 Comprobar la fluctuación de la presión de la línea de pruebas
		 Comprobar que hay una pauta regular de burbujas de aire
		 Comprobar los valores de alarma de caudal en el menú 5.3.1.3, pág. 91)



7.2. Errores de calibración

7.2.1 Calibración del proceso DES

Error de pendiente:

mensaje de error

Posible

Causa posible	Acciones correctivas
Medición manual incorrecta.	Repetir la medición manual. Utilizar reactivos nuevos.
 Mezcla incorrecta de reactivos Reactivos no diluidos por completo en agua 	 Elaborar una mezcla correcta Mezclar durante un tiempo prolongado y de manera intensiva

7.2.2 Proceso pH

Posible mensaje de error

Error offset:

Causa posible	Acciones correctivas
Medición manual incorrecta.	Repetir la medición manual.
Pendiente de la última cali- bración incorrecta.	Ajuste los valores de calibración a los valores predeterminados de fábrica, véase 5.4.2, pág. 97. Repetir la calibración
Sensor pH sucio, viejo o defectuoso.	Limpiar o sustituir el sensor pH, ver
Conector de cables corroído.	Cambiar el cable y el sensor.



7.2.3 Estándar pH

Posible Error de offset o error de pendiente:

de error	Causa posible	Acciones correctivas	
	Soluciones tampón viejas, sucias o erróneas.	Comprobar la fecha de caducidad de las soluciones tampón; si es necesario, solicitar soluciones tam- pón nuevas.	
	Contrastar los valores tam- pón programados con los valores de la solución tam- pón utilizada.	Cambiar los valores tampón pro- gramados o utilizar una solución tampón correcta.	
	Sensor pH sucio, viejo o defectuoso.	Limpiar o sustituir el sensor pH, ver	
	Conector de cables corroído.	Cambiar el cable y el sensor.	



7.3. Lista de errores

Error

Error no grave. Indica una alarma cuando se sobrepasa un valor prefijado.

Este tipo de errores se marcan como **E0xx** (en negro y negrita). **Error grave** (el símbolo parpadea)

Se ha interrumpido el control de los dispositivos dosificadores. Los valores de medición indicados puede que sean incorrectos. Los errores graves se dividen en dos categorías:

- Errores que desaparecen al recuperarse las condiciones de medición correctas (por ejemplo, Caudal límite inf.). Este tipo de errores se marcan como E0xx (en naranja y negrita)
- Errores que indican un fallo de hardware del instrumento.
 Este tipo de errores se marcan como E0xx (en rojo y negrita)

HOLD	*	14:10:45
R1 R2	0.15 pp	om
23 B/s		25.4°C

✔ Error o ★ error grave
 Todavía no se ha confirmado el error.
 Compruebe los Errores pendientes
 1.1.5 y adopte medidas correctivas.

📉 Nivel de reactivo bajo

Indica el reactivo restante en porcentaje.



Ir al menú <Mensajes>/ <Errores pendientes>.

Pulsar [ENTER] para confirmar los errores pendientes.

 \Rightarrow El error se restablece y se guarda en la lista de mensajes.



Error	Descripción	Acciones correctivas
E001	Alarma DES. sup.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.1.1, pág. 90
E002	Alarma DES. inf.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.1.25, pág. 90
E003	Alarma pH sup.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.2.1, pág. 90
E004	Alarma pH inf.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.2.25, pág. 91
E005	DES. demasiado alto	– comprobar proceso
E007	Temp. límite sup.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.4.25, pág. 91
E008	Temp. límite inf.	 comprobar proceso comprobar valor programado, ver 5.3.1.4.25, pág. 91
E009	Caudal límite sup.	 comprobar la presión de la entrada de pruebas comprobar valor programado, ver 5.3.1.3.2, pág. 91
E010	Caudal límite inf.	 comprobar la presión de la entrada de pruebas vuelva a ajustar el flujo de la prueba limpiar instrumento comprobar valor programado, ver 5.3.1.3.35, pág. 91
E011	Temp. cortocircuito	 comprobar cableado de sensor de temperatura, ver Esquema de conexiones eléctricas, pág. 28 comprobar temp. de sensor



Error	Descripción	Acciones correctivas
E012	Temp. interruption	 comprobar cableado de sensor de temperatura, ver Esquema de conexiones eléctricas, pág. 28 comprobar temp. de sensor
E013	Temp. Int. sup.	 comprobar la temperatura interna/ ambiente comprobar valor programado, ver 5.3.1.5, pág. 91
E014	Temp. Int. inf.	 comprobar la temperatura interna/ ambiente comprobar valor programado, ver 5.3.1.6, pág. 91
E017	Tiempo vigil.	 revisar dispositivo de control o programación en Instalación, Contacto de relé, Relé 1/2 menú 5.3.2 y 5.3.3, pág. 92
E018	Bomba a reactivo	desconecte el instrumentocomprobar cableado
E019	Fotómetro desconectado	desconecte el instrumentocomprobar cableado
E020	Fotómetro sucio	 – Ilenar reactivos Limpieza del fotómetro, pág. 56
E021	DES sin validez	 ninguno - el error desaparecerá cuando esté disponible un 2º valor de medición válido.
E022	Reactivo vacío	 Rellenado de reactivos, ver Rellenado o reemplazo de reactivos, pág. 46
E023	Solución depuración	 Rellenado solución depuración
E024	Entrada digital activa	 Si la entrada está establecida como activa en menú 5.3.4, pág. 96
E026	IC LM75	 – Ilamar al servicio técnico
E028	Señal salida abierta	 comprobar el cableado en las salidas de señal 1 y 2
E030	EEprom carta medida	 – Ilamar al servicio técnico



Error	Descripción	Acciones correctivas
E031	Cal. Salida	 – Ilamar al servicio técnico
E032	Tarjeta medida inco- rrecta	 – llamar al servicio técnico
E033	Aparato encendido	 Estado, funcionamiento normal
E034	Aparato apagado	– Estado, funcionamiento normal
E065	DPD / Buffer	 Pantalla operativa, barra de estado superior. El número que aparece al costado del triángulo indica el porcentaje restante de reactivos. llene el depósito de reactivos en el tiempo. Ver Rellenado o reemplazo de reactivos, pág. 46.
E067	Solución depuración	 Pantalla operativa, barra de estado inferior. El número que aparece al costado del triángulo indica el porcentaje restante de solución de depuración. Ilene el depósito con solución de depuración en el tiempo.



7.4. Apertura de la carcasa de la bomba peristáltica

Para algunas conexiones eléctricas (p. ej. al cambiar las lanzas de succión), resulta necesario abrir la carcasa de la bomba peristáltica. Para ello, procédase de la siguiente manera:

- 1 Desconectar el analizador según se indica en Interrupción del funcionamiento para el mantenimiento, pág. 45.
- 2 Retirar el capuchón de protección y todos los tubos de las bombas según se describe en la sección Desmontaje de los tubos de la bomba, pág. 61.
- 3 Aflojar los 4 tornillos de la carcasa de la bomba peristáltica y retirar la tapa.
- 4 Desconectar el conector de motor [A].



A Conector de motor

- 5 Introducir el cable en la carcasa a través del prensaestopas PG7.
- 6 Conectar el cable al bloque de terminales de la bomba peristáltica según el Esquema de conexiones eléctricas, pág. 28.
- 7 Volver a montar en el orden inverso.





7.5. Reemplazo de fusibles



ADVERTENCIA

Tensión externa

Los dispositivos que reciben alimentación externa conectados a los relés 1 o 2 o al relé de alarma pueden causar descargas eléctricas.

- Asegurarse de que los dispositivos conectados a los contactos siguientes están desconectados de la alimentación eléctrica antes de proseguir con la instalación:
 - relé 1
 - relé 2
 - relé de alarma

Cuando salte un fusible, averiguar la causa y subsanarla antes de colocar un fusible nuevo.

Usar unas pinzas o unos alicates de punta para retirar el fusible defectuoso. Utilizar únicamente fusibles originales suministrados por SWAN.



- A Versión AC: 1.6 AT/250 V Alimentación del instrumento Versión DC: 3.15 AT/250 V Alimentación del instrumento
- B 1.0 AT/250 V Relé 1
- C 1.0 AT/250 V Relé 2
- D 1.0 AT/250 V Relé de alarma
- *E* 1.0 AF/125 V Salida analógica 2
- F 1.0 AF/125 V Salida analógica 1
- G 1.0 AF/125 V Salida analógica 3


8. Descripción general del programa

Para obtener explicaciones acerca de cada parámetro de los menús, véase Lista de programas y explicaciones, pág. 79.

- El menú 1 Mensajes informa sobre los errores pendientes y las tareas de mantenimiento y muestran el historial de errores. Es posible protegerlo con contraseña. Los ajustes no se pueden modificar.
- El menú 2 Diagnóstico siempre está accesible para todos los usuarios. No está protegido por contraseña. Los ajustes no se pueden modificar.
- El menú 3 Mantenimiento está destinado al servicio técnico: calibración, simulación de salidas y ajuste de hora y fecha. Se debe proteger con contraseña.
- El menú 4 Operación está destinado al usuario; le permite ajustar los límites, los valores de alarma, etc. La configuración previa se realiza en el menú Instalación (sólo para el ingeniero de sistemas). Se debe proteger con contraseña.
- El menú 5 Instalación sirve para definir todas las entradas y salidas, parámetros de medición, interfaz, contraseñas, etc. Está destinado al ingeniero de sistemas. Se recomienda encarecidamente protegerlo con contraseña.

8.1. Mensajes (menú principal 1)

Errores pendientes 1.1*	Errores pendientes	1.1.5*	* Números de menú
Lista de mantenimiento 1.2*	Lista de mantenimiento	1.2.5*	
Lista de mensajes 1.3*	Número Fecha, hora	1.3.1*	





8.2. Diagnóstico (menú principal 2)

Identificación	Denominación	AMI Codes-II		* Números de menú
2.1*	Versión	V6.20 – 08/17		
	Periféricos	PeriClip 1 / 1.06	2.1.3.1*	
	2.1.3*	PeriClip 2	sólo con módulo d	e limpieza
	Control de fábrica	Instrumento	2.1.4.1*	
	2.1.4*	Tarjeta principal		
		Tarjeta medición		
	Tiempo de func. 2.1.5*	Años/Días/Horas/Min	utos/Segundos	2.1.5.1*
Sensores	Fotómetro	Valor actual		
2.2*	2.2.1*	(Valor bruto) Hz		
		Absorción		
		Hist. calibración	Número	2.2.1.4.1*
		2.2.1.4*	Fecha, hora	
			Factor cl	
			Factor ct	
		Hist. verificación	Número	2.2.1.5.1*
		2.2.1.5*	Fecha, hora	
			Absorción	
			Valor referencia	
	Electrodo pH	Valor actual / (Valor b	oruto)	
	2.2.2*	Hist. calibración	Número	2.2.2.5.1*
		2.2.2.5*	Fecha, hora	
			Offset/Pendiente	
	Varios 2.2.3*	Temp. interna	2.2.3.1*	
Prueba	ID prueba	2.3.1*		
2.3*	Caudal prueba B/s			
	(Valor bruto) Hz			
	Temperatura / (Nt5k)			sólo con opción pH
Estado E/S	Relé de alarma	2.4.1*		
2.4*	Relé 1/2	2.4.2*		
	Entrada digital			
	Salida 1/2			
Interfaz	Protocolo	2.5.1*		(sólo con interfaz RS485)
2.5*	Velocidad			



* Números de menú

8.3. Mantenimiento (menú principal 3)

Calibración	Proceso DES	Valor actual	
3.1*	3.1.1*	Factor	
		Valor proceso	3.1.1.4*
	Proceso pH	Valor actual	
	3.1.2*	Offset	
		Valor proceso	3.1.2.4*
	Estándar pH	(progreso)	3.1.3.5*
	3.1.3*		
Servicio	Verificación	(progreso)	3.2.1.1*
3.2*	3.2.1*		
	Llenar sistema	(progreso)	3.2.2.5*
	3.2.2*		
Simulación	Relé de alarma	3.3.1*	
3.3*	Relé 1	3.3.2*	
	Relé 2	3.3.3*	
	Salida señal 1	3.3.4*	
	Salida señal 2	3.3.5*	
Aj. reloj	(Fecha), (Hora)		
3.4*			
Depuración	Parámetros	Modo	3.5.1.1*
3.5*	3.5.1*	Tiempo inicio / Calendario	3.5.1.xx*
		Retardo	3.5.1.3*
		Salidas analógicas	3.5.1.4*
		Salidas/regulador	3.5.1.5*
	Llenar canal 11	(progreso)	3.5.2.5*
	3.5.2*		
	Llenar canal 12	(progreso)	3.5.3.5*
	3.5.3*		



8.4. Operación (menú principal 4)

Sensores	Cte. tiempo filtro	4.1.1*		* Números de menú
4.1*	Detención tras cal.	4.1.2*		
	Intervalo medida	4.1.3*		
	Valor pH de ref.	4.1.4*		
Contactos relé	Relé de alarma	Alarma DES	Alarma sup.	4.2.1.1.1*
4.2*	4.2.1*	4.2.1.1*	Alarma inf.	4.2.1.1.25*
			Histéresis	4.2.1.1.35*
			Retardo	4.2.1.1.45*
		Alarma pH	Alarma sup.	4.2.1.2.1*
		4.2.1.2*	Alarma inf.	4.2.1.2.25*
			Histéresis	4.2.1.2.35*
			Retardo	4.2.1.2.45*
	Relé 1 y 2			
	4.2.2* y 4.2.3*	Valor consigna	4.2.x.100*	
		Histéresis	4.2.x.200*	
		Retardo	4.2.x.30*	
	Entrada digital	Activo	4.2.4.1*	
	4.2.4*	Salidas analógicas	4.2.4.2*	
		Salidas/regulador	4.2.4.3*	
		Falla	4.2.4.4*	
		Retardo	4.2.4.5*	
Registro	Intervalo	4.3.1*		
4.3*	Borrar registro	4.3.2*		
	Expulsar USB Stick	4.3.3*	(si hay una inter	faz USB instalada)





8.5. Instalación (menú principal 5)

Sensores	Desinf	5.1.1*		* Números de menú
5.1*	Dimensión	5.1.2*		
	Interpolación	5.1.3*		
	Ref. verificación	5.1.4*		sólo con opción pH
	Soluciones estándar	Solución 1	5.1.5.1*	
	5.1.5*	Solución 2	5.1.5.2*	sólo con módulo de limpieza
	Depuración	5.1.6		
Salidas analógicas	Salida señal 1 y 2	Parámetro	5.2.1.1 y 5.2.2.1*	
5.2*	5.2.1* y 5.2.2*	Lazo corriente	5.2.1.2 y 5.2.2.2*	
		Función	5.2.1.3 y 5.2.2.3*	
		Escala	Escala inicio	5.2.x.40.10*
		5.2.x.40	Escala final	5.2.x.40.20*
Contactos relé	Relé de alarma	Alarma DES	Alarma sup.	5.3.1.1.1.1*
5.3*	5.3.1*	5.3.1.1*	Alarma inf.	5.3.1.1.1.25*
			Histéresis	5.3.1.1.1.35*
			Retardo	5.3.1.1.1.45*
		Alarma pH	Alarma sup.	5.3.1.1.2.1*
		5.3.1.2*	Alarma inf.	5.3.1.1.2.25*
			Histéresis	5.3.1.1.2.35*
			Retardo	5.3.1.1.2.45*
		Caudal prueba	Alarma caudal	5.3.1.3.1*
		5.3.1.3*	Alarma sup.	5.3.1.3.2*
			Alarma inf.	5.3.1.3.35*
		Temperatura	Alarma sup.	5.3.1.4.1*
		5.3.1.4*	Alarma inf.	5.3.1.4.25*
		Temp. interna alta	5.3.1.5*	
		Temp. interna baja	5.3.1.6*	
		Temperatura	Alarma sup.	5.3.1.5.1*
		5.3.1.5*	Alarma inf.	5.3.1.5.25*
		рН	Alarma sup.	5.3.1.6.1*
		5.3.1.6*	Alarma inf.	5.3.1.6.25*
			Histéresis	5.3.1.6.35*
			Retardo	5.3.1.6.45*

AMI Codes-II Descripción general del programa



	Relé 1 y 2	Función	5.3.2.1 y 5.3.3.1*	* Números de menú
	5.3.2* y 5.3.3*	Parámetro	5.3.2.x y 5.3.3.x*	
		Valor consigna	5.3.2.x y 5.3.3.x*	
		Histéresis	5.3.2.x y 5.3.3.x*	
		Retardo	5.3.2.x y 5.3.3.x*	
	Entrada digital	Activo	5.3.4.1*	
	5.3.4*	Salidas analógicas	5.3.4.2*	
		Salidas/regulador	5.3.4.3*	
		Falla	5.3.4.4*	
		Retardo	5.3.4.5*	
Varios	Idioma	5.4.1*		
5.4*	Config. fábrica	5.4.2*		
	Cargar programa	5.4.3*		
	Contraseña	Mensajes	5.4.4.1*	
	5.4.4*	Mantenimiento	5.4.4.2*	
		Operación	5.4.4.3*	
		Instalación	5.4.4.4*	
	ID prueba	5.4.5*		
	Monitoreo señal salida	5.4.6*		
Interfaz	Protocolo	5.5.1*		(sólo con interfaz RS485)
5.5*	Dirección	5.5.21*		
	Velocidad	5.5.31*		
	Paridad	5.5.41*		



9. Lista de programas y explicaciones

1 Mensajes

1.1 Errores pendientes

1.1.5 Contiene la lista de errores activos con su estado (activo, confirmado). Si se confirma un error activo, se reactiva el contacto general de alarma. Los errores borrados se pasan a la lista de mensajes.

1.2 Lista de mantenimiento

1.2.5 Solicita la realización de trabajos de mantenimiento necesarios, p. ej. preparar nuevos reactivos.

1.3 Lista de mensajes

1.3.1 Prueba el historial de errores: código de error, fecha y hora de emisión y estado (activo, confirmado, borrado). Se memorizan 65 errores. Después, el error más antiguo se borra para guardar el último (memoria circular).

2 Diagnóstico

En el modo de diagnóstico, los valores sólo se pueden ver, no modificar.

2.1 Identificación

Denominación: ver la designación del instrumento. **Versión:** firmware del instrumento (p. ej. V6.20–08/17)

- **2.1.3 Periféricos:** PeriClip 1: firmware de la bomba peristáltica (p. ej. 1.06)
- **2.1.4 Control de fábrica:** fecha del control de calidad de fábrica del instrumento, de la tarjeta principal y de la tarjeta de medida. Control de fábrica del control de calidad.
- 2.1.5 Tiempo de func .: años, días, horas, minutos y segundos

2.2 Sensores

2.2.1 Fotómetro:

Valor actual: prueba la lectura de la señal actual del fotómetro *Valor bruto:* prueba la lectura de la señal actual del fotómetro en Hz *Absorción:* valor de proceso, depende de la prueba



2.2.1.4 Hist. calibración: prueba los valores de diagnóstico de las últimas calibraciones *Número:* contador para las calibraciones *Fecha, hora:* fecha y hora asignadas a un número

Pendiente: pendiente del fotómetro: 0,8–1,2

- 2.2.1.5 **Hist. verificación:** prueba los valores de las últimas verificacione: *Número:* contador de calibración *Fecha, hora:* fecha y hora de la calibración *Absorción:* absorción medida en el kit de referencia *Valor referencia:* valor real del kit de referencia según la etiqueta
 - 2.2.2 Electrodo pH: sólo está disponible si se ha instalado la opción pH Valor actual: prueba el valor pH actual medido Valor bruto: prueba la lectura de la tensión actual del electrodo en mV
- **2.2.2.5 Hist. calibración:** prueba los valores de calibración de las últimas calibraciones del sensor pH. Offset en mV y pendiente en mV/pH.

Offset típico del electrodo de pH:	< ±30 mV
Offset máx. permitido:	< ±60 mV
Pendiente típica del electrodo de pH:	unidad 55–65 mV/pH
Límites máx.:	40–65 mV/pH

- 2.2.3 Varios:
- 2.2.3.1 *Temp. interna:* prueba la lectura de la temperatura actual en [°C] dentro del transmisor.

2.3 Prueba

2.3.1 *ID prueba:* prueba la identificación asignada a la prueba. Esta identificación está definida por el usuario para identificar la ubicación de la prueba.

Caudal prueba: prueba el caudal de prueba actual en B/s (burbujas por segundo).

El caudal de prueba ha de estar por encima de 5 B/s.

Valor bruto: prueba el valor bruto del caudal de prueba en [Hz]. *Temperatura:* sólo está disponible si se ha instalado la opción pH. Temperatura actual de la prueba en [°C] y en [Ohm] (*NT5K*)



2.4 Estado E/S

prueba el estado real de todas las entradas y salidas.

0 4 4 /0 4 0		
2.4.1/2.4.2	Relé de alarma:	activo o inactivo
	Relé 1 y 2:	activo o inactivo
	Entrada digital:	abierta o cerrada
	Salida 1 y 2:	corriente real en mA
	Salida 3 (opción):	corriente real en mA

2.5 Interfaz

Sólo disponible si la interfaz opcional está instalada. Prueba los ajustes de comunicación programados.

3 Mantenimiento

3.1 Calibración

En este menú se pueden corregir los valores de medición (desinfectante y pH) o calibrar el offset y la pendiente del electrodo de pH.

- **3.1.1 Proceso DES:** posibilidad de corregir el valor de desinfectante. Ver Calibración de proceso de tc2, pág. 52 para más información.
- **3.1.2 Proceso pH:** sólo disponible si la opción pH se ha instalado. Corrección del electrodo de pH. Ver Calibración de proceso de tc2, pág. 52 para más información.
- **3.1.3 Estándar pH:** sólo disponible si la opción pH se ha instalado. Calibración del electrodo de pH con dos soluciones estándar programadas en Instalación 5.1.3. Ver Estándar pH, pág. 54 para más información.

3.2 Servicio

- **3.2.1 Verificación:** realiza una verificación utilizando el kit de referencia. Seguir las indicaciones del cuadro de diálogo. Ver Verificación, pág. 50.
- **3.2.2 Llenar sistema:** activa la bomba de reactivo. La función «Llenar sistema» se utiliza para llenar o enjuagar los tubos de reactivo.



3.3 Simulación

Para simular un valor o un estado de relé, seleccionar:

- relé de alarma
- relé 1 o 2
- salida 1 o 2

Para ello, pulsar la tecla [____] o [____].

Pulsar la tecla [Enter].

Cambiar el valor o el estado del elemento seleccionado con las teclas [____] o [____].

Pulsar la tecla [Enter].

⇒El valor se simula en la salida de relé/señal

Relé de alarma:	activo o inactivo
Relé 1 y 2:	activo o inactivo
Salida 1 y 2:	corriente real en mA
Salida 3	
(si la opción está instalada):	corriente real en mA

Si no se pulsan más las teclas, el instrumento volverá al modo normal después de 20 minutos. Si se sale del menú, se restablecerán todos los valores simulados.

3.4 Aj. reloj

Ajustar la fecha y hora.

3.5 Depuración

Proceso de limpieza automático en el que se utiliza el Cleaning module-II. La limpieza no es posible si uno de los siguientes errores está activo:

- E009/E010 Caudal limite sup./inf.
- E023 Solución depuración

3.5.1 Parámetros

3.5.1.1 *Modo:* Se pueden elegir los siguientes modos: intervalo, diario, semanal o detener.

Si modo = intervalo

- 3.5.1.20 *Intervalo:* Seleccione uno de los siguientes intervalos de limpieza: 1 h, 2 h, 3 h, 4 h, 6 h, 8 h, 12 h.
- 3.5.1.3 *Retardo:* durante el tiempo de limpieza y el de retardo, el estado de las salidas analógica y de control es el que se establece en 3.5.1.4 y 3.5.1.5.



Rango: 0-6000 s

3.5.1.4	Salidas analógicas: seleccionar el modo de funcionamiento de las
	salidas analógicas durante la limpieza:

- *Continuar:* Las salidas analógicas continúan emitiendo el valor medido.
- Mantener: Las salidas analógicas mantienen el último valor medido válido. La medición se ha interrumpido. No se emiten los errores, excepto los errores graves.
- Detener: Las salidas analógicas se desactivan (ajustadas a 0 o 4 mA).

No se emiten los errores, excepto los errores graves.

- 3.5.1.5 Salidas/regulador: relé o salida analógica:
 - Continuar: El controlador prosigue de manera normal.
 - Mantener: El controlador sigue basado en el último valor válido.
 - Detener: Se apaga el controlador.

Si modo = diario

El inicio del ciclo diario de limpieza puede ajustarse a cualquier hora del día.

- 3.5.1.21 *Tiempo inicio:* hora del día o días de la semana en la que el proceso de limpieza arrancará automáticamente Rango: 00:00:00–23:59:59
 - 3.5.1.3 *Retardo:* ver el modo intervalo.
 - 3.5.1.4 Salidas analógicas: ver el modo intervalo
 - 3.5.1.5 Salidas/regulador: ver el modo intervalo.

Si modo = semanal

El inicio del ciclo de limpieza automática puede ajustarse a uno o más días de la semana y a cualquier hora del día. La hora programada del día es válida para todos los días de la semana seleccionados.

3.5.1.22 Calendario:

- 3.5.1.22.1 Tempo inicio: Hora de inicio automático del proceso de limpieza (válido para todos los días seleccionados).
- 3.5.1.22.2 Lunes: Ajustes posibles: encendido o apagado a
- 3.5.1.22.8 Domingo: Ajustes posibles: encendido o apagado



- 3.5.1.3 Retardo: ver el modo intervalo.
- 3.5.1.4 Salidas analógicas: ver el modo intervalo
- 3.5.1.5 Salidas/regulador: ver el modo intervalo.

todos los modos

- 3.5.2 Llenar canal 11: activa la bomba de limpieza y cambia la válvula a la solución de limpieza 1 (depósito derecho).
- 3.5.3 Llenar canal 12: activa la bomba de limpieza y cambia la válvula a la solución de limpieza 2 (depósito izquierdo).

4 Operación

4.1 Sensores

- 4.1.1 Cte. tiempo filtro: para amortiguar señales ruidosas. Cuanto más alta sea la constante del filtro de medición, más lentamente reaccionará el sistema a los cambios en el valor medido. Rango: 5-300 sec
- 4.1.2 Detención tras cal.: retardo que permite al instrumento volver a estabilizarse después de una calibración. Durante la calibración y durante el tiempo de espera (mantener) las salidas analógicas están congeladas (mantienen el último valor) y los valores de alarma y límites no están activos. Rango: 0-6000 sec
- 4.1.3 Intervalo medida: el intervalo de medición de «Cloro total 2» puede ajustarse según los requerimientos del proceso. Rango: 1–12 min
- 4.1.4 Valor pH de ref .: el valor pH de la prueba, si se conoce, puede introducirse en este menú. Este menú sólo aparece si la opción pH no ha sido instalada.

Rango: 0-14 pH

4.2 Contactos relé

Ver 5.3 Contactos relé, pág. 90.

4.3 Registro

El instrumento está equipado con un registrador interno. Los datos del registrador pueden copiarse en un PC con una memoria USB si la opción de puerto USB está instalada.

El registrador puede guardar aprox. 1500 registros de datos. Los registros contienen: fecha, hora, alarmas, valor medido, valor medido no compensado, temperatura y caudal. Rango: 1 segundo – 1 hora



4.3.1 Intervalo: seleccionar un intervalo de registro adecuado. Consultar la tabla inferior para calcular el tiempo máximo de registro. Cuando la memoria tampón de registro esté llena, los datos más antiguos se borrarán para dejar sitio a los más nuevos (memoria circular).

Intervalo	1 s	5 s	1 min	5 min	10 min	30 min	1 h	Cada medición
Tiempo	25 min	2 h	25 h	5 d	10 d	31 d	62 d	

4.3.2 Borrar registro: si se confirma con sí, se borrará todo el registro de datos. Se inicia una nueva serie de datos.

5 Instalación

5.1 Sensores

- 5.1.1 Desinf .: Seleccionar el desinfectante en uso. Desinfectantes disponibles son:
 - Cloro libre
 - Cloro activo
 - Ozono
 - Dióxido de cloro
 - Bromo
 - Iodio
 - Monocloroammina
- 5.1.2 Dimensión: el valor de medición puede visualizarse como ppm o mg/l.
- 5.1.3 Interpolación:

si: Pantalla y salida del valor de cloro libre cambia linealmente entre dos puntos de medición. Seleccione este modo si tiene problemas con el controlador de cloro libre.

no: no: La salida toma los valores discretos de cada punto de medición en ambos, pantalla y salida.

- Ref. verificación: establecer el valor de absorción del kit de verifica-5.1.4 ción según la etiqueta. Rango: 0,200-0,600
- 5.1.5 Soluciones estándar: Programe las dos soluciones estándar para la calibración del electrodo de pH. Si el electrodo de pH no está conectado a los estándares programados no están activas. Rango: 1.00-13.00 pH
- 5.1.6 Depuración: programar si se usa una o dos soluciones en el módulo de limpieza.

Rango: 1 solución – 2 soluciones



5.2 Salidas analógicas

5.2.1y5.2.2 Salida señal 1 y 2: asignar el valor de referencia, el rango del lazo de corriente y una función a cada salida analógica.

Aviso: La navegación por los menús <Salida señal 1> y <Salida señal 2> es idéntica. Para simplificar, a continuación se utilizan sólo los números de menú de Salida señal 1.

- 5.2.1.1 *Parámetro:* asignar uno de los valores de proceso a la salida analógica. Valores disponibles:
 - DES
 - ◆ pH
 - Temperatura
 - Caudal prueba
- 5.2.1.2 *Lazo corriente:* seleccionar el rango de corriente de la salida analógica.

Asegurarse de que el dispositivo conectado funciona con el mismo rango de corriente.

Rangos disponibles: 0-20 mA o 4-20 mA.

- 5.2.1.3 *Función:* definir si la salida analógica se usa para transmitir un valor de proceso o para dirigir una unidad de control. Las funciones disponibles son:
 - lineal, bilineal o logarítmica para valores de proceso. Ver Como valores de proceso, pág. 86
 - Control asc. o Control desc. para los controladores. Ver Como salida de control, pág. 88

Como valores de proceso El valor de proceso se puede representar de 3 maneras: lineal, bilineal o logarítmico. Ver los gráficos inferiores.



AMI Codes-II Lista de programas y explicaciones





- X Valor medido (logarítmico)
- **5.2.1.40 Escala:** introducir el punto de inicio y final (escala inicio y escala final) de la escala lineal o logarítmica. Para la escala bilineal, introducir también el punto medio.

Parámetro DES

- 5.2.1.40.10 Escala inicio: 0-10 ppm o 0-10 mg/l
- 5.2.1.40.20 Escala final: 0–10 ppm o 0–10 mg/l

Parámetro pH

- 5.2.1.40.11 Escala inicio: 0–14 pH
- 5.2.1.40.21 Escala final: 0-14 pH

Parámetro Temperatura

- 5.2.1.40.12 Escala inicio: -30 a +120 °C
- 5.2.1.40.22 *Escala final:* 30 a + 120 °C

Parámetro Caudal prueba

- 5.2.1.40.13 Escala inicio: 0–600 B/s
- 5.2.1.40.23 Escala final: 0-600 B/s



Como salida de control Las salidas analógicas se pueden utilizar para gestionar unidades de control. Se distingue entre varios tipos de control:

- Controlador P: la acción del controlador es proporcional a la desviación respecto del valor de consigna. El controlador se caracteriza por la zona proporcional. En estado estable, nunca se alcanzará el valor de consigna. El desvío se denomina error del estado estable. Parámetros: valor consigna, banda prop.
- Controlador PI: la combinación de un controlador P con un controlador I minimizará el error del estado estable. Si se ajusta a cero el tiempo de ajuste, el controlador I se desactivará. Parámetros: valor consigna, banda prop., tiempo integral
- Controlador PD: la combinación de un controlador P con un controlador D minimizará el tiempo de respuesta a un rápido cambio del valor del proceso. Si se ajusta a cero el tiempo derivado, el controlador D se desactivará.

Parámetros: valor consigna, banda prop., tiempo derivativo

 Controlador PID: la combinación de un controlador P, un I y un D permiten un control del proceso adecuado. Parámetros: valor consigna, banda prop., tiempo integral, tiempo derivativo

Método de Ziegler-Nichols para optimizar un controlador PID: **Parámetros:** valor consigna, banda prop., tiempo integral, tiempo derivativo



4	Respuesta	a la sa	lida máxim	a de con	trol Xp = 1	1.2/a
---	-----------	---------	------------	----------	--------------------	-------

B Tangente en el punto de inflexión

X Tiempo

Tn = 2L **Tv** = L/2

El punto de intersección de la tangente con los respectivos ejes dará como resultado los parámetros «a» y «L».

Consultar, en el manual de la unidad de control, más detalles acerca de la conexión y la programación. Seleccionar Control asc. o Control desc.



Control asc./desc.

Valor consigna: valor de proceso definido por el usuario (valor o caudal medido)

Banda prop.: rango inferior (control asc.) o superior (control desc.) al del valor de consigna, en que la intensidad de dosificación se reduce del 100% al 0% para alcanzar el valor de consigna sin excederlo.

- 5.2.1.43 Parámetros control: si Parámetros = DES
- 5.2.1.43.10 Valor consigna: 0-5 ppm o 0-5 mg/l
- 5.2.1.43.20 Banda prop.: 0-5 ppm o 0-5 mg/l
- 5.2.1.43 Parámetros control: si Parámetros = pH
- 5.2.1.43.11 Valor consigna: 0-14 pH
- 5.2.1.43.21 Banda prop.: 0–14 pH
- 5.2.1.43 Parámetros control: si Parámetros = Temperatura
- 5.2.1.43.13 Valor consigna: -30 a +120 °C
- 5.2.1.43.23 Banda prop.: 0–100 °C
 - 5.2.1.43 Parámetros control: si Parámetros = Caudal prueba
- 5.2.1.43.14 Valor consigna: 0-600 B/s
- 5.2.1.43.24 Banda prop.: 0–200 B/s

Tiempo integral: es el tiempo que transcurre hasta que la respuesta al escalón de un controlador I simple alcanza el mismo valor que un controlador P alcanzaría de forma súbita.

Rango: 0-9000 sec

Tiempo derivativo: el tiempo derivativo es el tiempo que transcurre hasta que la rampa de respuesta de un controlador P simple alcanza el mismo valor que un controlador D alcanzaría de forma súbita. Rango: 0–9000 sec

Tiempo vigilancia: si una acción del controlador (intensidad de dosificación) está constantemente por encima del 90% durante un periodo de tiempo definido y el valor de proceso no se aproxima al valor de consigna, el proceso de dosificación se detendrá por motivos de seguridad.

Rango: 0-720 min



5.3 Contactos relé

- 5.3.1 Relé de alarma: el relé de alarma se usa como indicador de errores acumulativos. Bajo condiciones normales de operación el relé está activado.
 - El contacto se desactiva bajo las siguientes condiciones:
 - pérdida de corriente
 - detección de fallos en el sistema como sensores o piezas electrónicas defectuosos
 - temperatura interna elevada
 - falta de reactivos
 - valores de proceso fuera de los rangos programados

Programar los niveles de alarma, valores de histéresis y retardos para los siguientes parámetros:

- DES
- ◆ pH
- Temperatura
- Caudal prueba

5.3.1.1 Alarma DES

- 5.3.1.1.1 *Alarma sup.:* si el valor de medición supera el valor de la alarma superior, el relé de alarma se activa y se prueba E001 en la lista de mensajes. Rango: 0,00–20,00 ppm
- 5.3.1.1.25 *Alarma inf.:* si el valor de medición cae por debajo del valor de la alarma inferior, el relé de alarma se activa y se prueba E002 en la lista de mensajes. Rango: 0.00–20.00 ppm
- 5.3.1.1.35 *Histéresis:* el relé no conmuta en el rango de la histéresis. Esto evita posibles daños en los contactos de relé cuando el valor medido fluctúa alrededor del valor de la alarma. Rango: 0,00–20,00 ppm
- 5.3.1.1.45 *Retardo:* tiempo que se retarda la activación del relé de alarma después de que el valor de medición haya superado/quedado por debajo de la alarma programada. Rango: 0,00–28 800 sec
 - **5.3.1.2** Alarma pH: sólo está disponible si se ha instalado la opción pH. Definir el valor de medición que produzca una alarma superior o inferior, respectivamente.
 - 5.3.1.2.1 Alarma sup.: si el valor de medida supera el valor de la alarma superior, el relé de alarma se activa y se prueba E033 en la lista de mensajes. Rango: 0–14 pH



5.3.1.2.25	Alarma inf .: si el valor de medida cae por debajo del valor de la alar-
	ma inferior, el relé de alarma se activa y se prueba E034 en la lista
	de mensajes.
	Rango 0–14 pH

- 5.3.1.2.35 *Histéresis:* el relé no conmuta en el rango de la histéresis. Esto evita posibles daños en los contactos de relé cuando el valor medido fluctúa alrededor del valor de la alarma. Rango: 0–14 pH
- 5.3.1.2.45 *Retardo:* tiempo que se retarda la activación del relé de alarma después de que el valor de medición haya superado/quedado por debajo de la alarma programada. Rango: 0–28 800 sec
 - **5.3.1.3** Caudal prueba: definir con qué caudal de prueba se ha de emitir una alarma de caudal.
 - 5.3.1.3.1 Alarma caudal: programar si el relé de alarma se ha de activar si hay una alarma de caudal. Elegir entre sí o no. La alarma de caudal se indicará siempre en la pantalla, en la lista de errores pendientes, y será guardada en la lista de mensajes y en el registro. Valores disponibles: sí o no.

Aviso: Es fundamental que haya suficiente caudal para realizar una medición correcta. Se recomienda programar «sí».

- 5.3.1.3.2 *Alarma sup.:* si los valores de medición superan el valor programado se emitirá E009. Rango: 100–600 B/s
- 5.3.1.3.35 *Alarma inf.:* si los valores de medición quedan por debajo del valor programado se emitirá E010. Rango: 5–80 B/s
 - **5.3.1.4 Temp. prueba:** sólo está disponible si se ha instalado la opción pH. Definir el valor de medición que produzca una alarma superior o inferior, respectivamente.
 - 5.3.1.4.1 *Alarma sup.:* si la temperatura de la prueba supera el valor programado se emitirá E007. Rango: 30–70 °C
- 5.3.1.4.25 *Alarma inf.:* si la temperatura de la prueba queda por debajo del valor programado, se emitirá E008. Rango: 0–20 °C
 - 5.3.1.5 Temp. interna alta: ajustar el valor superior de alarma para la temperatura de la caja de la electrónica. Si el valor supera el valor programado, entonces se emitirá E013.
 Rango: 30–75 °C
 - 5.3.1.6 Temp. interna baja: ajustar el valor inferior de alarma para la temperatura de la caja de la electrónica. Si el valor no llega al valor programado, entonces se emitirá E014.
 Rango: de -10 a +20 °C



5.3.2 y 5.3.3 Relé 1 y 2: los contactos pueden configurarse como normalmente abiertos o normalmente cerrados con un jumper. Ver Relé 1 y 2, pág. 31.

La función de los contactos de relé 1 ó 2 la define el usuario.

Aviso: La navegación por los menús <Relé 1> y <Relé 2> es idéntica. Para simplificar, a continuación se utilizan sólo los números de menú de Relé 1.

- 1 Primero seleccionar las funciones como:
 - Límite superior/inferior
 - Control asc./desc.
 - Temporizador
 - Bus de campo
 - End of Batch (sólo relé 2)
- 2 A continuación, introducir los datos necesarios según la función seleccionada.
- 5.3.2.1 Función = Límite superior/inferior

Cuando los relés se usan como disyuntor de seguridad superior o inferior, programar lo siguiente

- 5.3.2.20 Parámetro: seleccionar un valor de proceso
- 5.3.2.300 *Valor consigna:* si el valor medido supera o queda por debajo del valor de consigna, se activa el relé.

Parámetro	Rango
DES	0–5 ppm
рН	0–14 pH
Temperatura	de −30 a +120 °C
Caudal prueba	0–600 B/s

5.3.2.400 *Histéresis:* el relé no conmuta en el rango de histéresis. Esto previene daños en los contactos de los relés cuando el valor medido fluctúa alrededor del valor de la alarma.

Parámetro	Rango
DES	0–5 ppm
рН	0–14 pH
Temperatura	de 0 a +100 °C
Caudal prueba	0–200 B/s



- 5.3.2.50 Retardo: tiempo que se retarda la activación del relé de alarma después de que el valor de medición haya superado/quedado por debajo de la alarma programada.
 Rango: 0-600 sec
 - 5.3.2.1 Función = Control asc./desc.

Los relés se pueden usar para controlar unidades de control como válvulas de solenoide, bombas de dosificación de membrana o electroválvulas. Serán necesarios los dos relés cuando se controle una electroválvula: el relé 1 para abrir la válvula y el relé 2 para cerrarla.

- 5.3.2.22 *Parámetro:* seleccionar uno de los valores de proceso siguientes.
 - DES
 - ◆ pH
 - Temperatura
 - Caudal prueba
- 5.3.2.32 Configuración: seleccionar el actuador respectivo:
 - Prop. al tiempo
 - Frecuencia
 - Electroválvula
- 5.3.2.32.1 Actuador = Prop. al tiempo

Las válvulas de solenoide y las bombas peristálticas son ejemplos de dispositivos de medición controlados proporcionalmente al tiempo.

La dosificación está controlada por el tiempo de funcionamiento.

- 5.3.2.32.20 *Duración ciclo:* duración de un ciclo de control (cambio on/off). Rango: 0–600 sec
- 5.3.2.32.30 *Tiempo respuesta:* tiempo mínimo que necesita el dispositivo de medición para reaccionar. Rango: 0–240 sec
 - 5.3.2.32.4 Parámetros control Rango para cada parámetro igual que 5.2.1.43, pág. 89.
 - 5.3.2.32.1 Actuador = Frecuencia

Un ejemplo de dispositivo de medición controlado por frecuencia es la típica bomba de membrana con una entrada de activación libre de potencial. La dosificación se controla mediante la frecuencia de las inyecciones de dosificación.

5.3.2.32.21 *Frecuencia pulso:* número máximo de pulsos por minuto al que es capaz de responder el dispositivo. Rango: 20–300/min



5.3.2.32.31	Parámetros control Rango para cada parámetro igual que 5.2.1.43, pág. 89.			
5.3.2.32.1	Actuador = Electroválvula			
	La dosificación está controlada por la posición de una válvula de mezcla accionada por un motor.			
5.3.2.32.22	<i>Tiempo ejec</i> tamente cer Rango: 5–3	<i>cución:</i> tiempo necesario para abrir una válvula comple- rada. 300 sec		
5.3.2.32.32	<i>Zona neutral:</i> tiempo de respuesta mínimo en % del tiempo de ejecución. Si la salida de dosificación requerida es menor que el tiempo de respuesta, no habrá cambios. Rango: 1–20%			
5.3.2.32.4	Parámetros Rango para	control cada parámetro igual que 5.2.1.43, pág. 89.		
5.3.2.1	Función = F	Prop.al tiempo		
	El contacto de salida se activa repetidamente dependiendo del hora- rio programado.			
5.3.2.24	Modo: mode	o de funcionamiento (intervalo, diario, semanal)		
5.3.2.24	Intervalo			
5.3.2.340	<i>Intervalo:</i> el intervalo de limpieza puede programarse dentro de un rango comprendido entre 1–1440 min			
5.3.2.44	<i>Tiempo ejecución:</i> tiempo durante el cual el relé permanece activo. Rango: 5–32400 sec			
5.3.2.54	<i>Retardo</i> : durante el tiempo de conexión y el tiempo de retardo, las salidas analógicas y de control se mantienen en el modo de funcio- namiento programado abajo. Rango: 0–6000 sec			
5.3.2.6	<i>Salidas ana</i> lida analógi	<i>lógicas:</i> seleccionar el modo de funcionamiento de la sa- ca:		
	Continuar:	Las salidas analógicas continúan emitiendo el valor medido.		
	Mantener:	Las salidas analógicas mantienen el último valor medido válido. La medición se ha interrumpido. No se emiten los		
		errores, excepto los errores graves.		
	Detener:	Las salidas analógicas se desactivan (0 o 4 mA). No se emiten los errores, excepto los errores graves.		

AMI Codes-II Lista de programas y explicaciones



5.3.2.7	Salida/regulador: seleccionar el modo de funcionamiento de la salida del controlador:		
	Continuar: El controlador prosigue de manera normal.		
	Mantener: El controlador sigue basado en el último valor válido.		
	Detener: Se apaga el controlador.		
5.3.2.24	diario		
	El relé puede activarse diariamente a cualquier hora.		
5.3.2.341	<i>Tiempo inicio:</i> proceder como sigue para ajustar la hora de inicio:		
	1 Pulsar [Enter] para ajustar las horas.		
	2 Ajustar la hora con las teclas [] o [].		
	3 Pulsar [Enter] para ajustar los minutos.		
	 4 Ajustar los minutos con las teclas [] o []. 5 Dula su [starl a sus situatos las as mundas. 		
	 5 Pulsar [Enter] para ajustar los segundos. 6 Ajuster los segundos con los teolos [] = [] 		
53244	Rango: 00:00:00–23:59:59		
5.3.2.54	Retardo: ver Intervalo		
5.3.2.6	Salidas analógicas: ver Intervalo		
5.3.2.7	Salidas/regulador: ver Intervalo		
5.3.2.24	semanal		
	El contacto de relé puede activarse en uno o en varios días de la semana. La hora de inicio diaria es válida para todos los días.		
5.3.2.342	Calendario:		
5.3.2.342.1	<i>Tiempo inicio:</i> la hora de inicio programada es válida para todos los días programados. Para ajustar la hora de inicio, ver 5.3.2.341, pág. 95.		
	Rango: 00:00:00-23:59:59		
5.3.2.342.2	<i>Lunes:</i> ajustes posibles, apagar o conectar a		
5.3.2.342.8	Domingo: ajustes posibles, apagar o conectar		
5.3.2.44	<i>Tiempo ejecución:</i> ver Intervalo		
5.3.2.54 5326	Retardo: Ver Intervalo Salidas analógicas: ver Intervalo		
5.3.2.0 5.3.2.7	Salidas analogicas, ver Intervalo		
0.0.2.1			



5.3.2.1 Función = Bus de campo

El relé se conmutará a través de la entrada de Profibus. No son necesarios más parámetros.

5.3.3.1 Función = End of Batch

Esta función solo está disponible en el relé 2. Se utiliza para comunicar con los instrumentos de cambio de canal de proveedores externos. El relé se cierra durante 1 s tras cada medición válida. Si End of Batch está seleccionado, no es posible efectuar ninguna otra selección.

- **5.3.4 Entrada digital:** las funciones de los relés y de las salidas analógicas se pueden definir según la posición del contacto de entrada, es decir, sin función, cerrado o abierto.
- 5.3.4.1 *Activo:* definir cuándo la entrada digital debe estar activa: la medición se interrumpe durante el tiempo que la entrada digital está activa.

No:	La entrada	no está	nunca	activada.

- *Si cerrado:* La entrada digital está activa cuando el relé de entrada está cerrado.
- *Si abierto:* La entrada digital está activa cuando el relé de entrada está abierto.
- 5.3.4.2 *Salidas analógicas:* seleccionar el modo de funcionamiento de las salidas analógicas cuando el relé esté activo:
 - *Continuar:* Las salidas analógicas continúan emitiendo el valor medido.
 - Mantener: Las salidas analógicas emiten el último valor medido válido.

La medición se ha interrumpido. No se emiten los errores, excepto los errores graves.

- Detener: Ajustado a 0 o 4 mA respectivamente. No se emiten los errores, excepto los errores graves.
- 5.3.4.3 Salidas/regulador (relé o salida analógica):
 - *Continuar:* El controlador prosigue de manera normal.
 - Mantener: El controlador sigue en el último valor válido.

Detener: Se apaga el controlador.



- 5.3.4.4 Falla:
 - No: No se emiten mensajes en la lista de mensajes pendientes y el relé de alarma no se cierra cuando la entrada está activa. El mensaje E024 se guarda en la lista de mensajes.
 - Sí: Se emite el mensaje E024 y se guarda en la lista de mensajes. El relé de alarma se cierra cuando la entrada está activa.
- 5.3.4.5 *Retardo:* tiempo en el que el instrumento espera, después de desactivarse la entrada, antes de volver al funcionamiento normal. Rango: 0–6000 sec

5.4 Varios

- 5.4.1 *Idioma:* seleccionar el idioma deseado. Ajustes disponibles: alemán/inglés/francés/español/italiano.
- 5.4.2 *Config. fábrica:* restaurar el instrumento a los valores de fábrica de tres maneras diferentes:
 - Calibración: devuelve los valores de calibración a los valores por defecto. El resto de valores se guardan en la memoria.
 - En parte: los parámetros de comunicación se guardan en la memoria. Todos los demás valores retornan a los valores por defecto.
 - Completa: restaura todos los valores, incluidos los parámetros de comunicación.
- 5.4.3 *Cargar programa:* las actualizaciones del firmware sólo deben ser realizadas por personal del servicio técnico con la formación pertinente.
- 5.4.4 Contraseña: seleccionar una contraseña que no sea 0000 para evitar el acceso no autorizado a los menús «Mensajes», «Mantenimiento», «Operación» e «Instalación».
 Cada menú puede estar protegido mediante una contraseña diferente.
 Si se olvidan las contraseñas, ponerse en contacto con el representante de SWAN más cercano.
- 5.4.5 *ID prueba:* identificar el valor de referencia con cualquier texto significativo, como el número KKS.
- 5.4.6 *Monitoreo señal salida:* define si debe emitirse el mensaje E028 en caso de una interrupción de línea en la salida de señal 1 o 2. Elegir entre <Sí> o <No>.



5.5 Interfaz

Seleccionar uno de los siguientes protocolos de comunicación. Dependiendo de la selección, deben definirse parámetros diferentes.

5.5.1	Protocolo: Profibus	5
5.5.20	Dirección:	Rango: 0–126
5.5.30	№ ID:	Rango: analizador; fabricante; multivariable
5.5.40	Manejo local:	Rango: inhibido, habilitado
5.5.1	Protocolo: Modbus	RTU
5.5.21	Dirección:	Rango: 0–126
5.5.31	Velocidad:	Rango: 1200–115200 Baudios
5.5.41	Paridad:	Rango: sin paridad, par, impar
5.5.1	Protocolo: USB Stie	ck
	Sólo visible si hay u tuar otros ajustes	ina interfaz USB instalada. No es posible efec-

5.5.1 Protocolo: HART

Dirección: Rango: 0–63



10. Hojas de Datos Materiales de Seguridad

10.1. Reactivos

No. de catálogo: Nombre del producto: No. de catálogo: Nombre del producto:

No. de catálogo: Nombre del producto:

No. de catálogo: Nombre del producto:

No. de catálogo: Nombre del producto:

No. de catálogo: Nombre del producto: A-85.410.120 OXYCON ON-LINE DPD A-85.410.120 OXYCON ON-LINE Buffer A-85.419.200 OXYCON ON-LINE KI A-85.112.300 Solución para calibración de pH 4 A-85.113.300 Solución para calibración de pH 7 A-85.114.300 Solución para calibración de pH 9

Carga MSDS Las fichas de datos de seguridad (MSDS) para los reactivos indicados anteriormente están disponibles para su des carga en www.swan.ch.



11. Valores por defecto

Aviso: El parámetro "Limpieza" será visualizado solamente cuando un módulo de limpieza <opcional> esté conectado al AMI Codes II. Los parámetros pH y Temperatura serán visualizados solamente cuando el módulo de pH <opcional> esté instalado.

Operación:

Sensores:	Cte. tiempo filtro:	30 s
	Detención tras cal.:	120 s
	Intervalo medida:	5 min
	Valor pH de ref. (Si no se ha instalado la opción pH)	7.00 pH
Relé de alarma	igual que e	n Instalación
Relé 1 y 2	igual que e	n Instalación
Entrada digital	igual que e	n Instalación
Registro:	Intervalo:	ada medición
C C	Borrar registro:	no

Instalación:

Sensores:	Desinf.:	Cloro libre
	Dimensión:	ppm
	Interpolación:	si
	Ref. verificación:	0.255
	Soluciones estándar:	
	Solución 1	pH 7
	Solución 2	pH 9
	Depuración	2 Solucións
Salidas	Parámetro:	DES
analógicas 1 v 2	Lazo corriente:	
5 5	Función:	lineal
	Escala: Escala inicio:	0.00 ppm
	Escala: Escala final:	5.00 ppm
	Escala: Temperatura: Escala inicio:	0.0 °C
	Escala: Temperatura: Escala final:	50.0 °C
	Escala: pH: Escala inicio:	0.00 pH
	Escala: pH: Escala final:	14.00 pH
	Escala: Caudal prueba: Escala inicio:	0 B/s
	Escala: Caudal prueba: Escala final:	200 B/s
Relé de alarma	Alarma DES:	
	Alarma sup:	5.00 ppm
	Alarma inf:	



Histéresis:	0.10 ppm
nH: Alarma high:	14 00 nnm
nH· Alarma low:	0 00 ppm
nH: Histéresis:	0.10 ppm
nH: Retardo:	
Caudal prueba: Alarma Caudal:	si ا
Caudal prueba: Alarma sun:	500 B/s
Caudal prueba: Alarma inf:	10 B/s
Temp. prueba.: Alarma sup:	55 °C
Temp. prueba.: Alarma inf:	5 °C
Temp. interna alta:	65 °C
Temp. interna baja:	0 °C
Relay1 y 2	
Función:	Límite superior
Parametro:	DES
Valor consigna:	5.00 ppm
Histéresis:	0.10 ppm
Retardo:	30 s
Se Función = Control asc. o desc:	
Parámetro:	DES
Configuración: Actuador:	Frecuencia
Configuración: Frecuencia pulso:	120/min
Configuración: Control Parámetros: Valor consigna	: 5.00 ppm
Configuración: Control Parámetros: Banda prop.:	0.10 ppm
Parámetro:	pH
Configuración: Actuador:	Frecuencia
Configuración: Frecuencia pulso:	
Configuración: Control Parámetros: Valor consigna	:7.00 pH
Configuración: Control Parámetros: Banda prop.:	0.10 pH
Parámetro:	Temperatura
Configuración: Actuador:	Frecuencia
Configuración: Frecuencia pulso:	120/min
Configuración: Control Parámetros: Valor consigna	: 30 °C
Configuración: Control Parámetros: Banda prop.:	1 °C
Parámetro:	Caudal prueba
Configuración: Actuador:	Frecuencia
Configuración: Frecuencia pulso:	120/min
Configuración: Control Parámetros: Valor consigna	: 200 B/s
Configuración: Control Parámetros: Banda prop.:	20 B/s
Configuración común	
Configuración: Control Parámetros: Tiempo integra	l: 0 s



	Configuración: Control Parámetros:	Tiempo derivativo:0 s
	Configuración: Actuador	Prop il tiempo
	Duración ciclo:	60 s
	Tiempo respuesta:	10 s
	Configuración: Actuador	Electrovalvula
	Tiempo conexión:	
	Zona neutral:	
	Es función = cronómetro:	
	Modo:	Intervalo
	Intervalo:	1 min
	Modo:	diario
	Tiempo arrangue:	
	Modo:	semanal
	Calendario: Tiempo arrangue:	
	Calendario; Lunes a Domingo	apagar
	Tiempo conexión:	
	Retardo:	5 s
	Salidas analógicas:	continuar
	Relé/control:	continuar
Entrada digitali	Activo	ai aarrada
Entrada digital.	Activo Salidas analógicas	sostener
	Salidas analogicas	detener
	Frror	no
	Retardo	
Varios	ldioma:	Indes
Varios	Conf. fabrica:	no
	Cargar programa:	no
	Contraseña:	por todo modos 0000
	ID prueba:	
	Monitoreo señal salida	no



12. Index

Α

Alarma	
caudal muestra	91
рН	90
Alarma caudal 64,	91
Alimentación eléctrica	15
Ámbito de uso	11
Aumento pH	64

С

Cable	26
Cableado eléctrico	18
Calendario	95
Calibración	
рН 39, 53,	81
Calibración del proceso	19
Caudal muestra 37,	80
Configuración del instrumento	18
Consumo de reactivos	47

D

Desinfectante 1 ²

Ε

Electrodo pH	•	•		18,	39,	59,	80
Entrada analógica						12,	30
Errores pendientes							79
Estándar pH						54,	81

F

Fluídica	12
Fotometría cero	64
Fotometría pendiente	64

G

Grosores de los cables		•			•		•	26
------------------------	--	---	--	--	---	--	---	----

Н

HART									35
Hist. calibración									80
Hist, verificación	_		_			_	_	_	80

I

Interfaz 3	3
HART 3	5
Modbus 3	4
Profibus 3	4
USB 3	5
Interrumpir medición 1	2
Intervalo de medición 4	7
Intervalo medida 10	0

L

Lista de mensajes						•	79
Llenar sistema					3	8,	81

М

Medición de pH	12,	80
Modbus		34
Modificar parámetros		43
Modificar valores		43
Módulo de limpieza	12,	85

Ν

```
Numeración de tubos . . . . . . . . 62
```

0

Offset pH .																64
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Ρ

Precisión	 		 	11
Proceso DES	 			39
Proceso pH	 		53,	81

AMI Codes-II Index



Profibus.														34—35
-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------

R

Rango de medición	11,	15
Registro		84
Relay	•	101
Relay Box		12
Relé	12,	92
Relé de alarma 12,	30,	90
Requisitos de la muestra		15
Requisitos de montaje		19
Requisitos del lugar	15,	18

S

Salidas analógicas 11, 33, Simulación	86 82 42
T Terminales 28, 30–31,	34
V Verificación 50, 81,	85



13. Notes





A-96.250.573 / 070622



Productos Swan - Instrumentos analíticos para:

Swan está representada en todo el mundo por compañías subsidiarias y distribuidores y coopera con representantes independientes en todo el mundo. Para información de contacto, por favor, escanee el código QR.

Swan Analytical Instruments · CH-8340 Hinwil www.swan.ch · swan@swan.ch

SWISS 🚹 MADE





AMI Codes-II