

A-96.250.324 / 270121

Manuale Operatore

Firmware V6.20 e successiva









Assistenza clienti

Swan e i rappresentanti autorizzati Swan mettono a disposizione uno staff di personale tecnico specializzato e addestrato in tutto il mondo. Per qualsiasi dubbio di natura tecnica, contattare il rappresentante locale Swan o il produttore:

Swan Analytische Instrumente AG Studbachstrasse 13 8340 Hinwil La Svizzera

Internet: www.swan.ch E-mail: support@swan.ch

Stato del documento

Title:	Manuale Operatore AMI Solicon4	
ID:	A-96.250.324	
Revision	Issue	
03	Ottobre 2018	Prima edizione
04	Luglio 2020	Scheda madre V2.6

© 2020, Swan Analytische Instrumente AG, Svizzera, tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

AMI Solicon4



Indice

1.	Istruzioni di sicurezza	5
1.1.	Avvertenze	6
1.2.	Normative generali di sicurezza	8
2.	Descrizione del prodotto	9
2.1.	Descrizione del sistema	9
2.2.	Specifiche dello strumento	12
2.3.	Panoramica dello strumento	14
2.4.	Componenti singoli	15
2.4.1	Trasmettitore AMI Solicon4	15
2.4.2	Cella a deflusso M-Flow PG e M-Flow G1	16
2.4.3	Swansensor Shurecon P	17
2.4.4	Swansensor Shurecon S	18
2.4.5	Swansensor deltaT	19
3.	Installazione	20
3.1.	Elenco di controllo di installazione	20
3.2.	Montaggio del pannello dello strumento	21
3.3.	Collegamento ingresso e uscita campione	21
3.4.	Installare Swansensor deltaT (opzione)	22
3.4.1	Montaggio del sensore deltaT e collegamento dell'ingresso del campione	23
3.4.2	Collegare il cavo sensore al trasmettitore	24
3.4.3	Modificare le impostazioni del firmware	25
3.4.4	Regolazione del sensore deltaT	26
3.5.	Cablaggio elettrico.	27
3.5.1	Schema dei collegament	29
3.5.2	Alimentazione	30
3.6.	Contatti relè	31
3.6.1	Ingresso	31
3.6.2	Relè allarme	31
3.6.3	Relè 1 e 2	32
3.7.	Uscite di segnale	34
3.7.1	Uscita di segnale 1 e 2 (uscite di corrente)	34
3.8.	Opzioni interfaccia	34
3.8.1	Uscita segnale 3	35
3.8.2	Interfaccia Profibus Modbus	35
3.8.3	Interfaccia HART	36
3.8.4	Interfaccia USB	36

4



4. 4.1. 4.2.	Configurazione dello strumento Regolazione del flusso campione Programmazione	37 37 37
5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.	Funzionamento. Tasti Display Struttura del software. Modifica dei parametri e dei valori	38 38 39 40 41
6. 6.2. 6.3. 6.3.1 6.3.2 6.4. 6.5.	Manutenzione Programma di manutenzione Interruzione del funzionamento per manutenzione Manutenzione del sensore Manutenzione del sensore Rimuovere il sensore dalla cella a deflusso Installazione del sensore nella cella a deflusso Calibrazione Interruzione prolungata del funzionamento	42 42 43 43 43 43 44 45
7. 7.1. 7.2.	Risoluzione dei problemi. Elenco errori. Sostituzione dei fusibili.	46 46 49
8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5.	Panoramica del programma Messages (Menu principale 1) Diagnostics (Menu principale 2) Maintenance (Menu principale 3) Operation (Menu principale 4) Installation (Menu principale 5)	50 51 52 52 53
9.	Elenco dei programmi e spiegazioni	55 55 57 58 59
10.	Valori predefiniti	74
11.	Index	77
12.	Notes	78



AMI Solicon4–Manuale Operatore

Questo documento descrive i passaggi principali per la configurazione, l'utilizzo e la manutenzione dello strumento.

1. Istruzioni di sicurezza

Generalità	Le istruzioni contenute in questa sezione illustrano i potenziali rischi associati all'utilizzo dello strumento e importanti pratiche di sicurezza per minimizzare tali rischi. Attenendosi scrupolosamente alle informazioni contenute in questa sezione, è possibile proteggersi da pericoli e creare un ambiente di lavoro più sicuro. Ulteriori istruzioni di sicurezza vengono fornite anche nel resto del manuale, nei punti ritenuti più opportuni. Osservare rigorosamente tutte le istruzioni di sicurezza presenti in questa pubblicazione.
Destinatario	Operatore: persona qualificata che utilizza l'apparecchiatura per gli scopi appropriati. L'utilizzo dello strumento richiede una conoscenza dettagliata delle applicazioni, delle funzioni dello strumento e del programma softwa- re, così come delle regole e delle normative relative alla sicurezza.
Ubicazione del manuale operatore	Conservare il Manuale Operatore AMI in prossimità dello strumento.
Qualifica, Addestramen- to	 Per essere qualificati all'installazione e all'utilizzo dello strumento, è necessario: leggere e comprendere le istruzioni contenute nel presente manuale e nelle schede di sicurezza (MSDS) conoscere le regole e le normative applicabili relative alla sicurezza



1.1. Avvertenze

I simboli utilizzati per le note di sicurezza hanno il significato seguente:



PERICOLO

Se tali avvertimenti vengono ignorati, la tua vita o il benessere fisico sono in grave pericolo.

• Seguire attentamente le istruzioni preventive



AVVERTENZA

Se tali avvertimenti vengono ignorati, lesioni gravi o danni al apparecchiature si può verificare.

· Seguire attentamente le istruzioni preventive



ATTENZIONE

Se tali avvertimenti vengono ignorati, si possono verificare danni alle apparecchiature, lesioni minori, malfunzionamenti o valori di processo errati.

· Seguire attentamente le istruzioni preventive

Obbligatorio segni I segni obbligatori in questo manuale hanno il significato seguente:



Occhiali protettivi



Guanti protettivi





Segnali di
avvertimentoI segnali di avvertimento in questo manuale hanno il significato
seguente:





Corrosivo



Dannoso per la salute



Infiammabile



Avvertenza generale



Attenzione generale



1.2. Normative generali di sicurezza

Requisiti
normativiL'utente è responsabile del corretto funzionamento del sistema.
È necessario osservare tutte le precauzioni per garantire il
funzionamento in piena sicurezza dello strumento.

Ricambi e
materialeUtilizzare soltanto i ricambi e i materiali di consumo originali SWAN.
Se si utilizzano altri componenti durante il normale periodo di garan-
zia, la garanzia del produttore non è valida.

Modifiche Modifiche e aggiornamenti dello strumento devono essere eseguiti esclusivamente da un tecnico autorizzato. SWAN declina ogni responsabilità per qualsiasi rivendicazione derivante da modifiche o alterazioni non autorizzate.



AVVERTENZA

Pericolo di shock elettrico

Se non è più possibile un funzionamento corretto, scollegare lo strumento da tutte le linee di alimentazione e adottare tutte le misure necessarie per prevenire un utilizzo accidentale.

- Per prevenire lo shock elettrico, assicurarsi che il cavo di messa a terra sia collegato
- Gli interventi di assistenza devono essere effettuati esclusivamente da personale autorizzato
- Quando sono necessari interventi sull'elettronica, scollegare l'alimentazione dello strumento e quella dei dispositivi collegati al
 - relè 1
 - relè 2
 - relè allarme



AVVERTENZA

Per un'installazione e un utilizzo sicuro dello strumento, leggere e comprendere le istruzioni contenute in questo manuale.



AVVERTENZA

Solo il personale addestrato e autorizzato SWAN potrà svolgere le operazioni descritte in questo documento.



2. Descrizione del prodotto

2.1. Descrizione del sistema

Questo strumento può essere utilizzato per la misurazione della conduttività specifica in acqua superficiale, potabile e di raffreddamento. Il sistema completo è composto dal trasmettitore AMI Solicon4, dal sensore di conduttività Swansensor Shurecon P e dalla cella a deflusso M-Flow PG.

Il trasmettitore, la cella a deflusso e i sensori sono disponibili anche come componenti singoli.

Campo di La conduttività è un parametro che indica la quantità totale di ioni applicazione presenti nella soluzione. Può essere utilizzata per controllare:

- le condizioni delle acque
- la purezza delle acque
- la durezza delle acque
- la completezza dell'analisi degli ioni

Uscite Due uscite analogiche programmabili per i valori misurati (liberamenanalogiche te scalabili, lineari, bilineari o logaritmici) o come uscita di controllo continuata (parametri di controllo programmabili).

	N	
Loop di corrente:		0/4–20 mA
Carico massimo:		510 Ohm

La terza uscita analogica è disponibile come opzione. La terza uscita analogica può essere utilizzata come sorgente di corrente o come assorbitore di corrente (regolabile tramite interruttore).

Relè Due contatti a potenziale zero programmabili come finecorsa per valori di misura, controller o timer per la pulizia del sistema con funzione di attesa automatica. Entrambi i contatti possono essere utilizzati come normalmente aperti o normalmente chiusi. Carico massimo: 1 A/250 VCA

Relè allarme Un contatto a potenziale zero. In alternativa:

- Chiuso durante il normale funzionamento, aperto in caso di errore o interruzione dell'alimentazione.
- Chiuso durante il normale funzionamento, aperto in caso di errore o interruzione dell'alimentazione.

Indicazione generale di allarme per valori di allarme programmabili e guasti dello strumento.



Ingresso	Per contatto a potenziale zero, al fine di congelare le uscite di segnale o interrompere il controllo in installazioni automatizzate (funzione di <i>attesa</i> o <i>stop remoto</i>).
Interfaccia di comunicazione (opzionale)	 Interfaccia USB per archiviare i dati del logger. Terza uscita di segnale (utilizzabile in parallelo con l'interfaccia USB) RS485 con protocollo Fieldbus Modbus o Profibus DP Interfaccia HART
Funzioni di sicurezza	Nessuna perdita di dati in caso di interruzione dell'alimentazione. Tutti i dati vengono salvati nella memoria non volatile. Protezione da sovratensione di ingressi e uscite. Separazione galvanica di ingressi di misurazione e uscite analogi- che.
Compensa- zione della temperatura	La mobilità degli ioni nell'acqua aumenta con le temperature maggio- ri, le quali aumentano la conduttività. Pertanto la temperatura viene misurata simultaneamente da un sensore di temperatura Pt1000 in- tegrato e la conduttività è compensata a 25 °C.
Principio di misurazione	Quando la tensione è posta tra due elettrodi in una soluzione di elettroliti, il risultato è un campo elettrico che esercita una forza sugli ioni carichi: i cationi caricati positivamente spostano in avanti l'elettrodo negativo (catodo) e gli anioni caricati negativamente verso l'elettrodo positivo (anodo). Gli ioni, tramite la cattura o il rilascio di elettroni su elettrodi, sono scaricati e quindi una corrente fluisce tramite questo ciclo e si applica la legge di Ohm $V = I \times R$. Dalla resistenza totale R del loop di corrente, solo la resistenza della soluzione di elettrolita, rispettivamente la sua conduttività 1/R, è interessante. La costante di cella del sensore è determinata dal produttore ed è stampata sull'etichetta del sensore. Se la costante di cella è stata programmata nel trasmettitore, lo strumento misura correttamente. Non si deve eseguire alcune calibrazione, il sensore è calibrato dalla fabbrica.



Schema idraulico

La cella a deflusso M-Flow PG è composta da un blocco di cella a deflusso [B] e dal contenitore di calibrazione [D].

Il sensore di conduttività [A] è fissato nel blocco della cella a deflusso [B] mediante un manicotto filettato.

Il campione entra dall'ingresso del campione [F]. Esso scorre attraverso il sensore di flusso deltaT [C] (se installato) e poi attraverso il blocco della cella a deflusso nel contenitore di calibrazione [D], dove avviene la misurazione della conduttività.

Il campione esce dal contenitore di calibrazione tramite il blocco della cella a deflusso attraverso l'uscita del campione [E] e defluisce nello scarico [G].



D Contenitore calibrazione



2.2. Specifiche dello strumento

Alimentazione	Versione AC:	100–240 VAC (± 10%) 50/60 Hz (± 5%)
	Versione DC: Consumo energetico:	10–36 VDC max. 35 VA
Specifiche del trasmettitore	Allogiamento:	Alluminio con grado di protezione di IP 66 / NEMA 4X
	Temperatura ambiente: Conservazione e trasporto: Umidità: Display:	-10 to +50 °C -30 to +85 °C 10–90% rel., non condensante LCD retroilluminato, 75 x 45 mm
Requisiti del campione	Portata: Temperatura: Pressione ingresso: Pressione uscita:	da 4 a 15 l/h fino a 50 °C fino a 1 bar privo di pressione
Requisiti	Il sito di installazione dell'anal il collegamento a:	lizzatore deve consentire
luogo di installazione	Ingresso campione:	Cella a deflusso con tubo flessibile a gomito da 1/4" diam.10 mm oppure sensore deltaT con tubo flessibile diam. 10 mm
	Uscita campione:	ugello da 1/2" per tubo flessibile diam. 20x15 mm
Intervallo di misura	Intervallo da 0.10 a 9.99 μ S/cm da 10.0 a 99.9 μ S/cm da 100 a 999 μ S/cm da 1.00 a 9.99 mS/cm da 10.0 a 29.9 mS/cm da 30 a 100 mS/cm	Risoluzione 0.01μ S/cm 0.1μ S/cm 1μ S/cm 0.01 mS/cm 0.1 mS/cm 1 mS/cm
Precisione	± 0.5% del valore misurato	





Pannello: Dimensioni: Viti: Peso: PVC 280 x 850 x 150 mm 5 mm o 6 mm di diametro 6.0 kg





2.3. Panoramica dello strumento



- A Trasmettitore
- **B** Pannello
- **C** Sensore conduttività
- **D** Blocco cella a deflusso
- E Contenitore calibrazione
- F Uscita campione
- **G** Sensore di flusso deltaT (opzione)
- H Scarico
- I Ingresso campione



2.4. Componenti singoli

2.4.1 Trasmettitore AMI Solicon4

Trasmettitore elettronico e controller per la misurazione della conduttività.





2.4.2 Cella a deflusso M-Flow PG e M-Flow G1

- Cella a deflusso M-Flow PG, realizzata in PVC e plexiglas con un'apertura del sensore di 13.5 mm per Swansensor Shurecon P.
- о
- Cella a deflusso M-Flow G1, realizzata in PVC e plexiglas con un'apertura del sensore G 1" per Swansensor Shurecon P.



Collegamenti campione	Ingresso: Uscita:	Filettatura G 1/4" Filettatura G 1/4"
	Dotati di tubo flessibile a	gomito per tubo da 10 mm
Condizioni	Valido solo per cella a de	eflusso senza sensore.
del campione	Portata: Temperatura: Pressione ingresso: Uscita campione: Dimensioni particella:	da 4 a 15 l/h fino a 50 °C fino a 1 bar a 25 °C uscita priva di pressione inferiore a 0.5 mm
	Niente acidi e basi forti. Niente solventi organici.	
Dimensioni	Larghezza: Fronte-retro: Altezza: Montaggio pannello:	da 90 a 142mm 105mm 161mm 3 viti M5



2.4.3 Swansensor Shurecon P

Sensore con cavo integrato per la misurazione della conduttività specifica. Design di quattro elettrodi con elettrodi in platino e sensore di temperatura Pt1000 integrato.





2.4.4 Swansensor Shurecon S

Sensore per la misurazione della conduttività specifica. Design di quattro elettrodi con sensore di temperatura Pt1000 integrato. Il connettore a vite con cavo deve essere ordinato separatamente.



Specifiche da 0.1 µS/cm a 100 mS/cm Intervallo di misurazione: ±1% o ±0.2 µS/cm a seconda del valore Precisione: Pt 1000 Sensore di temperatura: Temperatura max.: 120 °C a 6.5 bar Condizioni operative: Pressione max.: 12 bar a 20 °C Sterilizzabile a: 120 °C / 5 bar / 30 min Collegamento elettrico: Spina M16 maschio (IP 67) Filettatura G 1" Collegamento di processo: Spazio attorno alla punta 20 mm del sensore:



2.4.5 Swansensor deltaT

Misuratore flusso calorimetrico basato sulla dissipazione di calore. Per gli usi in acqua potabile, trattamento di acqua superficiale e effluente.



Specifiche	Intervallo di misurazione/Portata: Precisione:	0–40 l/h ±20%
	Tempo di risposta t ₉₀ : Temperatura campione: Ingresso e uscita campione: Lunghezza max. cavo:	ca. 1 min 5–35 °C per diametro del tubo 10–11 mm 1 m



3. Installazione

3.1. Elenco di controllo di installazione

Requisiti del sito di installa- zione	Versione AC: 100–240 VAC (±10%), 50/60 Hz (±5%) Versione DC: 10–36 VDC Consumo elettrico: 35 VA massimo È necessario un collegamento a la terra di protezione Pressione e flusso campione sufficienti (fare riferimento a Specifi- che dello strumento, p. 10).
Installazione	Montare lo strumento in posizione verticale. Il display deve trovarsi all'altezza degli occhi. Collegare campione e scarico.
Schema elettrico	Collegare tutti i dispositivi esterni come finecorsa, loop di corrente e pompe. Collegare il cavo di alimentazione; non alimentare ancora lo stru- mento!
Messa in funzione	Attivare il flusso campione e aspettare finché la cella a deflusso è completamente piena. Accendere lo strumento.
Impostazione dello strumento	Regolare il flusso del campione. Programmare tutti i parametri del sensore e dei dispositivi esterni (interfaccia, registratori, ecc.). Programmare tutti i parametri per il funzionamento dello strumento (limiti, allarmi).
Periodo di rodaggio	Lasciare in funzione lo strumento senza interruzioni per 1 ora.
Calibrazione	Se necessario eseguire una calibrazione, vedere Calibrazione, p. 44.



3.2. Montaggio del pannello dello strumento

Per montare il pannello dello strumento procedere in conformità al seguente elenco:

- Lo strumento deve essere installato solo da personale formato.
- Montare lo strumento in posizione verticale.
- Per facilitare l'utilizzo, montare lo strumento in modo che il display sia all'altezza degli occhi.
- Per l'installazione è disponibile un kit contenente il seguente materiale:
 - 6 viti 6x60 mm
 - 6 spine Dowels
 - 6 rondelle 6.4 / 12 mm

Reauisiti Lo strumento è pensato solo per l'installazione interna, per le di montaggio dimensioni vedere Dimensioni, p. 11.

3.3. Collegamento ingresso e uscita campione

Utilizzare un tubo in plastica (FEP, PA, o PE 10x12 mm) per collega-Ingresso re l'ingresso del campione alla cella a deflusso. campione



- **A** Tubo di plastica 10x12 B Ugello tubo a gomito

Se è installato un sensore deltaT, spingere il tubo di plastica sull'ugello del tubo del sensore deltaT.

Collegare il tubo flessibile 20x15 mm [C] all'ugello del tubo da

Uscita campione



A Imbuto di scarico B Ugello del tubo da 1/2"

C Tubo flessibile 20x15 mm



3.4. Installare Swansensor deltaT (opzione)

La seguente descrizione presume che l'installazione del sensore deltaT avvenga dopo la messa in servizio del monitor.

Installare il sensore deltaT in posizione verticale con l'ingresso del campione [F] e il pressacavi rivolto verso il basso.

Per garantire un flusso laminare l'ingresso del campione non deve essere ristretto; ad es. accessori che creano turbolenze.



A Pannello

- B Collegamento tubo
- **C** Ugello tubo flessibile a gomito
- D Ugello tubo all'uscita sensore deltaT
- E Sensore deltaT
- *F* Ugello tubo all'ingresso sensore deltaT



3.4.1 Montaggio del sensore deltaT e collegamento dell'ingresso del campione

- 1 Interrompere il funzionamento come da capitolo Interruzione del funzionamento per manutenzione, p. 42.
- 2 Montare il sensore deltaT [E] in posizione verticale rispetto al pannello [A].
- 3 Rimuovere il tubo di plastica dall'ugello del tubo a gomito sulla cella a deflusso.
- 4 Collegare il tubo di plastica all'ugello del tubo [F] dell'ingresso sensore deltaT.
- 5 Ruotare l'ugello del tubo a gomito sulla cella a deflusso di 180 gradi.
- 6 Installare il raccordo del tubo flessibile [B], compreso nel kit d'installazione, dall'ugello del tubo [D] all'uscita del sensore deltaT fino all'ugello del tubo a gomito [C].





3.4.2 Collegare il cavo sensore al trasmettitore



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica

Non eseguire interventi ai componenti elettrici se il trasmettitore è acceso. L'inosservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o morte.

Accertarsi che le specifiche di alimentazione dello strumento corrispondano a quelle del luogo di installazione.



- 1 Rimuovere la spina [A] dal pressacavi [B].
- 2 Aprire l'alloggiamento del trasmettitore AMI.
- **3** Instradare il cavo del sensore attraverso il pressacavi [B] nell'alloggiamento del trasmettitore.
- 4 Collegare il cavo ai terminali secondo lo schema di collegamento, vedere Schema dei collegament, p. 29.
- 5 Chiudere l'alloggiamento del trasmettitore AMI.
- 6 Accendere lo strumento.





3.4.3 Modificare le impostazioni del firmware

Flow none	5141
Q-Flo	measurement
delta	w
Flow	5.1.4.1
Flow measure	ement deltaT
Slope	1,00
Standa Standa Standa Standa Flow	5.1.4 ? NH4 1 ppm 10 ppm

- 1 Entrare nel menu <Installation>/ <Sensors>/<Flow>/<Flow measurement>.
- 2 Premere [Enter].
- 3 Selezionare <deltaT>
- 4 Premere [Enter].
- 5 Premere 2 x [Exit].
- 6 Premere [Enter] per confermare con Yes.
- 7 Premere [Exit] finché il display non mostra i valori misurati.



3.4.4	Regolazione del sensore deltaT	
	ll sensore di flusso deltaT è calibrato dalla fabbrica a 20 °C (accuratezza ± 20%).	
	L'accuratezza della misurazione del flusso dipende dalla temperatu- ra ambiente della posizione in cui è installato il sensore deltaT. Se la temperatura ambiente è superiore o inferiore a 20 °C, il sensore di flusso deltaT può essere regolato. Se è necessario regolare il senso- re deltaT, procedere come segue:	
Funziona- mento	Dopo l'installazione lasciar funzionare il sensore per almeno 1 h.	
Determinare la portata	1 Collocare l'uscita del campione dello strumento per 10 min in un misurino con sufficiente capacità.	
	 Per ottenere la portata in l/h, moltiplicare la quantità di acqua contenuta nel misurino per il fattore 6. ⇒ La portata in l/h si ottiene moltiplicando la quantità di acqua dopo 10 min per 6. 	
Regolare la pendenza	 Andare su <installation flow="" sensors="">, scegliere <slope> e premere [Enter].</slope></installation> 	
	 Se la portata calcolata è superiore alla portata visualizzata, aumentare il valore della pendenza. 	
	3 Se la portata calcolata è inferiore alla portata visualizzata, diminuire il valore della pendenza.	
	4 Premere [Exit] e salvare con [Enter].	
	 5 Confrontare la portata calcolata con la portata visualizzata. ⇒ Se le portate sono pressocché pari, la regolazione è terminata. 	
	 Altrimenti ripetere da fase 1 a 5. 	



3.5. Cablaggio elettrico



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica

Non eseguire interventi ai componenti elettrici se il trasmettitore è acceso. L'inosservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi o morte.

- Spegnere sempre l'alimentazione prima di maneggiare i componenti elettrici.
- Requisiti di messa a terra: far funzionare lo strumento soltanto tramite una presa elettrica con messa a terra.
- Accertarsi che le specifiche di alimentazione dello strumento corrispondano a quelle del luogo di installazione.

Spessore dei cavi

Ai fini della conformità a IP 66, utilizzare i seguenti spessori di cavo:



- A Pressacavi PG 11: Ø_{esterno} cavo 5–10 mm
- B Pressacavi PG 7: Ø_{esterno} cavo 3–6.5 mm
- C Pressacavi PG 9: Ø_{esterno} cavo 4–8 mm

Avviso: Proteggere i pressacavi inutilizzati

Cavo

- Per l'alimentazione e i relè: utilizzare un cavo intrecciato di max. 1.5 mm²/AWG 14 con guaine isolanti terminali.
 - Per gli ingressi e le uscite di segnale: utilizzare un cavo intrecciato di max. 0.25 mm^{2 /} AWG 23 con guaine isolanti terminali.





AVVERTENZA

Tensione esterna

I dispositivi alimentati esternamente collegati al relè 1 o 2 o al relè di allarme possono causare scosse elettriche.

- Accertarsi che i dispositivi collegati ai seguenti contatti siano scollegati dall'alimentazione, prima di riprendere l'installazione.
 - relè 1
 - relè 2
 - relè di allarme



AVVERTENZA

Per evitare il pericolo di scosse elettriche, non collegare lo strumento alla corrente a meno che non sia collegato il cavo di messa a terra (PE).



AVVERTENZA

La rete che alimenta l'AMI Transmitter deve essere resa sicura da un sezionatore e da un adeguato fusibile o interruttore.





3.5.1 Schema dei collegament





ATTENZIONE

Utilizzare solo i morsetti illustrati in questo schema e solo per lo scopo indicato. L'utilizzo di qualsiasi altro morsetto causerà cortocircuiti con conseguenti danni a materiali e persone.



3.5.2 Alimentazione



AVVERTENZA

Rischio di scossa elettrica

L'installazione e la manutenzione delle parti elettriche deve essere svolta da professionisti Spegnere sempre l'alimentazione prima di maneggiare i componenti elettrici.



- A Connettore di alimentazione
- B Conduttore neutro, morsetto 2
- C Conduttore di fase, morsetto 1
- D Messa a terra PE

Avviso: Il cavo di messa a terra protettiva (massa) deve essere collegato al morsetto di massa.

Requisiti L'installazione deve soddisfare i seguenti requisiti.

d'installazione

- Cavi elettrici conformi agli standard IEC 60227 o IEC 60245; classe d'infiammabilità FV1
- Rete dotata di interruttore esterno o interruttore automatico
 - vicino allo strumento
 - facilmente accessibile all'operatore
 - contrassegnato come interruttore per AMI Solicon4





3.6. Contatti relè

3.6.1 Ingresso

Avviso: Utilizzare soltanto contatti a potenziale zero (a secco). La resistenza totale (somma della resistenza del cavo e della resistenza del contatto di relè) deve essere inferiore a 50 Ω .

Morsetti 16/42

Per la programmazione, vedere Elenco dei programmi e spiegazioni, p. 55.

3.6.2 Relè allarme

Avviso: Carico max. 1 A/250 V CA

Uscita allarme per errori di sistema. Per i codici di errore vedere Elenco errori, p. 62.

Avviso: Con alcuni allarmi e alcune impostazioni sul trasmettitore AMI il relè non cambia stato. L'errore è comunque segnalato a display.

	Morsetti	Description	Relay connection
NC ¹⁾ Normal- mente chiusi	10/11	Attivo (aperto) durante il normale funzionamento. Inattivo (chiuso) in caso di errore o interruzione dell'alimentazione.	
NO Normal- mente aperti	12/11	Attivo (chiuso) durante il normale funzionamento. Inattivo (aperto) in caso di errore o interruzione dell'alimentazione.	

1) utilizzo standard



3.6.3 Relè 1 e 2

Avviso: Carico max. 1 A/250 V CA

Il relè 1 e 2 possono essere configurati come normalmente aperti o normalmente chiusi. La configurazione standard per entrambi i relè è normalmente aperta. Per configurare un relè come normalmente chiuso, impostare il ponticello sulla posizione superiore.

Avviso: Alcuni errori e lo stato dello strumnto possono influnzare lo stato dei relè descritto di seguito.

Relay config.	Morsetti	Posizione ponticello	Description	Relay configuration
Normal- mente chiusi	6/7: Relè 1 8/9: Relè 2		Inattivo (aperto) durante il normale funzionamento e interruzione dell'alimenta- zione. Attivo (chiuso) quando avviene	
Normal- mente aperti	6/7: Relè 1 8/9: Relè 2		Inattivo (chiuso) durante il normale funzionamento e interruzione dell'alimenta- zione.	6
			Attivo (aperto) quando avviene un evento program- mato.	



- **A** Jumper impostato come normalmente aperto (impostazione standard)
- B Jumper impostato come normalmente chiuso

Per ulteriori informazioni sul controllo e sui dispositivi di controllo vedere Elenco dei programmi e spiegazioni, p. 55.





ATTENZIONE

Pericolo di danni ai relè nell'AMI Transmitter dovuto al carico ad elevata induttività.

I carichi ad elevata induttività o controllati direttamente (elettrovalvole, pompe di dosaggio) possono distruggere i contatti relè.

 Per cambiare carichi induttivi >0,1 A utilizzare una scatola relè AMI disponibile come opzione o relè di alimentazione esterni adeguati.

Carico induttivo

Carichi induttivi ridotti (max. 0,1 A), come ad esempio la bobina di un relè di alimentazione, possono essere pilotati direttamente. Per evitare problemi derivanti da picchi di tensione nell'AMI Transmitter è obbligatorio collegare al carico uno stabilizzatore in parallelo.



- A Alimentazione AC o DC
- **B** AMI Transmitter
- C Scatola relè AMI
- **D** Stabilizzatore
- *E* Bobina di un relè di alimentazione

Carico resistivo

Carichi resistivi (max. 1 A) e segnali di regolazione per PLC, pompe a impulsi, ecc., possono essere collegati senza ulteriori accorgimenti.



- A AMI Transmitter
- B PLC o pompa a impulsi controllati
- **C** Logica
- Azionatori Gli azionatori, come le valvole motore, utilizzano entrambi i relè: un contatto relè viene utilizzato per aprire la valvola, mentre l'altro per chiuderla, quindi con i 2 contatti relè disponibili è possibile controllare solo una valvola motore. Motori con carichi superiori a 0,1 A devono essere controllati attraverso relè di alimentazione esterni o con una scatola relè AMI.



- A Alimentazione AC o DC
- B AMI Transmitter
- C Attuatore



3.7. Uscite di segnale

3.7.1 Uscita di segnale 1 e 2 (uscite di corrente)

Avviso: Carico max. 510 Ω Se vengono inviati segnali a due ricevitori diversi, utilizzare un isolatore di segnale (isolatore loop).

Uscita segnale 1: morsetti 14 (+) e 13 (-) Uscita segnale 2: morsetti 15 (+) e 13 (-) Per la programmazione vedere Elenco dei programmi e spiegazioni, p. 55, Menu Installazione.

3.8. Opzioni interfaccia



A Trasmettitore AMI

- B Slot per interfacce
- **C** Scheda di misura
- D Terminali a vite

Lo slot per interfacce può essere utilizzato per espandere le funzioni dello strumento AMI con:

- uscita terzo segnale
- una connessione Profibus o Modbus
- una connessione HART
- un'interfaccia USB





3.8.1 Uscita segnale 3

Morsetti 38 (+) e 37 (-).

Richiede la scheda supplementare per la terza uscita di segnale 0/4–20 mA. La terza uscita di segnale può essere utilizzata come sorgente di corrente o assorbitore di corrente (regolabile tramite interruttore [A]). Per informazioni dettagliate vedere le corrispondenti istruzioni d'installazione.

Avviso: Carico massimo 510 Ω .



Terza uscita di segnale 0/4–20 mA PCB

A Interruttore di selezione modo operativo

A

3.8.2 Interfaccia Profibus Modbus

Morsetto 37 PB, Morsetto 38 PA

Per collegare diversi dispositivi in rete o per configurare una connessione PROFIBUS DP, fare riferimento al manuale del PROFIBUS. Utilizzare un cavo di rete appropriato.

Avviso: L'interruttore deve essere impostato su ON se è installato un solo strumento o sull'ultimo strumento in un bus.



Interfaccia Profibus Modbus PCB (RS 485)

A Interruttore ON-OFF



3.8.3 Interfaccia HART

Morsetti 38 (+) e 37 (-).

L'interfaccia HART PCB consente la comunicazione tramite protocollo HART. Per informazioni dettagliate, consultare il manuale HART.



Interfaccia HART PCB

3.8.4 Interfaccia USB

L'interfaccia USB viene utilizzata per archiviare i dati del logger e per l'upload del firmware. Per informazioni dettagliate vedere le corrispondenti istruzioni d'installazione.

La terza uscita di segnale da 0/4–20 mA PCB [B] può essere collegata all'interfaccia USB e usata in parallelo.



Interfaccia USB

A Interfaccia USB PCB

B Terza uscita di segnale 0/4-20 mA PCB


4. Configurazione dello strumento

4.1. Regolazione del flusso campione

- 1 Aprire la valvola del flusso campione.
- 2 Attendere che la cella a deflusso sia completamente piena.
- 3 Accendere l'alimentazione.

4.2. Programmazione

Programma-
zioneLe caratteristiche dei sensori sono stampate sull'etichetta
del sensore.

Programmare tutti i parametri del sensore nel menu 5.1.1.1, <Installation> <Sensors> <Sensor parameters>:

SW-xx-xx-xx	ZK = 0.0417	Costante cella
SWAN AG		Correzione di temperatura

Inserire la:

- Costante di cella [cm⁻¹]
- Correzione di temperatura [°C]
- Lunghezza cavo

Avviso: Lunghezza del cavo [m]. Impostare la lunghezza del cavo su 0.0 m se i sensori sono installati nella cella a deflusso del monitor AMI.

Programmare tutti i parametri per i dispositivi esterni (interfaccia, registratori, ecc.). Programmare tutti i parametri per il funzionamento dello strumento (limiti, allarmi). Per spiegazioni, vedere Elenco dei programmi e spiegazioni, S. 55.



5. Funzionamento

5.1. Tasti



- A per uscire da un menu o da un comando (annullando qualsiasi modifica) per ritornare al livello menu precedente
- B per spostarsi IN BASSO in un menu a tendina e per diminuire i valori
- **C** per spostarsi IN ALTO in un menu a tendina e per aumentare i valori
- D per aprire un sottomenu selezionato per accettare un dato immesso





5.2. Display





5.3. Struttura del software



Installation	5.1
Sensors	
Signal Outputs	
Relay Contacts	
Miscellaneous	
Interface	

Menu Messages 1

Evidenzia errori ancora irrisolti, nonché uno storico degli eventi (orario e stato degli eventi che si sono verificati in un momento precedente). Contiene dati specifici per l'utente.

Menu Diagnostics 2

Fornisce all'utente dati importanti relativi allo strumento e al campione.

Menu Maintenance 3

Per la calibrazione dello strumento, la simulazione dei relè e delle uscite di segnale e per l'impostazione dell'ora.

Utilizzato dal personale dell'assistenza tecnica.

Menu Operation 4

Parametri specifici per l'utente che potrebbero dover essere modificati durante la routine giornaliera. Di solito è protetto da password e viene usato dall'operatore di processo.

Sottogruppo del menu 5 - Installation, ma riferito al processo.

Menu Installation 5

Per l'impostazione iniziale dei valori da parte del personale autorizzato SWAN, per definire tutti i parametri dello strumento. Può essere protetto da password.





5.4. Modifica dei parametri e dei valori

Modifica dei	L'esempio seguente mostra come modificare l'intervallo logger:				
parametri	Logger 44.1		Selezionare il parametro che si desidera modificare.		
	Clear logger no	2	Premere [Enter].		
	Logger 4.1.3 Log inter Interval. ↓ Clear log 5 min.	3	Premere il tasto [] o [] per evidenziare il parametro desiderato.		
	10 min 30 min 1 Hour	4	Premere [Enter] per confermare la selezione oppure [Exit] per mante- nere il parametro precedente.		
	Logger 4.1.3 Log interval 10 min		⇒ Il parametro selezionato è evidenziato (ma non ancora salvato).		
		5	Premere [Exit].		
	Logger 413		⇒ Yes è evidenziato.		
	Logginter Save ? Clear loc Yes no	6	Premere [Enter] per salvare il nuovo parametro. ⇒ II sistema si riavvia, il nuovo parametro è impostato.		
Modifica dei valori	Alarm Conductivity 5311.1	1	Selezionare il parametro che si desidera modificare.		
	Alarm Low 0.00 uS	2	Premere [Enter].		
	Hysteresis 1.00 µS Delay 5 Sec	3	Impostare il valore desiderato con il tasto [] o [].		
	Alarm Conductivity 531111 Alarm High 1201mS	4	Premere [Enter] per confermare il nuovo valore.		
	Alarm Low 0.00 µS Hysteresis 1.00 µS	5	Premere [Exit]. ⇒Yes è evidenziato.		
	Leiay 5 Sec	6	Premere [Enter] per salvare il nuovo valore.		

41

42



6. Manutenzione

6.1. Programma di manutenzione

La frequenza della manutenzione preventiva dipende dalla qualità dell'acqua, dall'applicazione e dalle normative nazionali.

Mensilmente	 Verificare il flusso di campione.
Se necessario	Pulire il sensore di conduttivitàEseguire una calibrazione

6.2. Interruzione del funzionamento per manutenzione

Interrompere il flusso campione. Interrompere l'alimentazione dello strumento.



6.3. Manutenzione del sensore



- A Manicotto di fissaggio
- B Sensore conduttività
- **C** Rondella in teflon
- D O-Ring
- E Blocco cella a deflusso

6.3.1 Rimuovere il sensore dalla cella a deflusso

Per rimuovere il sensore dalla cella a deflusso procedere nel modo seguente:

- 1 Svitare e rimuovere il manicotto di fissaggio [A].
- 2 Estrarre il sensore di conduttività [B] dal blocco della cella a deflusso [E].
- Pulizia Se il sensore è contaminato, prendere una piccola spazzola e pulirlo con acqua e detergenti.

In caso di forte contaminazione con olio o grasso, pulire con etanolo. Prendere un panno morbido e pulire con cautela la punta del sensore.

Dopo ogni pulizia, il sensore deve essere lavato con acqua pulita.

6.3.2 Installazione del sensore nella cella a deflusso

- 1 Assicurarsi che la rondella [C] e l'O-ring [D] siano posizionati correttamente.
- 2 Spingere il sensore attraverso il blocco della cella a deflusso [E] nella cella a deflusso.
- 3 Stringere il manicotto di fissaggio [A] per fissare il sensore.



6.4. Calibrazione

Generalmente non è necessaria la calibrazione, in quanto il sensore è molto affidabile. Si raccomanda di eseguire la calibrazione se:

- la costante di cella non è nota
- il sensore è contaminato
- la misurazione di manutenzione rileva una discrepanza.

Reagente per Soluzione di calibrazione 1.413 mS/cm (25 °C) 1000 ml. Da prepara-**Ia calibrazione:** re in conformità a DIN 38404 / ISO 7888: 1985 / EN 27888.

- 1 Fermare il flusso di campione.
- 2 Andare al menu <Maintenance>/<Calibration>.
- 3 Premere [Enter] e seguire la finestra a schermo.
- 4 Rimuovere il sensore dalla cella a deflusso.
- **5** Pulire accuratamente il sensore e risciacquare con acqua pulita, vedere Manutenzione del sensore, p. 43.
- 6 Utilizzare un becher e riempirlo con un litro di soluzione di calibrazione.
 - ⇒ II diametro del becher deve essere largo abbastanza da garantire una distanza di almeno 3 cm tra il sensore e il bordo del becher.
- 7 Collocare il sensore nel becher riempito con soluzione di calibrazione.



- 8 Attendere almeno 5 minuti per consentire alla temperatura del sensore e della soluzione di calibrazione di equilibrarsi.
- 9 Avviare la procedura di calibrazione.



Calibration	3.1.1
Standard solution	1.41 mS
Current Value	10.07 μS
Cell constant	0.406 cm ⁻¹
Progress	

- **10** Premere [Enter] per salvare i valori se la calibrazione è stata eseguita con successo.
- **11** Installare il sensore nella cella a deflusso.

6.5. Interruzione prolungata del funzionamento

- 1 Interrompere il flusso campione.
- 2 Interrompere l'alimentazione dello strumento.
- 3 Rimuovere il sensore dalla cella a deflusso e asciugarlo con un panno morbido.
- 4 Svuotare e asciugare la cella a deflusso.



7. Risoluzione dei problemi

7.1. Elenco errori

Errore I Errore non irreversibile. Attiva un allarme se un valore programmato viene superato.

Tali errori vengono contrassegnati con **E0xx** (in grassetto e nero).

Errore irreversibile 🔆 (icona lampeggiante)

Il controllo dei dispositivi di dosaggio viene interrotto. I valori misurati indicati potrebbero essere errati.

Gli errori irreversibili si dividono nelle due categorie seguenti:

- Errori che scompaiono se vengono ripristinate le corrette condizioni di misurazione (p. es. flusso campione basso).
 Tali errori vengono contrassegnati con E0xx.
- Errori che indicano un guasto hardware dello strumento. Tali errori vengono contrassegnati con E0xx.





Errore	Descrizione	Azione correttivo
E001	Cond. Alarm high	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.1, p. 64
E002	Cond. Alarm low	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.1, p. 64
E003	Conc. Alarm high	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.5, p. 66
E004	Conc. Alarm low	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.5, p. 66
E007	Sample Temp. high	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.3, p. 65
E008	Sample Temp. low	 verificare il processo verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.3, p. 65
E009	Sample Flow high	 controllare la pressione di ingresso del campione verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.2.2, p. 65
E010	Sample Flow low	 controllare la pressione di ingresso del campione Controllare Valvola di regolazione del flusso verificare il valore programmato, vedere 5.3.1.2.35, p. 65
E011	Temp. shorted	 verificare cablaggio del sensore
E012	Temp. disconnected	 verificare cablaggio del sensore
E013	Case Temp. high	 verificare la temperatura della custodia/ la temperatura ambiente verificare il valore programmato vedere 5.3.1.4.1, p. 65



Errore	Descrizione	Azione correttivo
E014	Case Temp. low	 verificare la temperatura della custodia/ la temperatura ambiente verificare il valore programmato vedere 5.3.1.4.2, p. 65
E017	Control time-out	 verificare il dispositivo di controllo o la programmazione in Installation, Relay contact, Relay 1/2 5.3.2 e 5.3.3, p. 66
E018	Temp. out of Table	 controllare la temperatura del campione
E019	Conc. out of Table	-
E024	Input active	 erificare se Fault Yes è programmato nel menu 5.3.4, p. 71
E026	IC LM75	 – contattare l'assistenza tecnica
E028	Signal output open	 controllare cablaggio per uscite di segnale 1 e 2
E030	EEProm Frontend	 – contattare l'assistenza tecnica
E031	Cal. Recout	 – contattare l'assistenza tecnica
E032	Wrong Frontend	 – contattare l'assistenza tecnica
E033	Power-on	– nessuna, stato normale
E034	Power-down	– nessuna, stato normale



7.2. Sostituzione dei fusibili



AVVERTENZA

Tensione esterna.

I dispositivi alimentati esternamente collegati al relè 1 o 2 o al relè di allarme possono causare scosse elettriche.

- Accertarsi che i dispositivi collegati ai seguenti contatti siano scollegati dall'alimentazione, prima di riprendere l'installazione.
 - relè 1
 - relè 2
 - relè di allarme

Se un fusibile è bruciato, individuare la causa e risolverla prima di sostituirlo con uno nuovo.

Utilizzare pinzette o pinze a becchi per rimuovere il fusibile guasto. Utilizzare solo i fusibili originali forniti da SWAN.



- A Versione AC: 1.6 AT / 250 V Alimentazione strumento Versione DC: 3.15 AT / 250 V Alimentazione strumento
- **B** 1.0 AT / 250 V Relè 1
- **C** 1.0 AT / 250 V Relè 2
- D 1.0 AT / 250 V Relè allarme
- E 1.0 AF / 125 V Uscita segnale 2
- F 1.0 AF / 125 V Uscita segnale 1
- G 1.0 AF / 125 V Uscita segnale 3



8. Panoramica del programma

Per spiegazioni riguardanti ciascun parametro dei menu, vedere Elenco dei programmi e spiegazioni, p. 55.

- Il menu 1 **Messages** informa in merito a errori e interventi di manutenzione in corso e mostra lo storico degli errori. E possibile una protezione tramite password. Non e possibile modificare alcuna impostazione.
- Il menu 2 Diagnostics e sempre accessibile per tutti gli utenti. Non e prevista alcuna protezione tramite password. Non e possibile modificare alcuna impostazione.
- Il menu 3 Maintenance e riservato all'assistenza: calibrazione, simulazione delle uscite e impostazione di ora/data. Proteggere con una password.
- Il menu 4 **Operation** e rivolto all'utente e consente di impostare i valori soglia, i valori di allarme, ecc. La preimpostazione avviene tramite il menu Installation (solo per il tecnico di sistema). Proteggere con una password.
- Il menu 5 Installation definisce l'assegnazione di tutti gli ingressi e le uscite, parametri di misurazione, interfaccia, password, ecc. Menu per tecnici di sistema. Si consiglia vivamente di impostare una password.

8.1. Messages (Menu principale 1)

Pending Errors	Pending Errors	1.1.5*	* Numeri di menu
1.1*			
Message List	Number	1.2.1*	
1.2*	Date, Time		



8.2. Diagnostics (Menu principale 2)

Identification	Designation	AMI Solicon4		* Numeri di menu
2.1*	Version	V6.20-09/16		
	Factory Test	Instrument	2.1.3.1*	
	2.1.3*	Motherboard		
		Front End		
	Operating Time	Years / Days / Hou	rs / Minutes / Seconds	2.1.4.1*
	2.1.4*			
Sensors	Cond. Sensor	Current value		
2.2*	2.2.1*	Raw value		
		Cell constant		
		Contamination		
		Cal. History	Number,	2.2.1.5.1*
		2.2.1.5*	Date, Time	
			Cell Constant	
	Miscellaneous	Case Temp.	2.2.2.1*	
	2.2.2*			
Sample	Sample ID	2.3.1*		
2.3*	Temperature	°C		
	(Pt1000)	Ohm		
	Sample Flow	l/h		
	Raw value	Hz	if Q-Flow	
	DeltaT 1	°C	It deltaT sensor	
	DeltaT2	°C	It deltaT sensor	
I/O State	Alarm Relay	2.4.1*		
2.4*	Relay 1 and 2	2.4.2*		
	Input			
	Signal Output 1 and 2			
Interface	Protocol	2.5.1*		(solo con interfaccia
2.5*	Baud rate			RS485)

51 💻



8.3. Maintenance (Menu principale 3)

Calibration 3.1*	Follow instructions	3.1.5*
Simulation	Alarm Relay	3.3.1*
3.2*	Relay 1	3.3.2*
	Relay 2	3.3.3*
	Signal Output 1	3.3.4*
	Signal Output 2	3.3.5*
Set Time	(Date), (Time)	
3.3*		

*Numeri di menu

8.4. Operation (Menu principale 4)

Sensors	Filter Time Const.	4.1.1*		
4.1*	Hold after Cal	4.1.2*		
Relay Contacts	Alarm Relay	Alarm Conductivity	Alarm High	4.2.1.1.1*
4.2*	4.2.1*	4.2.1.1*	Alarm Low	4.2.1.1.25*
			Hysteresis	4.2.1.1.35*
			Delay	4.2.1.1.45*
	If concentration	Alarm Concentration	Alarm High	4.2.1.2.1*
	is chosen	4.2.1.2*	Alarm Low	4.2.1.2.25*
			Hysteresis	4.2.1.2.35*
			Delay	4.2.1.2.45*
	Relay 1/2	Setpoint	4.2.x.100*	
	4.2.2*/4.2.3*	Hysteresis	4.2.x.200*	
		Delay	4.2.x.30*	
	Input	Active	4.2.4.1*	
	4.2.4*	Signal Outputs	4.2.4.2*	
		Output / Control	4.2.4.3*	
		Fault	4.2.4.4*	
		Delay	4.2.4.5*	
Logger	Log Interval	4.3.1*		
4.3*	Clear Logger	4.3.2*		



8.5. Installation (Menu principale 5)

Sensors	Sensor parameters	Cell Constant	5.1.1.1*	*Numeri di menu
5.1*	5.1.1*	Temp. Corr.	5.1.1.2*	
		Cable length	5.1.1.3*	
	Temp.Compensation	Comp.	none	
	5.1.2*	5.1.2.1*	Coefficient	
			non-linear DIN	
	Flow	Flow measurement	none	
	5.1.3*	5.1.3.1*	Q-Flow	
			deltaT	
	Conc.	none		
	5.1.4*	nitric acid		
		hydrochloric acid		
		sodium chloride		
		caustic soda		
		sulfuric acid		
		salinity		
		TDS as NaCl		
		TDS		
Signal Outputs	Signal Output 1/2	Parameter	5.2.1.1/5.2.2.1*	
5.2*	5.2.1/5.2.2*	Current Loop	5.2.1.2/5.2.2.2*	
		Function	5.2.1.3/5.2.2.3*	
		Scaling	Range Low	5.2.x.40.10/11*
		5.2.x.40	Range High	5.2.x.40.20/21*
Relay Contacts	Alarm Relay	Alarm Conductivity	Alarm High	5.3.1.1.1.1*
5.3*	5.3.1*	5.3.1.1*	Alarm Low	5.3.1.1.1.25*
			Hysteresis *	5.3.1.1.1.35
			Delay	5.3.1.1.1.45*
		Sample Flow	Flow Alarm	5.3.1.2.1*
		5.3.1.2*	Alarm High	5.3.1.2.2
			Alarm Low	5.3.1.2.35
		Sample Temp.	Alarm High	5.3.1.3.1*
		5.3.1.3*	Alarm Low	5.3.1.3.25*
		Case Temp.high	Case Temp. high	5.3.1.4.1*
		5.3.1.4*	Case Temp. low	5.3.1.4.2*

AMI Solicon4 Panoramica del programma

54



		Alarm Concentration	Alarm High	5.3.1.1.5.1*
		5.3.1.5*	Alarm Low	5.3.1.1.5.25*
			Hysteresis *	5.3.1.1.5.35
			Delay	5.3.1.1.5.45*
	Relay 1/2	Function	5.3.2.1/*	
	5.3.2/5.3.3*	Parameter	5.3.2.20*	
		Setpoint	5.3.2.300*	
		Hysteresis	5.3.2.400*	
		Delay	5.3.2.50*	
	Input	Active	5.3.4.1*	
	5.3.4*	Signal Outputs	5.3.4.2*	
		Output/Control	5.3.4.3*	
		Fault	5.3.4.4*	
		Delay	5.3.4.5*	
Miscellaneous	Language	5.4.1*		
5.4*	Set defaults	5.4.2*		
	Load Firmware	5.4.3*		
	Password	Messages	5.4.4.1*	
	5.4.4*	Maintenance	5.4.4.2*	
		Operation	5.4.4.3*	
		Installation	5.4.4.4*	
	Sample ID	5.4.5*		
	Line break detection	5.4.6*		
Interface	Protocol	5.5.1*		(solo con interfaccia
5.5*	Device Address	5.5.21*		RS485)
	Baud Rate	5.5.31*		
	Parity	5.5.41*		



9. Elenco dei programmi e spiegazioni

1 Messaggi

1.1 Errori in corso

1.1.5 Fornisce un elenco di errori attivi e il relativo stato (attivo, riconosciuto). Se un errore attivo viene riconosciuto, il relè d'allarme si attiva di nuovo. Gli errori risolti vengono spostati nell'Elenco dei messaggi.

1.2 Elenco dei messaggi

1.2.1 Mostra lo storico degli errori: il codice dell'errore, l'ora e la data in cui si è verificato e lo stato (attivo, riconosciuto, eliminato). Vengono salvati 65 errori. Dopodiché, viene eliminato l'errore più vecchio, in modo da salvare il più recente (buffer circolare).

2 Diagnostica

In modalità Diagnostica, è possibile solo visualizzare i valori, ma non modificarli.

2.1 Identificazione

Designation: denominazione dello strumento. *Version:* firmware dello strumento (ad es. V6.20-09/16)

- 2.1.3 Factory Test: data di controllo dello strumento, della scheda madre e della scheda misura
- 2.1.4 Operating Time: anni / giorni / ore / minuti / secondi

2.2 Sensori

2.2.1 Cond. Sensore

- o Current value in μS
- o Raw value in μS
- o Costante cella
- o Contaminazione
- 2.2.1.5 o *Cal. History:* in questo menu vengono memorizzati i valori di calibrazione delle ultime calibrazioni.
 - o Number: numero delle calibrazioni in ordine decrescente.
 - o Date, Time: data e ora della calibrazione.

o *Cell Constant:* mostra la costante di cella del sensore in uso. Vengono salvate max. 64 registrazioni di dati. Un processo di calibrazione corrisponde a un record dati.



2.2.2 Varie:

2.2.2.1 *Case Temp:* mostra la temperatura attuale in °C all'interno del trasmettitore.

2.3 Campione

2.3.1 Sample ID: mostra l'identificazione assegnata al campione. Questa identificazione è definita dall'utente per identificare l'ubicazione del campione.

Temperature: mostra la temperatura attuale del campione in °C. (*Pt 1000*): mostra la temperatura attuale del campione in Ohm. Sample Flow: se è selezionato Q-Flow

Mostra il flusso attuale del campione in I/h

Raw Value: mostra il flusso campione in Hz.

Sample Flow: se è selezionato deltaT

Mostra il flusso attuale del campione in I/h

deltaT 1: temperatura misurata all'ingresso del campione del sensore deltaT

deltaT 2: temperatura misurata all'ingresso del campione del sensore deltaT

2.4 Stato ingresso/uscita

Indica lo stato attuale di tutti gli ingressi e le uscite.

Alarm Relay:	Attivo o inattivo
Relay 1 e 2:	Attivo o inattivo
Ingresso:	Aperto o chiuso
Signal Output 1 e 2:	Corrente effettiva in mA
Signal Output 3 (opzione):	Corrente effettiva in mA

2.5 Interfaccia

2.4.1/2.4.2

Disponibile solo se è installata l'interfaccia opzionale. Consente di rivedere le impostazioni di comunicazione programmate.



3 Manutenzione

3.1 Calibrazione

Seguire i comandi sullo schermo. Salvare il valore premendo il tasto [Enter].

3.2 Simulazione

Per simulare un valore o uno stato relè, selezionare

- relè di allarme
- relè 1 o 2
- uscita di segnale 1 o 2

con il tasto [___] o [___].

Premere il tasto [Enter].

Cambiare il valore o lo stato dell'oggetto selezionato con il tasto [____] o [____].

Premere il tasto [Enter].

⇒ Il valore è simulato dal relè/dall'uscita del segnale.

Alarm Relay:	Attivo o inattivo
Relay 1 e 2:	Attivo o inattivo
Signal Output 1 e 2:	Corrente effettiva in mA
Signal Output 3 (opzione):	Corrente effettiva in mA

Se non si preme alcun tasto, lo strumento torna in modalità normale dopo 20 minuti. Uscendo dal menu, tutti i valori simulati saranno ripristinati.

3.3 Impostazione ora

Regolare la data e l'ora.



4 Funzionamento

4.1 Sensori

- 4.1.1 Filter Time Constant: utilizzato per ridurre i segnali di rumore. Maggiore è la costante di tempo, più lentamente il sistema reagisce ai cambiamenti del valore misurato. Intervallo: 5–300 s
- 4.1.2 Hold after Cal.: ritardo che consente allo strumento di stabilizzarsi nuovamente dopo la calibrazione. Durante la calibrazione e il tempo d'attesa, le uscite analogiche sono congelate (sull'ultimo valore valido), i valori di allarme e i limiti non sono attivi.
 Intervallo: 5–6000 s

4.2 Contatti relè

Vedere Contatti relè, p. 29

4.3 Logger

Lo strumento è dotato di un logger interno. I dati del logger possono essere copiati su un PC tramite una chiavetta USB, se è installata l'opzione interfaccia USB.

Il logger può salvare circa 1500 record di dati. I record comprendono: data, ora, allarmi, valore misurato, valore misurato senza compensazione, temperatura, flusso.

Intervallo: da 1 secondo a 1 ora

4.3.1 *Log Interval:* selezionare un intervallo di log adeguato. Consultare la tabella riportata in basso per stimare l'intervallo di tempo max. di salvataggio dati mediante logger. Quando la memoria buffer del logger è piena, i dati memorizzati più datati vengono cancellati per fare spazio ai più recenti (buffer circolare).

Intervallo	1 s	5 s	1 min	5 min	10 min	30 min	1 h
Tempo	25 min	2 h	25 h	5 gg	10 gg	31 gg	62 gg

- 4.3.2 *Clear Logger:* se si conferma con **yes**, tutti i dati del logger vengono eliminati. Viene avviata una nuova serie di dati.
- 4.3.3 Se è installata l'opzione interfaccia USB. Eject USB Stick: con questa funzione tutti i dati del logger vengono copiati nell'unità USB prima che questa venga disattivata. Visibile solo se l'interfaccia USB è installata.

AMI Solicon4 Elenco dei programmi e spiegazioni



5 Installazione

5.1 Sensori

5.1.1 Parametri del sensore

- 5.1.1.1 Cell Constant: inserire la costante stampata sull'etichetta del sensore.
- 5.1.1.2 *Temp. Corr:* inserire la correzione della temperatura stampata sull'etichetta del sensore.
- 5.1.1.3 *Cable length:* inserire la lunghezza del cavo. Impostare la lunghezza del cavo su 0.0 m se il sensore è installato nella cella a deflusso del monitor AMI.

5.1.2 Compensazione temperatura

- 5.1.2.1 *Comp.:* i modelli di compensazione disponibili sono:
 - nessuno
 - Coefficiente
 - DIN non lineare

5.1.3 Flusso

5.1.3.1 *Flow measurement:* Selezionare il tipo di sensore di flusso se è installato un sensore di flusso.

Possibili sensori di flusso: nessuno; Q-Flow; deltaT

5.1.3.2 Slope: se la misurazione del flusso è impostata su deltaT.
 Il valore della pendenza è utilizzato per regolare la misurazione del flusso del sensore deltaT se la temperatura ambiente è superiore o inferiore a 20 °C.

5.1.4 Concentrazione

Il menu <Concentration> (Conc.) consente di eseguire la misurazione aggiuntiva di una sostanza nota nel campione. La concentrazione della sostanza viene calcolata in base alla conduttività di una qualsiasi delle seguenti sostanze. Il valore calcolato viene visualizzato in %. Fanno eccezione i TDS, che vengono visualizzato in mg/l.

- nessuno
- acido nitrico
- acido cloridrico
- cloruro di sodio
- soda caustica
- acido solforico
- salinità
- TDS come NaCl
- TDS



5.2 Uscite analogiche

5.2.1 e 5.2.2 Signal Output 1 e 2: consente di assegnare il valore di processo, l'intervallo di loop di corrente e una funzione ad ogni uscita analogica.

Avviso: La navigazione nel menu <Signal Output 1> e <Signal Output 2> è uguale. Per motivi di semplicità di seguito sono utilizzati solo i numeri del menu Signal Output 1.

- 5.2.1.1 *Parameter:* assegnare uno dei valori di processo all'uscita analogica. Valori disponibili:
 - Conduttività
 - Temperatura
 - Flusso campione
 - Cond. uc (senza compensazione)
 - Concentrazione
- 5.2.1.2 Current Loop: consente di selezionare l'intervallo di corrente dell'uscita analogica. Assicurarsi che il dispositivo collegato funzioni con lo stesso intervallo di corrente. Intervalli disponibili: 0–20 mA o 4–20 mA
- 5.2.1.3 *Function:* consente di stabilire se l'uscita analogica viene utilizzata per trasmettere un valore di processo o per comandare un'unità di controllo. Le funzioni disponibili sono:
 - Iineare, bilineare o logaritmica per valori di processo.
 Vedere Come valori di processo, p. 60
 - Per i controller è disponibile il controllo verso l'alto o il controllo verso il basso. Vedere Come uscita di controllo, p. 62

Come valori di
processoIl valore di processo può essere rappresentato in 3 modi: lineare, bi-
lineare o logaritmico. Vedere i grafici in basso.







- X Valore misurato (logaritmico)
- **5.2.1.40** Scaling: inserire il punto iniziale e finale (intervallo alto o basso) della scala lineare o logaritmica. Inoltre, il punto medio per la scala bilineare.

Parametro conduttività:

- 5.2.1.40.10 Intervallo basso: 0 μS-300 mS
- 5.2.1.40.20 Intervallo alto: 0 μS-300 mS

Parametro temperatura

- 5.2.1.40.11 Intervallo basso: da -25 a +270 °C
- 5.2.1.40.21 Intervallo alto: da -25 a +270 °C

Parametro flusso campione

- 5.2.1.40.12 Intervallo basso: 0-50 l/h
- 5.2.1.40.22 Intervallo alto: 0–50 l/h

Parametro Cond. uc:

- 5.2.1.40.13 Intervallo basso: 0 $\mu\text{S}{-300}\ \text{mS}$
- 5.2.1.40.23 Intervallo alto: 0 µS-300 mS

Parametro Concentrazione

- 5.2.1.40.14 Intervallo basso: 0-100% o 0.0 mg/l-20.00 g/l
- 5.2.1.40.24 Intervallo alto: 0–100% o 0.0 mg/l–20.00 g/l



Come uscita
di controlloLe uscite analogiche possono essere utilizzate per comandare le
unità di controllo. Si distinguono diversi tipi di controllo:

- P-controller: l'azione del controller è proporzionale alla deviazione dal valore nominale. Il controller è caratterizzato dalla banda P. In stato permanente, il valore nominale non verrà mai raggiunto. La deviazione è chiamata errore di stato permanente. Parametri: valore nominale, banda P.
- PI-controller: la combinazione di un controller P con un controller I ridurrà al minimo l'errore di stato permanente. Se il tempo di reset è impostato a zero, il controller I viene spento. Parametri: valore nominale, banda P, tempo di reset.
- PD-controller: la combinazione di un controller P con un controller D ridurrà al minimo il tempo di risposta a un cambiamento rapido del valore di processo. Se il tempo derivativo viene impostato a zero, il controller D viene spento. Parametri: valore nominale, banda P, tempo derivativo.
- PID-controller: la combinazione del controller P, I e D consente un corretto controllo del processo. Parametri: valore nominale, banda P, tempo di reset, tempo derivativo.

Metodo Ziegler-Nichols per l'ottimizzazione di un controller PID: **Parametri:** valore nominale, banda P, tempo di reset, tempo derivativo



A Risposta all'uscita massima di controlloXp = 1.2/a

В	Tangente sul punto di inflessione	Tn = 2L
Χ	Тетро	Tv = L/2

Il punto d'intersezione della tangente con il rispettivo asse dà come risultato i parametri a ed L.

Consultare il manuale dell'unità di controllo per dettagli relativi a collegamento e programmazione. Scegliere tra il controllo verso l'alto o verso il basso.



Controllo in su o in giù

Setpoint: il valore di processo definito dall'utente per il parametro selezionato.

P-Band: intervallo al di sotto (controllo verso l'alto) o al di sopra (controllo verso il basso) del valore nominale, dove l'intensità del dosaggio viene ridotta dal 100% allo 0% per eguagliare il valore nominale senza sovrastimolazione.

5.2.1.43	Parametri di controllo: se Parametri = Conduttività
5.2.1.43.10	Valore nominale Intervallo: 0 uS-300 mS
5.2.1.43.20	Banda P: Intervallo: 0 μ S–300 mS
5.2.1.43	Parametri di controllo: se Parametri = Temperatura
5.2.1.43.11	Valore nominale Intervallo: da -25 a +270 °C
5.2.1.43.21	Banda P: Intervallo: da -25 a +270 °C
5.2.1.43	Parametri di controllo: se Parametri = Flusso campione
5.2.1.43.12	Valore nominale Intervallo: 0 –50 I/h
5.2.1.43.22	Banda P: Intervallo: 0 –50 I/h
5.2.1.43	Parametri di controllo: se Parametri = Cond. uc.
5.2.1.43.13	Valore nominale Intervallo: 0 μS−300 mS
5.2.1.43.23	Banda Ρ: Intervallo: 0 μS–300 mS
5.2.1.43	Parametri di controllo: se Parametri = Concentrazione
5.2.1.43.14	Valore nominale Intervallo: 0–100% o 0.0 mg/I–20.00 g/I
5.2.1.43.24	Banda P: Intervallo: 0–100% o 0.0 mg/I–20.00 g/I
5.2.1.43.3	<i>Reset time:</i> il tempo di reset indica il tempo fino a che la risposta al gradino di un singolo controller I raggiunge lo stesso valore immedia- tamente raggiunto da un controller P. Intervallo: 0–9000 s
5.2.1.43.4	Derivative time: il tempo derivativo è il tempo fino al quale la risposta alla rampa di un singolo controller P raggiunge lo stesso valore im-

mediatamente raggiunto da un controller D. Intervallo: 0-9000 s



5.2.1.43.5 *Control timeout:* se l'azione del controller (intensità di dosaggio) è costantemente superiore al 90% durante un periodo di tempo definito e il valore di processo non si avvicina al valore nominale, il processo di dosaggio viene sospeso per motivi di sicurezza. Intervallo: 0–720 min

5.3 Contatti relè

5.3.1 Alarm Relay: il relè di allarme viene utilizzato come indicatore di errore cumulativo. Nelle normali condizioni operative, il contatto è attivo.

Il contatto è inattivo per:

- interruzione dell'alimentazione
- rilevamento di guasti del sistema, come sensori o componenti elettronici guasti
- elevata temperatura dell'alloggiamento
- valori di processo fuori dagli intervalli programmati.

Programmare i livelli di allarme, i valori di isteresi e i tempi di ritardo per i seguenti parametri:

- Allarme conduttività
- Flusso campione
- Temp. campione
- Temp. interna
- Allarme concentrazione (visibile se è stato selezionato un parametro Conc.)

5.3.1.1 Allarme conduttività

- 5.3.1.1.1 Alarm High: se il valore misurato sale sopra il livello di allarme alto, il relè dell'allarme viene attivato e l'errore E001 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: $0 \ \mu$ S-300 mS
- 5.3.1.1.25 Alarm Low: se il valore misurato scende al di sotto del valore di allarme basso, il relè di allarme viene attivato e l'errore E002 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: 0 μ S-300 mS
- 5.3.1.1.35 Hysteresis: all'interno dell'intervallo di isteresi non si verifica alcuna commutazione del relè. Ciò previene eventuali danneggiamenti dei contatti del relè quando il valore misurato oscilla attorno al valore di allarme.
 Intervallo: 0 μS-300 mS

A-96.250.324 / 270121



- 5.3.1.1.45 *Delay:* durata di attivazione del relè di allarme una volta che il valore di misura ha superato / è sceso al di sotto dell'allarme programmato. Intervallo: 0–28'800 s
 - **5.3.1.2 Sample Flow:** definire a quale flusso campione debba essere attivato un allarme.
 - 5.3.1.2.1 *Flow Alarm:* programmare se il relè di allarme debba essere attivato in presenza di un allarme flusso. Scegliere tra yes o no. L'allarme flusso sarà sempre indicato sul display dell'elenco errori in corso e salvato nell'elenco messaggi e nel registratore. Valori disponibili: yes o no

Avviso: La presenza di un flusso sufficiente è essenziale per ottenere una misurazione corretta. Raccomandiamo di impostare il valore «yes».

- 5.3.1.2.2 *Alarm High:* se il valore misurato sale sopra il valore programmato, verrà generato l'errore E010. Intervallo: 9–20 l/h
- 5.3.1.2.35 *Alarm Low:* se il valore misurato scende sotto il valore programmato, verrà generato l'errore E010. Intervallo: 5–8 l/h

5.3.1.3 Temp. campione

- 5.3.1.3.1 *Alarm High:* se il valore misurato sale sopra il livello di allarme alto, il relè dell'allarme viene attivato e l'errore E007 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: 30–200 °C
- 5.3.1.3.25 *Alarm Low:* se il valore misurato scende al di sotto del valore di allarme basso, il relè di allarme viene attivato e l'errore E008 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: da -10 a + 20 °C

5.3.1.4 Temp. interna

- 5.3.1.4.1 *Case Temp. high:* impostare il valore di allarme alto per la temperatura della custodia dei componenti elettronici. Se questo valore sale oltre il valore programmato, viene generato l'errore E013. Intervallo: 30–75 °C
- 5.3.1.4.2 *Case Temp. low:* impostare il valore di allarme basso per la temperatura della custodia dei componenti elettronici. Se questo valore scende al di sotto del valore programmato, viene generato l'errore E014. Intervallo: da -10 a + 20 °C



- **5.3.1.5** Allarme Concentrazione: visibile se è stato selezionato un parametro Conc. I TDS vengono visualizzati in mg/l, tutti gli altri parametri in %.
- 5.3.1.5.1 *Alarm High:* se il valore misurato sale sopra il livello di allarme alto, il relè dell'allarme viene attivato e l'errore E003 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: 0.0%–99.90%
- 5.3.1.5.25 *Alarm Low:* se il valore misurato scende al di sotto del valore di allarme basso, il relè di allarme viene attivato e l'errore E004 viene visualizzato nell'elenco dei messaggi. Intervallo: 0.0%–99.90%
- 5.3.1.5.35 *Hysteresis:* all'interno dell'intervallo di isteresi non si verifica alcuna commutazione del relè. Ciò previene eventuali danneggiamenti dei contatti del relè quando il valore misurato oscilla attorno al valore di allarme. Intervallo: 0.0%–99.90%
- 5.3.1.5.45 *Delay:* durata di attivazione del relè di allarme una volta che il valore di misura ha superato/è sceso al di sotto dell'allarme programmato.
- Intervallo: 0-28'800 s
 5.3.2 e 5.3.3 Relay 1 e 2: i contatti possono essere impostati come normalmente aperti o normalmente chiusi con un ponticello. Vedere Contatti relè 1

e 2, p. 30. La funzione dei contatti relè 1 o 2 viene definita dall'utente.

Avviso: La navigazione nel menu <Relay 1> e <Relay 2> è uguale. Per motivi di semplicità di seguito sono utilizzati solo i numeri del menu Relay 1.

- 1 Prima selezionare funzioni come:
 - Limite superiore/inferiore
 - Controllo in su/in giù
 - Timer
 - Fieldbus
- 2 Quindi inserire i dati necessari a seconda della funzione selezionata.



5.3.2.1 Funzione = Limite superiore/inferiore:

Quando i relè sono utilizzati come finecorsa superiore o inferiore, programmare quanto segue.

- 5.3.2.20 *Parametro:* selezionare un valore di processo
- 5.3.2.300 *Setpoint:* se il valore misurato supera o scende al di sotto del valore nominale, il relè viene attivato.

Parametro	Intervallo
Conduttività	0 μS–300 mS
Temperatura	da -25 a +270 °C
Flusso campione	0–50 l/h
Cond. uc	0 μS–300 mS

5.3.2.400 *Hysteresis:* entro l'intervallo d'isteresi non si verifica alcuna commutazione del relè. Ciò previene il danneggiamento dei contatti del relé quando il valore misurato oscilla intorno al valore di allarme.

Parametro	Intervallo
Conduttività	0 μS–300 mS
Temperatura	da -25 a +270 °C
Flusso campione	0–50 l/h
Cond. uc	0 μS–300 mS

 5.3.2.50 *Ritardo:* durata di attivazione del relè di allarme una volta che il valore di misura ha superato / è sceso al di sotto dell'allarme programmato. Intervallo; 0–600 s





5.3.2.1 Funzione = Controllo verso l'alto/verso il basso:

I relè possono essere utilizzati per comandare dispositivi di controllo come elettrovalvole, pompe di dosaggio a membrana o valvole motore. Per controllare una valvola motore occorrono entrambi i relè, il relè 1 per aprire e il relè 2 per chiudere la valvola.

- 5.3.2.22 Parametro: scegliere uno dei seguenti valori di processo.
 - Conduttività
 - Temperatura
 - Flusso campione
 - Cond. uc
- **5.3.2.32** Impostazioni: scegliere il rispettivo attuatore:
 - Tempo proporzionale
 - Frequenza
 - Valvola motore
- 5.3.2.32.1 Attuatore = Tempo proporzionale

Esempi di dispositivi di misurazione controllati a tempo proporzionale sono elettrovalvole e pompe peristaltiche.

Il dosaggio è controllato dal tempo di funzionamento.

- 5.3.2.32.20 *Cycle time:* durata di un ciclo di controllo (modifica on/off). Intervallo: 0–600 s
- 5.3.2.32.30 *Response time:* tempo minimo necessario al dispositivo di misurazione per reagire. Intervallo: 0–240 s

5.3.2.32.4 Parametri di controllo

Intervallo per ciascun parametro uguale a 5.2.1.43, p. 63

5.3.2.32.1 Attuatore = Frequenza

Esempi di dispositivi di misurazione controllati a frequenza di impulsi sono le classiche pompe a membrana con un ingresso di triggering a potenziale zero. Il dosaggio viene controllato dalla velocità di ripetizione dei dosaggi.

5.3.2.32.21 *Pulse frequency:* impulsi max. al minuto a cui il dispositivo è in grado di rispondere. Intervallo: 20–300/min

5.3.2.32.31 Parametri di controllo

Intervallo per ciascun parametro uguale a 5.2.1.43, p. 63



	Attuator	
5.3.2.32.1	Allualo	e = Valvola motore
	ll dosag controlla	gio è controllato dalla posizione di una valvola miscelatrice ata da un motore.
5.3.2.32.22	<i>Run tim</i> chiusa.	<i>e:</i> tempo necessario per aprire una valvola completamente Intervallo: 5–300 s
5.3.2.32.32	<i>Neutral</i> mento. risposta	<i>zone:</i> tempo di risposta minima in % del tempo di funziona- Se l'uscita di dosaggio richiesta è minore rispetto al tempo di a, non si verifica alcun cambiamento. Intervallo: 1–20%
5.3.2.32.4	Parame Interval	e tri di controllo lo per ciascun parametro uguale a <u>5.2.1.43, p. 63</u>
5.3.2.1	Funzior	ne = Timer
	II relè vi tempora	ene attivato ripetutamente a seconda dello schema ale programmato.
5.3.2.24	<i>Mode:</i> r settima	nodalità di funzionamento (intervallo, giornaliera, nale)
5.3.2.24	Interva	llo
5.3.2.340	<i>Interval</i> di 1–14	: l'intervallo può essere programmato entro un range 40 min
5.3.2.44	<i>Run Tin</i> Interval	ne: inserire il periodo di tempo in cui il relè resta attivo. lo: 5–32'400 s
5.3.2.54	<i>Delay:</i> o analogio progran	durante il periodo di funzionamento e di ritardo, le uscite che e di controllo restano nella modalità di funzionamento nmata sotto. Intervallo: 0–6000 s
5.3.2.6	<i>Signal</i> (analogi	<i>Dutputs</i> : selezionare la modalità di funzionamento dell'uscita ca:
	Cont.:	le uscite analogiche continuano a emettere il valore misu- rato.
	Hold:	le uscite analogiche mantengono l'ultimo valore misurato valido. La misurazione viene interrotta. Gli errori, ad eccezione di
		quelli irreversibili, non vengono emessi.
	Off:	le uscite analogiche sono spente (impostate a 0 o 4 mA). Gli errori, ad eccezione di quelli irreversibili, non vengono emessi.

69



5.3.2.7	Output/Control: selezionare la modalità operativa dell'uscita del
	controller:

- *Cont.:* il controller continua a funzionare normalmente.
- Hold: il controller continua dall'ultimo valore valido.
- Off: il controller è spento.
- 5.3.2.24 daily

Il contatto relè può essere attivato quotidianamente, a qualsiasi ora del giorno.

5.3.2.341 *Start time:* per impostare l'ora di inizio procedere come segue:

- 1 Premere [Enter] per impostare le ore.
- Impostare l'ora con i tasti [] o [].
- 3 Premere [Enter] per impostare i minuti.
- 4 Impostare i minuti con i tasti [____] o [____].
- **5** Premere [Enter] per impostare i secondi.
- 6 Impostare i secondi con i tasti [____] o [____].

Intervallo: 00:00:00-23:59:59

- 5.3.2.44 Run Time: vedere Interval
- 5.3.2.54 Delay: vedere Interval
- 5.3.2.6 Signal Outputs: vedere Interval
- 5.3.2.7 Output/Control: vedere Interval
- 5.3.2.24 weekly

Il contatto relè può essere attivato uno o più giorni di una settimana. L'ora di inizio quotidiana è valida per tutti i giorni.

5.3.2.342 Calendario:

- 5.3.2.342.1 *Tempo di avvio:* l'ora di avvio programmata è valida per ogni giorno programmato. Per impostare l'ora di avvio vedere 5.3.2.341, p. 70. Intervallo: 00:00:00–23:59:59
- 5.3.2.342.2 Monday: impostazioni possibili, on o off

а

- 5.3.2.342.8 Sunday: impostazioni possibili, on o off
 - 5.3.2.44 Run Time: vedere Interval
 - 5.3.2.54 Delay: vedere Interval
 - 5.3.2.6 Signal Outputs: vedere Interval
 - 5.3.2.7 Output/Control: vedere Interval



5.3.2.1 Funzione = Fieldbus

Il relè verrà pilotato attraverso l'ingresso Profibus. Non occorrono ulteriori parametri.

- **5.3.4 Input:** le funzioni dei relè e delle uscite analogiche possono essere definite in base alla posizione del contatto di ingresso, ovvero nessuna funzione, aperto o chiuso.
- 5.3.4.1 Active: consente di definire quando l'ingresso debba essere attivo:

No:L'ingresso non è mai attivo.When closed:L'ingresso è attivo se il relè di ingresso è chiuso.When open:L'ingresso è attivo se il relè di ingresso è aperto.

- 5.3.4.2 *Signal Outputs*: selezionare la modalità di funzionamento delle uscite analogiche quando il relè è attivo:
 - *Cont.:* le uscite analogiche continuano a emettere il valore misurato.
 - Hold: le uscite analogiche emettono l'ultimo valore misurato valido. La misurazione viene interrotta. Gli errori, ad eccezione di quelli irreversibili, non vengono emessi.
 - Off: impostare rispettivamente su 0 o 4 mA. Gli errori, ad eccezione di quelli irreversibili, non vengono emessi.
- 5.3.4.3 Output/Control: (uscita di segnale o relè):
 - *Cont.:* il controller continua a funzionare normalmente.
 - Hold: il controller continua dall'ultimo valore valido.
 - Off: il controller è spento.
- 5.3.4.4 Fault:
 - No: Non viene generato alcun messaggio nell'elenco errori in corso e il relè di allarme non si chiude quando l'ingresso è attivo. Il messaggio E024 viene salvato nell'elenco dei messaggi.
 - Yes: Viene generato il messaggio di errore E024 e salvato nell'elenco dei messaggi. Il relè allarme si chiude quando l'ingresso è attivo.
- 5.3.4.5 *Delay:* il tempo di attesa dello strumento dopo che l'ingresso viene disattivato prima di tornare al funzionamento normale. Intervallo: 0–6000 s



5.4 Varie

5.4.1 *Language:* consente di impostare la lingua desiderata.

Language
German
English
French
Spanish

5.4.2 *Set defaults:* è possibile riportare lo strumento ai valori preimpostati in fabbrica in tre modi diversi:

Set defaults
no
Calibration
In parts
Completely

- **Calibration:** ripristina l'impostazione predefinita per i valori di calibrazione. Tutti gli altri valori vengono salvati.
- In parts: i parametri di comunicazione vengono conservati in memoria. Per tutti gli altri valori vengono ripristinate le impostazioni predefinite.
- **Completely:** ripristina le impostazioni predefinite per tutti i valori compresi i parametri di comunicazione.
- 5.4.3 *Load Firmware:* gli aggiornamenti del firmware devono essere eseguiti esclusivamente dal personale competente dell'assistenza tecnica.

Load Firmware
no
yes

- **5.4.4 Password:** selezionare una password diversa da 0000 per impedire l'accesso non autorizzato ai seguenti menu:
- 5.4.4.1 Messages
- 5.4.4.2 Manutenzione
- 5.4.4.3 Operation
- 5.4.4.4 Installation

Ogni menu può essere protetto da una password *diversa*. Se si dimenticano le password, contattare il rivenditore SWAN più vicino.


- 5.4.5 *Sample ID:* identificare il valore di processo con qualsiasi testo significativo, come il codice KKS.
- 5.4.6 *Line Break Detection:* definire se è necessario generare il messaggio E028 in caso di interruzione di linea sull'uscita analogica 1 o 2. Scegliere tra <Yes> o <No>.

5.5 Interfaccia

Selezionare uno dei seguenti protocolli di comunicazione. A seconda della selezione, devono essere definiti diversi parametri.

5.5.1	Protocol: Profibus	
5.5.20	Indirizzo:	Intervallo: 0–126
5.5.30	N. ID:	Intervallo: Analizzatore; Produttore; Multivariabile
5.5.40	Gestione locale:	Intervallo: Attivato, Disattivato
5.5.1	Protocol: Modbus RTU	
5.5.21	Indirizzo:	Intervallo: 0–126
5.5.31	Velocità baud:	Intervallo: 1200–115200 baud
5.5.41	Parità:	Intervallo: nessuno, pari, dispari
5.5.1	Protocol: USB Stick Visibile solo se l'inte altre impostazioni.	k erfaccia USB è installata. Non sono possibili

5.5.1 Protocol: HART Indirizzo: Intervallo: 0–63



10. Valori predefiniti

Operation:

Sensors:	Filter Time Const.: Hold after Cal.:	10 s 300 s
Relay Contacts	Alarm Relay	come in installazione
	Relay 1/2	come in installazione
	Input	come in installazione
Logger:	Logger Interval: Clear Logger:	30 min no
Installation:		
Sensors	Sensor Parameters; Cell Constant Sensor Parameters; Temp. corr Sensor Parameters; Cable length Temp. Compensation; Comp Flow; Flow measurement	0.4000 cm ⁻¹ 0.00 °C 0.0 m 0.0 m none none
Signal Output 1	Parameter: Current loop: Function: Scaling: Range low: Scaling: Range high:	Conductivity 4–20 mA linear 0.000 μS 100 mS
Signal Output 2	Parameter: Current loop: Function: Scaling: Range low: Scaling: Range high:	Temperature 4 –20 mA linear
Alarm Relay:	Alarm Conductivity: Alarm high: Alarm low: Hysteresis: Delay: Sample Flow <i>(if Flow measurement = yes</i> Flow Alarm Alarm high: Alarm low: Sample Temp: Alarm High:	
	Alarm Low:	0 °C



	Case Temp. high: Case Temp. low:	65 °C 0 °C
Relay 1 and 2	Function: Parameter: Setpoint: Hysteresis: Delay:	limit upper Conductivity 100 mS 1 mS 30 s
	If Function = Control upw. or dnw:	
	Parameter: Settings: Actuator:	Conductivity
	Settings: Pulse Frequency: Settings: Control Parameters: Setpoint: Settings: Control Parameters: P-band: Settings: Control Parameters: Reset time: Settings: Control Parameters: Derivative Time: . Settings: Control Parameters: Control Timeout; .	
	Settings: Actuator:	. Time proportional
	Cycle time: Response time:	60 s 10 s
	Settings: Actuator	Motor valve
	Run time: Neutral zone:	60 s 5%
	If Function = Timer:	
	Mode:	Interval
	Interval:	1 min
	Mode:	daily
	Start time:	
	Mode:	weekly
	Calendar; Start time: Calendar; Monday to Sunday:	00.00.00 Off
	Run time:	10 s
	Delay:	5 s
	Signal output: Output/Control:	cont
Input:	Active	when closed
, i	Signal Outputs	hold
	Output/Control	off
	Fault	no
	Delay	10 s

75 💻



Miscellaneous	Language:	English
	Set default:	
	Load firmware:	no
	Password:	for all modes 0000
	Sample ID:	
	Line break detection	no

AMI Solicon4

Index



11. Index

Α

Alimentazione 30

С

Calendario 70 Campo di applicazione 9 Carico induttivo 33 Carico resistivo 33 Compensazione della temperatura 10 Concentrazione 59 Configurazione 37 Costante di cella 10, 37

Е

Elenco di controllo di installazione 20 Elenco errori 46 Errore 46 Errore irreversibile 46

F

Flusso campione, regolare 37 Funzioni di sicurezza 10

Н

HART 36

I

Impostazione ora 57 Ingresso 10 Interfaccia 10 HART 36 Modbus 35 Profibus 35 USB 36 Intervallo di misura 12

Μ

Modbus 35 Montaggio 21 Morsetti 29, 35

Ρ

Panoramico dello strumento 14 Parametri del sensore 59 Principio di misurazione 10 Profibus 36 Programmazione 37 Pulizia Sensore 43

R

Relè 9 Relè allarme 9, 31 Requisiti del campione 12 Requisiti luogo di installazione 12

S

Schema idraulico 11 Software 40 Soluzione di calibrazione 44 Specifiche Swansensor deltaT 19 Specifiche dello strumento 12 Spessore dei cavi 27

U

Uscite analogiche 9, 60 Current loop 60 Uscite segnale 34

V

Valori predefiniti 74



12. Notes









A-96.250.324 / 270121

Prodotti Swan - Strumenti analitici per:



Swan è rappresentata a livello mondiale da società consociate e da distributori e collabora con rappresentanti indipendenti in tutto il mondo. Per informazioni di contatto, si prega di scansionare il codice QR.

Swan Analytical Instruments · CH-8340 Hinwil www.swan.ch · swan@swan.ch

SWISS 🚹 MADE





AMI Solicon4